


INSTALLATIONSMANUAL LED-JULETRÆ




DK

Hoveddele


1: Havespyddet




2. Midterste del




3. Øverste Del




4. Ring med monterede lyskæder



5: Bindebånd



6. Metalpløk



7. Fjernbetjening



Instruktioner

Trin 1: Fastgør havespyddet (1) i et blødt underlag, f.eks. græs eller jord. Brug en hammer til at fastgøre spyddet i jorden.

Trin 2: Løsn skruen på den midterste del (2). Forbind den midterste del (2) med havespyddet (1), og skru de to dele sammen grundigt for ekstra stabilisering.

Trin 3: Forbind den øverste del (3) med den midterste del (2). Nu er havespyddet (1), den midterste del (2) og den øverste del (3) sat sammen.

Trin 4: Sæt ringen med de monterede lyskæder (4) på den øverste del (3).

Trin 5: Løsn lyskæderne, og fastgør hver lyskæde med et bindebånd (5) og en metalpløk (6) til jorden.

Trin 6: Sæt evt. LED-stjernen på toppen af den øverste del.

Trin 7: Sæt stikket i. Du kan enten bruge knappen på transformeren eller fjernbetjeningen til at vælge de forskellige lysindstillinger.

Forklaring fjernbetjening (7):



On	Tænd lyset
Off	Sluk lyset
Timer	Indstil en 6 timers timer. Når timerfunktionen er tændt, lyser et grønt lys.
Function 1	Kombination af alle funktioner
Function 2	I bølger
Function 3	Sekventielt
Function 4	Langsom glød
Function 5	Hurtigt blink
Function 6	Langsom fading
Function 7	Blinkende lys
Function 8	Konstant tændt
Dim +	Lysstyrke op
Dim -	Lysstyrke ned