







Leuchtdauer/ time setting/ durée d'éclairage : **7sec-90sec**
 Dämmerungseinstellung/ Twilight setting /Réglage du détecteur de luminosité : **10±2 LUX**

Blaues Licht / blue light / lumière bleue : Modus 1 / mode 1
 Rotes Licht/ red light/ lumière rouge : Modus 2 / mode 2
 Pinkes Licht/ pink light/ lumière rose : Modus 3 / mode 3



Lampen leveres slukket, og kan tændes, efter at den er blevet fuldt opladet af solen.
 Du tænder solcellelampen Berlin ved at holde indstillingsknappen inde i 3 sekunder (se billede ovenfor).

Indstilling 1 - blå lys: Lampen tænder med fuld lysstyrke, når der registreres bevægelse, og fortsætter derefter med at lyse med svag styrke resten af aftenen.

Indstilling 2 - rødt lys: Lampen tænder med fuld lysstyrke, når der registreres bevægelse, og slukker derefter igen efter det indstillede antal sekunder (indstil timeren vha. drejeknappen, se billede ovenfor).

Indstilling 3 - pink lys: Lampen lyser med medium lysstyrke, og bevægelsessensoren er slukket.
 Lampens brændetid kan indstilles fra 7-90 sekunder ved hjælp af drejeknappen.
 Lysets rækkevidde kan justeres fra 5-7 meter.