



FISSALY

partydecoration

Instructies Ballonpomp

Hier vind je instructies voor het veilig gebruik van de Fissaly® Electriscbe Ballonpomp.

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt om productstoringen of letsel door onjuist gebruik te voorkomen.

Ballonpomp



- 1 Mondstuk voor continue opblaasmodus.
- 2 Makkelijk mee te nemen met stevig handvat.
- 3 Bevestigd ballonstriptool voor eenvoudig en snel ballonnen vastmaken.
- 4 Mondstuk voor handmatige en continue opblaasmodus.
- 5 Extra mondstukken om kleinere ballonnen op te blazen.
- 6 Opberg vak voor kabel wanneer de pomp niet in gebruik is.

Hoe te gebruiken



Bedieningsmodi

Bediening 1: Handmatige opblaasmodus

Voor handmatig opblazen zet je de schakelaar op "O".
Bediening 1 is meer geschikt voor het opblazen van één ballon of een paar ballonnen met rust tussen het opblazen.

- 1 Open de ballon met uw vingers.
- 2 Schuif de ballonnen over het opblaasmondstuk.
- 3 Blaas de ballon op door het opblaasmondstuk naar beneden te duwen.
- 4 Laat het opblaasmondstuk los om het opblazen te stoppen wanneer de ballon de juiste grootte heeft bereikt.




Opblaasmondstuk

Bediening 2: Continue opblaasmodus


Voor continue opblazing zet je de schakelaar op "I". Bij opblazen met deze bediening is het niet nodig om het opblaasmondstuk in te drukken. Bediening 2 is meer geschikt voor het continu opblazen van veel ballonnen. Beide opblaasmondstukken kunnen voor deze bediening worden gebruikt.

- 1 Open de ballon met uw vingers.
- 2 Schuif de ballonnen over het opblaasmondstuk.
- 3 Blaas de ballon op zonder het opblaasmondstuk naar beneden te duwen.
- 4 Trek de ballon weg van het mondstuk wanneer de ballon de juiste grootte heeft bereikt.



Opblaasmondstuk

Ballonknoop hulpmiddel



Dos and Don'ts

De ballonpomp is niet geschikt voor het opblazen van modelleerballonnen of andere rubberen opblaasbare producten. Gebruik de ballonpomp om ronde ballonnen op te blazen of folieballonnen met behulp van extra mondstukken. Zorg ervoor dat het ventiel van de folieballon open is voordat je deze met de ballonpomp opblaast.



Geschikt

Ronde latex- en folieballonnen



Niet geschikt

Andere opblaasbare items

Waarschuwing

- De voeding moet AC 220-240 V zijn.
- Gebruik deze pomp niet langer dan 2 uur achter elkaar, anders kan deze oververhit raken en de pomp beschadigen. Gebruik opnieuw nadat de motor is afgekoeld.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats binnenshuis samen met deze gebruikershandleiding.
- Gebruik niet onder natte omstandigheden. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, niet blootstellen aan regen/water.
- Laat de ballonpomp niet in water vallen. Ernstig letsel of overlijden door elektrocutie kan het gevolg zijn.
- Probeer geen voorwerpen in de opblaasopeningen te steken.
- Houd de luchtpomp buiten het bereik van kinderen.
- Richt de luchtuitlaat van de pomp niet naar het lichaam.
- Trek de stekker van de elektrische voedingskabel uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

Algemene tips en informatie

Vorbereiding

Begin op tijd met het decoreren van het feest zodat je je niet hoeft te haasten. Met behulp van onze duidelijke gebruiksaanwijzingen is alles makkelijk te gebruiken en ben je snel klaar.


Aanbevolen



Houd weg van zonlicht



Droog bewaren



Optimale temperatuur

Herbruikbaar

Een deel van onze producten herbruikbaar. Deze producten kan je hergebruiken voor het volgende feest. Hiermee bespaar je geld en draag je bij aan een beter milieu! De herbruikbare decoratie zijn herkenbaar aan het volgende logo.



Herbruikbaar

Herbruikbare bewaarverpakking

Hergebruik de accessoires opnieuw door alles netjes en bij elkaar terug in de doos te doen.



Wist je dit al over ballonnen?

Een niet-opgeblazen ballon zal donkerder van kleur lijken. Blaas ballonnen nooit tot 100% op. Ze zullen vervormen of exploderen. Een ballon die niet goed is opgeblazen zal minder lang meegaan dan de bedoeling is.



Niet-opgeblazen

Kleur is donkerder



Opgeblazen (80-90%)

Correct kleur en vorm





Maximum (100%)

Kijk uit voor ontploffen





Hoe werkt de ballonknoper

Gebruik de ballonknoper als je veel ballonnen gaat knopen. Dit scheelt veel pijn aan je handen.




Hoe werkt de bloemvorm clip


Bundel ballonnen samen met de clip om een bloemvorm te maken.



Hoe gebruik je lijmpuntjes



De lijmpuntjes laten geen residu achter en zijn makkelijk te verwijderen. Plak geen lijmpuntjes op gevoelig stuc- of schilderwerk. Plak geen lijmpuntjes precies op het middelpunt van de ballon. De ballon kan dan waarschijnlijk sneller ontploffen.



Lijmpunt precies op het middelpunt



Lijmpunt dicht bij het middelpunt

Creëren van een helium-effect Met onze meegeleverde rol lijmpuntjes bespaar je veel geld op helium. Door een lijmpunt dicht bij de bovenkant van de ballon te plakken en de ballon aan een oppervlak erboven te bevestigen, creëer je op een goedkope manier een helium-effect.



Dalende ballonnen tijdens een feest



Ballonnen gelijmd aan oppervlaktes

Dit wil je weten over confetti ballonnen



Je kan de ballon statisch maken door een doek, trui of je haar ertegenaan te wrijven.



Niet-statisch

De confetti blijft liggen



Statisch

De confetti verspreid

Gebruik altijd een (elektrische) ballonpomp om condensvorming te voorkomen bij het opblazen van confetti ballonnen.



Opblazen met de mond


Ballon is niet transparant door condensatie



Opblazen met ballonnenpomp


Heldere ballon met droge confetti

Tips voor de mooiste ballonboog met het ballonbooglint




Vorm en kleur

Varieer in kleur en formaat van de ballonnen om een bijzondere boog te creëren.




Zelfde maat en kleur ballonnen



Creatief met maat en kleur

Gaten opvullen

Na het maken van je ballonnen boog met de ballonnen boog strip kan je de boog zelfs nog voller laten lijken door lijmpuntjes te gebruiken. Hang de ballonnenboog op en vul de gaten die misschien zijn ontstaan met extra ballonnen.



Ballonboog met gaten




Gaten gevuld met kleine ballonnen

Gebruik nooit helium


Gebruik geen helium voor ballonnen in een ballonnen boog. Dit is onnodig en de ballonnen zullen krimpen na een bepaalde tijd. De ballonnen boog zal zijn prachtige vorm en ontwerp verliezen. Wij raden aan om niet eerder dan een dag voor je feest te starten met de voorbereidingen.

Ontwerp

Hoewel de naam het misschien aangeeft hoeft een ballonnen boog geen boog te zijn. Denk meer aan een slinger. Kijk naar de beschikbare ruimte en besluit welke vorm het beste past. Zie de voorbeelden hieronder voor inspiratie.



Boog



Gesplitste Boog



Halve kubus



Horizontale slinger



Hoek



Cirkel



Dubbele boog



Verticale slinger

Dubbele ballonnen

Dubbel gevulde ballonnen geven een prachtige en diep kleur effect aan ballonnen. De kleinste dubbel gevulde ballon kan echter alleen met een manuele ballonpomp opgeblazen worden en niet met een elektrische ballonpomp.



Voorgevulde ballonnen



Nieuwe kleur mogelijkheden

FISSALY

partydecoration