

Ecobusters EcoHome Spray-Automat auf Schränken und höheren Kommoden platzieren, dass sich der Wirkstoff gut im Raum verteilen kann. Er kann ebenso mit zugehöriger Aufhängung an einer beliebigen Stelle aufgehängt werden. Darauf achten, dass nicht direkt auf Kunststoff/Möbel gesprüht wird. Ist der Spray-Automat in Betrieb leuchtet die LED Lampe grün. Es wird rot sobald die Batterien ausgetauscht werden müssen. Blinkt das LED Licht 10x muss die Füllung ausgetauscht werden. Um den Raum insektenfrei zu halten, empfehlen wir eine regelmäßige Anwendung mit 8 bis höchstens 16 Sprühstößen pro Tag.

Hinweis! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bedienungsanleitung in 5 einfachen Schritten!

1. Durch Herunterdrücken der grauen Taste am Deckel lässt sich der Spray-Automat öffnen
2. Batterien einsetzen
3. Weiße Kappe der EcoHome-Spray entfernen
4. EcoHome-Spray mit grüner Sprühdüse nach vorne einsetzen
5. EcoHome individuell einstellen

Funktion der Tasten	
SPRAY	Test, nach 4x blinken ein Sprühstoß
MODE	Speichern
WEEK	Wochentage
HOURL	Stunden
MIN	Minuten
ON / OFF	Ein- und Ausschalter
RESET	Löschen der Einstellungen, neu programmierbar

Einstellung der Intervalle

Schritte	Beschreibung
1. Zeit einstellen	Drücken Sie die blaue Taste mode , links im Display erscheint „start“.
	Mittels gelber Taste hour sowie orangener Taste min die Startzeit eingeben (bspw. 7:30 Uhr).
	Mit mode bestätigen. Im Display erscheint „stop“. Die Endzeit kann mittels gelber und orangener Taste eingestellt werden (bspw. 19:30 Uhr).
Mit mode bestätigen.	
2. Intervalle einstellen	Im Display erscheint „spray“.
	Standardmäßig sind 15min Intervalle eingestellt, dies kann mittels orangener Taste angepasst werden.
Mit mode bestätigen.	
3. Wochentage einrichten	Im Display erscheint „week“.
	Standardmäßig sind 7 Tage eingestellt, es können mittels grüner Taste individuell 5, 6 oder 7 Wochentage eingestellt werden.
Mit mode bestätigen.	
4. Uhrzeit einstellen	Im Display erscheint „clock“.
	Nun kann die aktuelle Uhrzeit, welche später im Display des Automaten sichtbar ist mit dem gelben und orangenen Knopf eingestellt werden.
Mit mode bestätigen.	
5. Einschalten	Den Automaten nun von Ihnen abwenden und roten Knopf on einmal bedienen. Der erste Sprühstoß folgt. Spray-Automaten zuklappen - fertig!