


INSTALLATIEHANDLEIDING LED KERSTBOOM




NL

Onderdelen


1: Grondpin




2: Middelste deel




3: Bovenste deel




4: Ring met lichtsnoeren



5: Tie wraps



6: Metalen haring



7: Afstandsbediening



Instructies

Stap 1: Bevestig de grondpin (1) in zachte grond zoals gras of aarde. Gebruik een hamer om de grondpin in de grond vast te zetten.

Stap 2: Draai de schroef op het middelste deel (2) los. Verbind het middelste deel (2) met de grondpin (1) en gebruik de schroef om de twee delen aan elkaar vast te zetten voor extra stabilisatie.

Stap 3: Verbind het bovenste deel (3) met het middelste deel (2). De grondpin (1), het middelste deel (2) en het bovenste deel (3) zijn nu verbonden.

Stap 4: Plaats de ring met de voorgesmonteerde lichtsnoeren (4) op het bovenste deel (3).

Stap 5: Rol de lichtsnoeren uit en bevestig elk lichtsnoer met een tie wrap (5) en een metalen haring (6) in de grond.

Stap 6: Plaats, indien van toepassing, de LED ster bovenop het bovenste deel (3).

Stap 7: Steek de stekker in het stopcontact. Je kunt de knop op de transformator of de afstandsbediening gebruiken om de verschillende lichtfuncties te selecteren.

Uitleg afstandsbediening (7):



Aan	Verlichting aanzetten
Uit	Licht uit
Timer	Stel een timer van 6 uur in. Als de timer is ingeschakeld, brandt er een groen lampje.
Functie 1	Combinatie van alle functies
Functie 2	In golven
Functie 3	Sequentieel
Functie 4	Langzame gloed
Functie 5	Snelle flits
Functie 6	Langzaam vervagen
Functie 7	Twinkel
Functie 8	Constant aan
Dim +	Helderheid omhoog
Dimmen -	Helderheid omlaag