

Digitale loupe 3,5" met LED, Handleiding

SA-9791



Inhoudsopgave

1. Afbeelding
2. Inhoudsopgave
3. Inhoud verpakking
Tips en waarschuwingen
4. Functies en onderdelen
5. Gebruiksaanwijzing
Opladen
Kleurmodus

Inhoud



Video loupe
Adapter voor netaansluiting
Videokabel
USB-kabel
Beschermdende tas
Schoonmaakdoekje
Gebruiksaanwijzing

Tips en waarschuwingen

1. Gebruik de digitale loupe niet in omgevingen waar dergelijke apparaten verboden zijn, onjuist gebruik kan leiden tot ernstige ongevallen.
2. Bescherm de digitale loupe tegen water en andere vloeistoffen. Gebruik de digitale loupe niet met natte handen. Gebruik de digitale loupe nooit in de regen of sneeuw. Vocht kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Als u rook of geuren opmerkt die uit uw digitale loupe komen, schakel hem dan onmiddellijk uit. Zet hem onmiddellijk uit.
3. De digitale loupe kan tijdens het gebruik lichtjes warm worden. Dit is geen storing.
4. Veeg de digitale loupe af met een zachte, droge doek.

Funcities en onderdelen



LED verlichting



Gebruiksaanwijzing

1. Schakel uw apparaat in, met de aan/uit knop
2. Uw Micro SD kaart in het SD slot steken.
3. Klap de steun uit, om uw Loupe parallel op het onderwerp te plaatsen.
4. Indien nodig kunt u de LED verlichting in schakelen.



Met deze knop kunt u de vergroting instellen naar de gewensteodus 2x, 4x, 8x, 16x of 25x.



Met deze knop kunt u de gebruikte kleuren op het scherm te wijzigen,

U kunt nu de ingestelde opname mogelijkheid gebruiken. Deze opnames opslaan op uw SD kaart, welke u in uw PC of andere apparatuur kunt uitlezen.

U kunt uw Digitale Loupe als Video opname apparaat gebruiken en direct uitlezen op uw TV. Dit kan via de AV kabel. Benodigde kabel bijgeleverd.

De video opname of snapshot is ook uit te lezen op uw PC, hiervoor is een AV converter nodig om uw analoge signaal naar een digitaal signaal om te zetten. De converter kabel is niet in de verpakking ingesloten.

Opladen

De digitale loupe kunt u opladen, via de bijgeleverde USB kabel.

Kleurmodus

Met behulp van deze modus kunt u 7 verschillende modi oproepen al naar gelang wat het beste beeldresultaat op levert.



Met deze knop kunt u de beelden bekijken, pauzeren en stoppen.

Uw leverancier

