

Instruktioner

För soldrivna ljusslingor med 3W solpanel



SV



Instruktioner för soldrivna ljusslingor med 3W solpanel



Viktigt! Innan ljusslingan tas i bruk måste solpanelen **laddas helt med en micro-USB kabel**. Laddningstiden är **5 timmar**.

Tänk på följande när du placerar solpanelen och hänger upp ljusslingan:

- **Solig plats**

Placera solpanelen på en solig plats där den kan ta emot maximalt med solljus. Detta gör att batteriet laddas bättre och att ljusslingan lyser starkare och längre.

- **Ingen skugga**

Se till att solpanelen inte ligger i skugga under längre perioder, till exempel från ditt hus eller ett träd. I skugga laddas batteriet inte tillräckligt och ljusslingan lyser svagare, kortare tid eller inte alls när det blir mörkt.

- **Andra ljuskällor**

Placera inte solpanelen nära en annan ljuskälla. Ljuset från den andra källan stör ljus-/mörkersensorn i solpanelen, vilket gör att ljusslingan inte tänds.

- **Kabelbrott**

Se till att kabeln mellan solpanelen och den första lampan inte kommer i kläm, för att undvika kabelbrott.

- **Upphängning av ljusslingan**

Låt inte ljusslingan hänga obehövd över hela sin längd, utan stötta den ungefär varannan halvmeter. Detta för att förhindra kabelbrott.

Drift av 3W solpanelen

Av / På knapp:

- 1 x tryck: ljusslingan tänds
- 2 x tryck: en 2-timmars timer aktiveras (indikatorn blir grön)
- 3 x tryck: en 4-timmars timer aktiveras (indikatorn blir röd)
- 4 x tryck: ljusslingan sjäcks.

2-timmars timer: Ljuset släcks automatiskt efter 2 timmar.

4-timmars timer: Ljuset släcks automatiskt efter 4 timmar.

Lägesknapp:

- 1 x tryck: 100% ljusstyrka
- 2 x tryck: 50% ljusstyrka
- 3 x tryck: Ljuset pulserar långsamt

Solpanelens specifikationer:

- Laddningstid via micro-USB: 5 timmar
- Batterikapacitet: 2 x 2000mAh

