




PER RAGIONI DI SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI SPELARE IL CAVO PER MAX 7 MM.
 FOR SAFETY REASONS WE SUGGEST NOT TO UNSHEATHE THE WIRE MORE THAN 7 MM.



**ORIENTARE IL DISCO
 A LAMPADA SPENTA**


ATTENZIONE!
 la posizione del disco di Lederam W25
 può essere orientata SOLO allentando
 le viti di sicurezza A e B.

**ACT ON THE DISC
 WHEN THE LAMP IS SWITCHED OFF**


WARNING!
 the position of the disc of Lederam
 W25 can be modified ONLY acting on
 the screws A and B.

Si possono scegliere 6 diverse posizioni di fissaggio. Per bloccare il disco nella posizione desiderata, re-inserire la vite nel foro, dopo averlo fatto combaciare con uno dei 6 fori interni dello snodo.


You can choose 6 different fastening positions. In order to fix the disc in the wished position, re-insert the screw in the hole, after matching it with one of the 6 inner holes on the joint.



A Rotazione del disco / Disc rotation



B Apertura del disco / Disc opening



updated 01/2022

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

