



1



Inclinazione del disco
Disc opening



ATTENZIONE
il disco NON ruota di 360°
non forzare la rotazione
WARNING
the disc does NOT rotate 360°
do not stress the rotation

se lo snodo che regge il disco dovesse allentarsi, si prega di stringere la vite indicata con l'apposita chiave a brugola /
In case the joint that supports the disc should loosen, please act on the shown screw by means of the Allen-key supplied

