



Schakel de electriciteit uit alvorens dit armatuur te monteren op een centraaldoos/inbouwdoos. Weet zeker dat u de juiste stop uitschakelt! Electriche aansluitingen mogen uitsluitend worden verricht door vakkundige personen.



Installatie Instructies

Schakel de elektriciteit uit alvorens dit armatuur te monteren op een contactdoos/stroompunt.

1. Optioneel wanneer er geen contactdoos aanwezig is: Boor gaten op de juiste posities in de wand/muur en stop de pluggen in de geboorde gaten.
 2. Verbind de draden met behulp van de kroonsteen/verbindingsklemmen.
 3. Plaats de wandplaat op de juiste positie tegen de wand/muur.
 4. Zet de wandplaat vast met de meegeleverde schroeven.
 5. Schuif het kapje (koker) over de wandplaat tot aan de wand/muur.
 6. Schuif het kapje (koker) iets naar beneden totdat deze vast klikt boven aan de wandplaat.
 7. Draai twee geschikte lichtbronnen in de fittingen.
- Schakel de elektriciteit weer aan.

Installation Instructions

Turn off the electricity before mounting this fixture onto an outlet/power point.

1. Optional, if no outlet is present: Drill holes at the appropriate positions in the wall and insert plugs into the drilled holes.
 2. Connect the wires using the terminal block/connection terminals.
 3. Place the wall plate in the correct position against the wall.
 4. Secure the wall plate with the provided screws.
 5. Slide the cover (sleeve) over the wall plate up to the wall.
 6. Slide the cover (sleeve) down slightly until it clicks into place above the wall plate.
 7. Screw two suitable light sources into the sockets.
- Turn the electricity back on.

Installationsanleitung

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie diese Armatur an eine Steckdose/Stromquelle montieren.

1. Optional, wenn keine Steckdose vorhanden ist: Bohren Sie Löcher an den richtigen Stellen in der Wand und stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.
 2. Verbinden Sie die Drähte mit Hilfe der Klemmen.
 3. Setzen Sie die Wandplatte an der richtigen Stelle gegen die Wand.
 4. Befestigen Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Schrauben.
 5. Schieben Sie die Abdeckung (Hülse) über die Wandplatte bis zur Wand.
 6. Schieben Sie die Abdeckung (Hülse) leicht nach unten, bis sie oberhalb der Wandplatte einrastet.
 7. Schrauben Sie zwei geeignete Leuchtmittel in die Fassungen.
- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.