

GEBRUIKSAANWIJZING LADER MP1100

Deze lader is geschikt voor het laden van de **METALSUB** battery packs **FX1204 (10 NiMh cellen)**, **PR1205** en **FX1206 (10 NiCad D size cellen)**.

LET OP!

- Voorkom het aansluiten van battery packs die afwijken van de uitvoering zoals hierboven omschreven.
- Sluit alleen battery packs aan die in goede conditie verkeren.
- De lader is uitsluitend geschikt voor een netspanning van 110-240 V wisselspanning 50-60 Hz.
- De lader genereert warmte: dek de lader daarom nooit af ivm oververhitten.
- ontkoppel de lader van het battery pack wanneer deze vol is.

De lader gebruiken:

- altijd in een droge en goed geventileerde ruimte.
- in een omgevingstemperatuur tussen 0-30 graden C
- nooit bij open vuur.

Laden van het battery pack.

- Laadtijd (bij lege accucellen) 6 uur;
- De lader heeft een tweevoudige laadcontroller:
 - * Delta U signalering, daarna omschakeling naar pulsladen;
 - * Een safety timer welke na ca. 7 uur de lader omschakelt naar pulsladen.

LED indicatie:

- **Battery test:** de LED indicatie knippert 5 sec. rood.
 - **Duurladen:** de LED indicatie brandt rood continue.
- Laadstroom ca 1000 mAh.
- **Pulsladen/accu vol:** de LED indicatie brandt groen continue.

Het gebruik van de verwisselbare netsnoeren:

- de verschillende netsnoeren kunnen naar keuze in de lader worden geplugd;
- gebruik alleen de bij de lader behorende netsnoeren;
- beschikbaar zijn de volgende netsnoeren:
EURO, USA, UK, AUS.