

INSTALLATION

Fixer le boîtier de commande sur votre poulailler

1. Fixez le boîtier de commande ChickenGuard à l'extérieur de votre poulailler.
2. Positionnez le cordon au centre de la porte du poulailler.
3. Une fois terminé, fixez le cordon en haut de la porte du poulailler, en vous assurant de maintenir une tension pour l'empêcher de s'emmêler autour du treuil.

Remarque : laissez un espace de 7 à 10 cm entre le boîtier de contrôle et le haut de la porte du poulailler (quand la porte du poulailler est complètement ouverte).

Placez le joint de silicone dans l'encoche de la façade.

1. Retirez le joint de silicone trouvé dans le sachet hermétique.
2. Placer le joint de silicone dans l'encoche du bord extérieur de la façade.
3. En commençant par le coin en bas à gauche de l'encoche de la façade, faites tout le tour. Coupez l'excédent si nécessaire.

Remarque : le joint de silicone aide à garantir que l'humidité ne rentre pas.

Installez les 4 piles AA.

1. Installer les 4 piles AA dans le porte-piles.
2. Reliez le connecteur de piles au porte-piles.

Remarques :

- Utilisez toujours 4 piles AA (alcalines uniquement) lors des remplacements (nous vous recommandons les Energizer Max).
- N'utilisez pas de piles AA au lithium (alcalines uniquement).
- N'utilisez pas de piles 9V.
- N'utilisez pas de piles rechargeables (leur voltage peut baisser par temps chaud/froid)..
- Quand les piles doivent être changées, la LED rouge restera allumée en permanence (la LED rouge clignote toutes les 30 secondes quand la porte est FERMÉE).

Connecter la façade

1. Connectez le raccord rouge/noir aux fiches présentes sur la façade (avec le fil noir en haut).
2. Placez le porte-piles dans le renforcement prévu à l'intérieur du boîtier de contrôle.
3. Vissez la façade au boîtier de contrôle.

Remarque : si le raccord rouge/noir est connecté aux fiches dans le mauvais sens, la réaction des flèches HAUT [UP] et BAS [DOWN] sera inversée.

INSTALLATION

Calibrer la porte

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : CALIBRER LA PORTE [CALIBRATE DOOR]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de calibrage.
4. Appuyez sur le bouton HAUT [UP] et maintenez la pression jusqu'à ce que la porte soit complètement ouverte.
5. Appuyez sur le bouton BAS [DOWN] et maintenez la pression jusqu'à ce que la porte soit complètement fermée.
6. Relâchez le bouton et la porte s'ouvrira automatiquement.

7. **L'écran affiche maintenant : CALIBRAGE TERMINÉ [CALIBRATE COMPLETE].**

Remarque : laissez un espace de 7 à 10 cm entre le boîtier de contrôle et le haut de la porte du poulailler (quand la porte du poulailler est complètement ouverte).

Remarque : si vous devez régler la position, vous devrez répéter le processus ci-dessus autant de fois que nécessaire.

Remarque : pour vérifier si la porte s'ouvre et se ferme correctement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton adéquat.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Régler l'heure

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : RÉGLER L'HEURE [SET TIME]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de configuration de l'heure.
4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler l'heure.
5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure.
6. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler les minutes.
7. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Paramétrer la minuterie

Remarque : vous pouvez définir les heures d'ouverture et de fermeture, par exemple, ouverture à 6h30 et fermeture à 17h30.

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : MINUTERIE [TIMER]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode minuterie.
4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler l'heure.
5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure.
6. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour régler les minutes.
7. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Utilisation du mode manuel

Remarque : vous pourrez ouvrir et fermer, à tout moment, en appuyant sur le bouton adéquat, sans avoir à activer ce réglage.

Remarque : en paramétrant ce mode manuel vous pourrez, par exemple, configurer la porte pour qu'elle s'ouvre à une heure déterminée le matin et qu'elle se ferme suivant un réglage paramétré manuellement le soir.

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : MANUEL [MANUAL]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage manuel.
4. Appuyez sur MENU pour enregistrer les minutes.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Changer la langue

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : LANGUE [LANGUAGE]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode langue.
4. Appuyez sur HAUT [UP] et BAS [DOWN] pour trouver votre langue.
5. Appuyez sur MENU pour enregistrer la langue.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

-----FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MODÈLES PREMIUM ET EXTREME UNIQUEMENT-----

Configurer la sonde de luminosité

Remarque : les modèles Premium et Extreme possèdent une petite sonde de luminosité active sur leur façade, qui mesure l'intensité lumineuse. Ainsi, vous pouvez régler la porte pour qu'elle se ferme le soir quand il fait noir et qu'elle s'ouvre le matin.

Remarque : la valeur de la lumière du jour est d'environ 150, celle de l'obscurité est de 0, celle du crépuscule est de 80-90. Pour que la porte se ferme quand il fait plus sombre, la valeur doit être inférieure.

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : SONDE [SENSOR]
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode sonde de luminosité.
4. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour sélectionner le réglage OUVERTURE [OPEN] ou FERMETURE [CLOSE] de la sonde de luminosité.
5. Appuyez sur MENU pour entrer dans le réglage approprié de la sonde de luminosité .
6. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour ajuster le réglage de la sonde de luminosité (LUX).
7. Appuyez sur MENU pour enregistrer votre réglage.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Lire le niveau de luminosité (LUX) à un moment particulier de la journée

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : AJUSTEMENT DES LUX [LUX ADJUSTMENT].
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode d'ajustement des LUX.
4. Appuyez sur HAUT ou BAS pour faire défiler jusqu'à ce que vous trouviez : LIRE
5. Appuyez sur MENU pour obtenir la valeur actuelle en LUX.
6. Notez ce nombre et utilisez-le pour paramétrer les réglages d'ouverture et de fermeture de la sonde (ci-dessus)

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.

Définir l'heure de fermeture pour contourner la sonde de luminosité

Remarque : si la sonde rencontre des difficultés pour déterminer le niveau de luminosité, par exemple, si elle est dirigée vers l'ouest et le soleil couchant, vous pouvez également paramétrer une heure à laquelle (si la porte n'a pas été fermée par la sonde de luminosité) elle sera contournée et la porte se fermera.

1. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de programmation.
2. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que vous trouviez : LUX.
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de contournement de l'heure en LUX.
4. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour régler les heures de l'heure de fermeture.
5. Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure de fermeture.
6. Appuyez sur HAUT [UP] ou BAS [DOWN] pour régler les minutes de l'heure de fermeture.
7. Appuyez sur MENU pour enregistrer l'heure de fermeture.

Remarque : ce contournement de la sonde de luminosité est uniquement disponible pour les réglages de fermeture.

Remarque : après avoir appuyé sur MENU pour la dernière fois, vous reviendrez automatiquement au message d'accueil.