

# CHAFING DISH

## HANDLEIDING



## GEbruIKSAANWIJZING

- Zet het basisframe op een stabiele ondergrond.
- Plaats de branders op het onderplaatje in het frame.
- Vul de waterbak met circa 1 á 2cm, bij voorkeur warm, water.
- Zorg ervoor dat de waterbak aan de buitenzijde droog is.
- Verwijder de deksels van de branders.
- Steek de branders, bij voorkeur met lange lucifers of aansteker aan. Vlam kan haast onzichtbaar zijn.
- Plaats de GN-bak/voedselpan met warm eten in de chafing dish en plaats de deksel erop.

## HANDIG OM TE WETEN

- Branders/brandpasta brandt circa 3uur.
- Tijdens het verwarmen verdamppt het water of kan het gaan koken. Houdt hier rekening mee door te controleren of er nog genoeg water in de bak zit.
- Zorg ervoor dat de deksel na elk gebruik weer wordt teruggeplaatst op de chafing dish om warmteverlies en uitdroging te voorkomen.