

# GLUHWEINKETEL

## HANDLEIDING

---



## GEBRUIKSAANWIJZING

- Vul de ketel met gluhwein tot de 'max' aanduiding aan de binnenzijde van de ketel.
- Plaats de deksel en draai deze tot deze blokkeert.
- Schakel het apparaat in door de schakelaar in de 'I' stand te zetten.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in. (max 100°C)
- Indien de drank de ingestelde temperatuur heeft bereikt gaat het controlelampje branden.

## HANDIG OM TE WETEN

- Als er nog circa 3 kopjes gluhwein in de ketel zitten dient u de gluhweinketel uit te zetten om droogkoken te voorkomen.
- Niet geschikt voor chocomelk.