


TERRASVERWARMING

HANDLEIDING



GEBRUIKSAANWIJZING

- Draai het gasventiel in de fles helemaal open.
- Druk en draai de controleknop naar de 'pilot positie'; kwartslag tegen de klok in.
- Houd de knop circa 30 seconde ingedrukt. In deze tijd moet u een paar keer op de ontstekingsknop drukken tot de waakvlam gaat branden. Laat de controleknop na enkele seconde los als de waakvlam brandt.
- Als de waakvlam brandt, zet de controleknop op maximum en laat circa 5 minuten zo staan voordat u de knop de gewenste temperatuur zet.



HANDIG OM TE WETEN

- Om de terrasverwarming uit te zetten draait u de controleknop naar de 'pilot positie'. Druk en draai de besturingsknop naar de 'off positie'. Draai de gastoevoer helemaal dicht.