



Lumineux

Alles voor uw eigen feest!

“

LEES VOOR GEBRUIK

GOED DE HANDLEIDING

“



HANDLEIDING HANDHELD

GEBRUIKSAANWIJZING

- Sluit de USB aan op de ontvanger/geluidset.
- Houd de ▲ knop op de microfoon ingedrukt om een draadloze verbinding te maken. De led op de microfoon knippert langzaam tijdens het verbinden en blijft continu branden zodra de verbinding is gemaakt. Als de microfoon geen verbinding kan maken wordt de microfoon na 10 seconde automatisch uitgeschakeld.
- Eenmaal aangesloten zal de microfoon op een gemiddeld volume worden ingesteld. Gebruik de knoppen ▲ en ▼ om het volume aan te passen.
- Als u lang op de ▼ knop druk wordt de microfoon gedempt. De mute stand wordt aangegeven door het snel knipperen van de led; indien u het dempen niet binnen 60 seconde opheft zal de microfoon worden uitgeschakeld om de batterij te besparen.
- Een korte druk op de ▲ knop schakelt de microfoon uit.
- De led in de microfoon geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is door regelmatig kort te knipperen.
- Mocht de microfoon ontkoppeld raken van de ontvanger (usb) dan kan de microfoon opnieuw gekoppeld worden door tegelijkertijd op de ▲ en ▼ knop te drukken en de microfoon binnen 10cm van de ontvanger te houden.