


Draadloze Sirene Flitser universeel SF-101

Leds uitzetten in nachtstand
Kan standaard niet via de dipswitch.
Alleen uitzetten in de dagstand kan dan.

LET OP de standby leds doen na deze wijziging zowel in de dagstand en nachtstand het niet meer.
Wel bij een alarm.

Verwijder dit component knip deze zo dicht mogelijk bij het onderdeel af. Zodat je twee draadjes overhoudt.



Draai de twee draadjes in elkaar zodat ze contact met elkaar maken.

