

Intensieve Houtreiniger

.....
Mild onderhoudsmiddel voor de reiniging en het onderhoud van geoliede oppervlakken | 750ml

WOCA Intensiefreiniger wordt gebruikt voor de grondige reiniging van houtoppervlakken in huis, zoals meubels, panelen, etc. Intensiefreiniger wordt ook gebruikt vóór een basisbehandeling met olie of zeep en na een loogbehandeling.



Toepassingsgebied

.....
Mocht de vloer na verloop van tijd op drukbelopen plekken toch moeilijker schoon te krijgen zijn of een 'schraal' uiterlijk vertonen, dan kunt u de vloer plaatselijk of volledig een opknapbeurt geven met WOCA Intensiefreiniger. Normaal gesproken is een volledige opknapbeurt hooguit 1 keer per jaar noodzakelijk, afhankelijk van het normale onderhoud met zeep.

Gebruiksaanwijzing

Intensiefreinigen

.....
Gebruik een groene of een witte pad en boen de intensiefreiniger vochtig (niet kletsnat) in het hout. Spoel de pad af en toe uit in het schone water.

Als het oppervlak geboend is moet de intensiefreiniger ongeveer 10-15 minuten inwerken. Haal ondertussen nieuw schoon water.

Verwijder vervolgens met een schone, vochtige dweil of doek de vuilresten van het meubel. Laat het hout nu minimaal 4 uur drogen.

Onderhoudsolie

Als het hout volledig droog en schoon is, onderhoudsolie aanbrengen en in het hout masseren met een witte pad. Hierna het oppervlak droogwrijven met een schone katoenen doek.

Hierna het hout laten drogen en pas na 4 uur weer belasten. Na de behandeling. Het hout op de behandelde plekken 24 uur niet met water in aanraking komen, in verband met het uitharden van de olie.

WAARSCHUWING

Vergeet niet om de katoenen doek en de spons waarmee de onderhoudsolie ingewreven is nagebruik goed uit te spoelen in water en buiten te laten drogen, of nat in een plastic zak op te bergen en weg te gooien i.v.m. zelfontbrandingsgevaar! Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.



sav-okse.nl