




## Gebruiks- en installatiehandleiding Prestyl under desk heater

**Model:  
PR6030W (90 Watt)**



1. Inhoud
2. Introductie
3. Installatie
4. Werking
5. Technische gegevens
6. Garantie

## 1: Inhoud

1x traploos regelbaar Infrarood verwarmingspaneel  
4x platbolschroef t.b.v. montage



## 2: Introductie

Onze verwarmingsproducten zijn ontworpen om u thermisch comfort te bieden.

Warmte in de vorm van onzichtbaar licht verwarmt eerst de gebruiker en de objecten en dan pas de lucht. Infraroodpanelen leveren het meest van hun warmte via infrarood en zo min mogelijk aan convectie. De informatie in de volgende paragrafen is ontworpen om u te helpen bepalen wat de beste manier van installeren is.

## 3: Installatie

⇒ Onze Prestyl under desk heaters zijn traploos te regelen naar eigen warmtebehoefte.


Gebaseerd op het gebruik van een elektrisch verwarmingsapparaat moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

- Gebruik het paneel niet wanneer deze mechanische schade vertoont aan het paneel of het elektrische aansluitsnoer.
- Overtuig uzelf dat het elektrische voedingspunt correct is geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen.
- Gebruik de meegeleverde montageschroeven om correcte werking te garanderen.
- Zorg dat de traploze regelaar binnen handbereik is voor de beste werking.
- Open het paneel niet zelf, dit is alleen toegestaan door geautoriseerd personeel, bij het zelf openen van het paneel vervalt de garantie.
- Wanneer het paneel enige tekenen van defecten vertoont, zet dan het paneel direct uit en neem contact op met uw dealer voor advies.


### Waar te installeren:

De ideale plek voor installatie van de Prestyl under desk infrarood heater is onder het tafelblad (zie figuur 1). Wanneer dit niet mogelijk is kan het tevens tegen het achterblad van een bureau aan (zie figuur 2). Een andere optie is tegen bijvoorbeeld uw bureaustap. Met de traploze regelaar is het mogelijk om zelf de intensiteit van het apparaat in te stellen en de warmteafgifte eenvoudig en traploos naar eigen wens te bepalen. U zult dus nooit meer te koude benen ervaren wanneer u aan het werk bent met een Prestyl under desk heater.

De Prestyl under desk heater is het ideale apparaat op het gebied van (plaatselijk) bijverwarmen. Het product is tevens goed inzetbaar om kleine materialen of producten op een bepaalde temperatuur te houden.



Figuur 1



Figuur 2

### Hoe te installeren:

Open de doos en controleer of alles aanwezig is:

Infrarood verwarmingspaneel en 4 platbolschroeven. Voordat u het paneel monteert moet u eerst:

1. Een gekwalificeerde elektricien een geschikt geaard voedingspunt laten installeren binnen de 1,50m van het te installeren paneel. Doe dit naast of onder het paneel, nooit erachter of erboven.
2. Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet gekneld zit in uw kabeldoorvoer.
3. Zorg ervoor dat de voedingskabel volgens de elektrische voorschriften wordt geplaatst.
4. Zorg ervoor dat de traploze regelaar binnen handbereik zit voor eenvoudige bediening van de temperatuurafgifte.
5. Bevestig het paneel met de meegeleverde schroeven zoals te zien in figuur 3.



**Figuur 3**

## 4: Werking

Het PR6030W model gebruikt één hybride weerstand en is ontworpen om met de traploze regelaar/schakelaar (zie figuur 4) te werken.

Bij inschakeling van het paneel wordt het stralingsoppervlak al na enkele seconden warmer, de maximale bedrijfstemperatuur zal hij bereiken na 10-15 minuten.



**Figuur 4**

## 5: Technische gegevens

Model	Afmeting In mm	Ge- wicht	Spanning	Vermogen	Bedrijfs - temperatuur	Stroom
PR6030	600x300	2,0 kg	230V	90W	Traploos instelbaar	0,4 A

## Conformiteitsverklaring

De Prestyl is geproduceerd aan de hand van CE richtlijnen 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility directive) en 73/23/EEC (Low Voltage Equipment directive).

## Garantie

Comfort Heating Infrared Technology BV garandeert de oorspronkelijke koper van de hieronder vermelde producten dat haar producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap voor de periode na aankoop van de Comfort Heating Infrared Technology BV producten zoals hieronder bepaald. Onder de voorwaarden en beperkingen hieronder uiteengezet zal Comfort Heating Infrared Technology BV, naar eigen inzicht, een deel van zijn producten die defect blijken als gevolg van onjuist vakmanschap of materialen vervangen of repareren dit voor een periode van vijf jaar. Gerepareerde onderdelen of vervangende producten zullen worden verstrekt door Comfort Heating Infrared Technology BV op basis van uitwisseling en zullen nieuw of opnieuw gecertificeerd zijn. Alle gehercertificeerde producten zijn getest om te garanderen dat ze functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe producten. Als Comfort Heating Infrared Technology BV het product niet kan repareren of vervangen, zal deze het terugbetalen of crediteren met de huidige waarde van het product op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend. Deze beperkte garantie dekt geen schade aan dit product als gevolg van onjuiste installatie, ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, natuurrampen, onvoldoende of overmatige elektrische voeding, abnormale mechanische of omgevingsomstandigheden of elke vorm van onbevoegde demontage, reparatie of aanpassingen. De plaatsing en installatie-eisen voor elk product zijn duidelijk uiteengezet in hun begeleidende handleidingen. Installaties die niet aan deze eisen voldoen zullen de garantie nietig maken.

## Contact informatie

**Producent:**



Comfort Heating Infrared Technology B.V.

Heulweg 13

2288 GP Rijswijk, Nederland

+31 (0)70-8200254

info@comfort-heating.nl

<http://www.comfort-heating.eu>

<http://shop.comfort-heating.nl>

