



MNR CONTROLLER

Mode d'employ



 /modsandrepairs

 /modsenreparaties



MODS^{AND}
REPAIRS




MANETTE INFINITY

Votre contrôleur "INFINITY" est équipé d'un dos en caoutchouc ergonomique pour un confort optimal, ainsi que de 4 boutons "reprogrammables". Les possibilités sont vraiment infinies.



INFINITE POSSIBILITIES

Vous souhaitez donner un nouveau look à votre manette "MNR INFINITY" ? C'est possible ! MNR propose une large gamme de faceplates (faces avant) pour votre manette. L'ensemble de la gamme est disponible sur notre site <https://www.modsandrepairs.com/brands/mods-and-repairs/>. Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous.



INFINITY FEATURES

1

UN DESIGN UNIQUE

Le contrôleur "MNR INFINITY" est équipé d'une face avant conçue par MNR. Transportez-vous dans l'univers et plongez dans "Le Vide". Complètement dépourvu d'espace et de temps, vous entrez dans l'infini avec ce design.

2

DOS ERGONOMIQUE AVEC GRIP

Chaque manette "MNR INFINITY" est dotée d'un dos ergonomiquement conçu avec des reliefs en caoutchouc pour un confort optimal. La texture à l'arrière de la manette vous offre une adhérence supplémentaire et améliore ainsi vos performances en jeu.

3

4 BOUTONS SUPPLÉMENTAIRES REMAPPABLE

Les 4 boutons supplémentaires à l'arrière peuvent être réaffectés (programmables). Cela offre au joueur des possibilités illimitées pour créer son propre style de jeu.



BEGIN YOUR JOURNEY

Pour profiter de votre contrôleur "MNR INFINITY", connectez-le à la console à l'aide du câble USB-C avant de l'utiliser pour la première fois. Ensuite, appuyez sur le bouton "MNR" (PS) pour établir la connexion.

Important : Une fois que le contrôleur est connecté pour la première fois, il peut être utilisé sans fil avec la console par la suite. Le contrôleur est désormais appairé via "Bluetooth" par défaut.



Touchpad	1	MNR (PS) bouton	6
Create bouton	2	Couper le son (microphone)	7
Option bouton	3	Bumpers (L1 + R1)	8
Boutons d'action	4	Headset jack - Prise casque (3.5mm)	9
D-Pad	5		



FOLLOW US

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières actualités, des promotions de réduction, des nouveaux contrôleurs et bien plus encore.



/modsandrepairs



/modsenreparaties



Remap bouton	1	Réinitialiser le trou d'épingle	6
K3 bouton	2	Triggers (L2 + R2)	7
K4 bouton	3	Connexion USB-C	8
K1 bouton	4	Poignée caoutchoutée	9
K2 bouton	5	Indicateur LED	10



NEED HELP?

Vous n'êtes toujours pas sûr après avoir lu ce manuel ? Nous sommes là pour vous aider ! Visitez notre site web pour toutes vos questions ou des vidéos d'aide pour la configuration de votre contrôleur "INFINITY".

Scannez le code QR ci-dessous.



INFINITY SETUP

CONFIGURATION DES BOUTONS PROGRAMMABLES

Important: Reportez-vous à la section "INFINITY LAYOUT" pour connaître l'emplacement des boutons répertoriés ci-dessous.

- 1** Connectez votre contrôleur à votre console à l'aide d'un câble USB.
- 2** Appuyez sur le bouton MNR(PS) pour vous connecter à votre console.
- 3** Maintenez enfoncé le bouton de remappage jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Vous êtes maintenant en mode de jumelage.
- 4** Choisissez l'un des boutons programmables à l'arrière de votre manette, ainsi que le bouton auquel vous souhaitez l'assigner.
- 5** Appuyez et maintenez les deux boutons enfoncés simultanément jusqu'à ce que la LED rouge commence à clignoter (la LED clignote toujours trois fois).
- 6** Une fois que vous êtes satisfait de votre configuration, vous pouvez quitter le mode d'appairage en appuyant sur le bouton de remappage jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.

