

Gebruiksaanwijzing heggenscharenslijper (art. 35050)

De heggenscharenslijper is voor het scherpen van tuinscharen zoals de heggenschaar, die twee snijkanten heeft.

1. Schroef hem op een plankje, dat u vastzet in een bankschroef of met een lijmklep op de tafel, waarbij de kant waar de slijpsteen zichtbaar is naar u toe is.
2. Open de schaar een klein stukje en plaats de snijkanten tegen het slijpelement in de heggenscharenslijper. Houd de schaar vast net achter het scharnier van de messen. Duw de schaar rustig, in een vloeiende beweging door de slijper heen, waarbij de messen tegen het slijpelement gedrukt blijven en vlak op de onderzijde van de slijper rusten. Gebruik geen kracht. Haal de schaar terug zonder het slijpelement aan te raken. Herhaal dit een paar keer, totdat de snijvlakken een mooie glanzende en scherpe kant hebben. Tip: zoek een geschikte permanente plaat voor deze slijper, zoals de achterkant van een schuur- of kastdeur, een wand of kolom. U zult de slijper daardoor veel vaker gebruiken, zodat de schaar beter scherp blijft.
3. Scharen met een gegolfd blad slechts licht slijpen.
4. Ga door met slijpen totdat de snijvlakken een mooie, glanzende, scherpe kant hebben (enkele minuten).

Gebruik de heggenscharenslijper af en toe en u houdt uw scharen in topconditie.

