

## Gebruiksaanwijzing


Afb. 1



### Inhoud verpakking :

- 1 - Telescoopsteel
- 2 - Conische top (steel)
- 3 - Spiraal
- 4 - Gardena aansluiting
- 5 - Zeepdispenser 160cc
- 6 - Carwash - Zonnepaneelborstel
- 7 - Conische top ( Borstel)
- 8 - 1 liter Unger cleaning soap

Afb. 2



### Spiraal monteren :

Schuif de spiraal over de telescoopsteel en draai het metalen verloopstuk (9) over de telescoopsteel. ( de conische top voor de telescoopsteel (2) wordt verwijderd van de steel. Deze conische top (2) voor de telescoopsteel kan gebruikt worden in combinatie met een raamwasser , raamtrekker, ragebol , zonder gebruik te maken van de spiraal. Draai de gardena aansluiting (4) vast aan de onderkant van de spiraal en de waterdoorlatende set kan nu gebruikt worden zonder de Zeepdispenser


Afb. 3



### Zeepdispenser monteren :

Indien U de Zeepdispenser (5) wenst te gebruiken moet de gardena aansluiting (4) verwijderd worden van de spiraal , draai vervolgens de Zeepdispenser (5) vast aan de onderkant van de spiraal (3) De waterdoorlatende set kan nu met zeepdispenser gebruikt worden.

Afb. 4



### Borstel Monteren :

Draai de waterdoorlatende borstel (6) over het metalen verloopstuk (9) van de spiraal (3) De conische top voor de borstel (7) moet hier niet gebruikt worden. Deze conische top (7) kan gebruikt worden zonder spiraal. De top wordt dan in de borstel (6) geschroefd die vervolgens rechtstreeks op de telescopische steel (1) kan worden gemonteerd.


Afb. 5

## Tuinslang aansluiten

De tuinslang kan naargelang Uw behoefte rechtstreeks op de gardena aansluiting (4) aangekoppeld worden ( Voor gebruik zonder Zeepdispenser )

Bij gebruik met Zeepdispenser (5) dient de Gardena aansluiting (4) verwijderd te worden en kan de tuinslang rechtstreeks op de Zeepdispenser (5) aangesloten worden.

Veel plezier met deze eenvoudige manier om hoge oppervlakken schoon te maken



De Unger cleaning soap kan zeer eenvoudig in de Zeepdispenser toegevoegd worden door de schroefdop aan de zijkant los te schroeven. De hoeveelheid zeep kan dan geregeld worden met de draaihendel. (De Zeepdispenser moet niet uit elkaar gedraaid worden om de cleaning soap toe te voegen)



## Handige tips.

- Naargelang de lengte van de telescoopsteel is deze steel 2 of 3 maal uitschuifbaar , wanneer de telescopische steel niet volledig wordt uitgeschoven en 15 à 20 cm. terug ingeschoven wordt voor deze wordt vastgeschroefd , zal de steel veel sterker en stabiel zijn om hoge oppervlakken te reinigen. ( Zeker bij de telescoopsteel van 8 meter is het aan te raden het bovenste uitschuifbare gedeelte minstens 20 cm. terug in het voorgaande verloopstuk in te schuiven voor deze vast te schroeven.



- Bij de aansluiting van de tuinslang is het aan te raden de tuinslang eveneens te bevestigen aan de telescoopsteel , zo kan het volledige gewicht van de tuinslang de gardena aansluiting of de zeepdispenser van de spiraal niet beschadigen wanneer er getrokken wordt met de telescopische steel of tuinslang.



Bij voorkeur wordt de tuinslang bevestigd aan de telescopische steel om de levensduur van de gardena aansluiting en de Zeepdispenser te verlengen