



1.



2.



3.



4.

1. EN Factorycode 000  
 NL Fabriekscod 000  
 DE Werkscode 000  
 FR Code d'usine 000  
 ES Código de fábrica 000  
 IT Codice di fabbrica 000  
 RO Codul fabricii 000  
 RU Заводской код 000
2. EN To set your code push this button with a pen.  
 NL Om de code in te stellen, druk de knop in met een pen.  
 DE Um den Code festzulegen, drücken Sie diese Taste mit einem Stift.  
 FR Pour définir votre code, appuyez sur le bouton avec un stylo.  
 ES Para configurar su código, presione el botón con un bolígrafo.  
 IT Per impostare il codice, premere il pulsante con una penna.  
 RO Pentru a seta codul, apăsați butonul cu un pix.  
 RU Чтобы установить код, нажмите кнопку с помощью пера.
3. EN Enter your desired code and slide the button to the right until you hear the 'click'.  
 NL Voer de gewenste code in en verschuif de knop naar rechts tot je de 'klik' hoort.  
 DE Geben Sie Ihren gewünschten Code ein und schieben Sie den Knopf nach rechts, bis Sie den "Klick" hören.  
 FR Entrez votre code désiré et faites glisser le bouton vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez le "clic".  
 ES Ingrese su código deseado y deslice el botón a la derecha hasta que escuches el 'clic'.  
 IT Inserisci il codice desiderato e fai scorrere il pulsante a destra finché non senti il "clic".  
 RO Introduceți codul dorit și glisați butonul la dreapta până când auziți clicul.  
 RU Введите желаемый код и нажмите кнопку направо, пока не услышите щелчок.
4. EN Your code is now set. Slide the button to the right to open your lock.  
 NL Jouw code is nu ingesteld. Schuif de knop naar rechts om je slot te openen.  
 DE Ihr Code ist jetzt festgelegt. Schieben Sie den Knopf nach rechts um dein Schloss zu öffnen.  
 FR Votre code est maintenant défini. Faites glisser le bouton vers la droite pour ouvrir votre serrure.  
 ES Tu código ahora está configurado. Desliza el botón a la derecha para abrir tu candado.  
 IT Il tuo codice è ora impostato. Fai scorrere il pulsante a destra per aprire il lucchetto.  
 RO Codul dvs. este setat acum. Glisați butonul spre dreapta pentru a deschide încuietoarea.  
 RU Теперь ваш код установлен. Сдвиньте кнопку вправо чтобы открыть замок.