

Mein Gerät Dunkelt sich Selbstständig ab, nach einer Gewissen Zeit
Ursache: Auto Off muss immer auf NIE stehen, wenn Sie zum Beispiel
Eine Zeit Einstellen von 10 Sekunden, dann Dunkelt sich das Gerät
nach 10 Sekunden ab, sobald Sie das Display wieder Berühren, wird
das Display wieder Hell.

1. Auf Einstellung draufgehen

