



Lees deze instructie goed voordat u de spots in de rail gaat plaatsen. Verkeerde plaatsing kan de spot beschadigen.




1F railspot in de rail plaatsen

1.



Open de vergrendeling van de connector op de spot door deze 90 graden te draaien.

2.



Klik de spot in de rail waarbij het “aarde contact” aan de kant van de “aarde lijn” komt. Mocht de spot moeilijk in (of uit) de rail gaan kan dit komen doordat de schroeven in de rail te vast zijn aangedraaid.

3.



Duw de connector stevig aan zodat deze goed aansluit op de rail. Hierna kunt u de vergrendeling sluiten en is de spot in de rail geplaatst.

Spot uit de rail halen

Open de vergrendeling en kantel de spot in de richting zoals getoond in de afbeelding. De spots niet schuiven in de rail!



Railspot.nl

E-mail: info@railspot.nl
Telefoon: 0299-242 010