



Keerwanden



OMSCHRIJVING

Met een keerwand ofwel keermuur creëert u eenvoudig grote plantenbakken en spannende hoogteverschillen in uw tuin. De losse elementen, zoals hoeken, bochten en rechte stukken zijn als puzzelstukken te combineren tot uw ideale ontwerp.

Verkrijgbaar in verschillende lengten en hoogten, zowel in aluminium en cortenstaal. De brede bovenranden zijn te voorzien van een (houten) zitting. Ook mooi om te gebruiken samen met onze bijpassende tuintrappen voor bijv. een zitkuil.

SPECIFICATIE

Maat:

Lengten: t/m 200 cm

Hoogten: 20, 30, 40, 50 en 60 cm

Rechte stukken, haakse hoeken en bochten

Materiaal:

Gepoedercoat aluminium en cortenstaal

Kleur:

Standaardkleur aluminium RAL7021, RAL9016, RAL7016 en RAL9005. Overige RAL kleuren op aanvraag. Cortenstaal (roestkleur)

TOEPASSING

Te plaatsen in tuinen op een stevige fundatie, vlakke en afgetrilde ondergrond

MAATWERK

Afwijkende maatvoering in aluminium en cortenstaal is mogelijk

AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden.
- Gebruik voor het reinigen géén hogedrukreiniger en/of schuurspans. Dit tast de coating aan
- Aluminium reinigen met onze BIO cleaner/protector reinigingsmiddel.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn
- Cortenstaal mag niet constant in vocht staan



Standaardkleuren aluminium en polyester



RAL7021 RAL9016 RAL7016 RAL9005

meerdere RAL kleuren zijn mogelijk.

cortenstaal



PLAATSING GELIJK MET HET MAAIVELD


1. De keerwanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats de muur op de vlakke fundering, zorg dat deze stevig en waterpas is.
3. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen. **Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.
4. Boor gaten in de draagkrachtige ondergrond (in de keerwanden zitten al gaten). Verbind vervolgens de keerwanden met de ondergrond doormiddel van pluggen of eventueel een chemisch anker. **Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden
5. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand verder en maak eventuele bestrating af.



- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige vlekken veroorzaken.
- De keerwanden dienen geplaatst te worden op een stevige, waterpas ondergrond.
- De garantie vervalt wanneer u gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn. Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- Jaarlijks reinigen door vuil van het product af te spuiten met schoon leidingwater. Gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger en/of schuurspons. Dit tast de coating of roestlaag aan.

PLAATSING ONDER HET MAAIVELD

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product. Dit is ook terug te zien in de koppelingen en rechte lijnen
2. Plaats de muur op de vlakke fundering, zorg dat deze stevig en waterpas is.
3. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen. **Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.
4. Voorzie de keerwand aan beide kanten van een laag grond van 10 cm boven de voetplaat voor de nodige stabiliteit.
5. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand verder en maak eventuele bestrating af.



- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige vlekken veroorzaken.
- De keerwanden dienen geplaatst te worden op een stevige, waterpas ondergrond.
- De garantie vervalt wanneer u gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn. Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- Jaarlijks reinigen door vuil van het product af te spuiten met schoon leidingwater. Gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger en/of schuurspons. Dit tast de coating of roestlaag aan.