

Solarstecker

77.061.7



Funktionsweise:

Tagsüber wandelt das Solarmodul das Sonnenlicht in elektrischen Strom um, der die Batterie auflädt. Bei Dunkelheit geht das Licht automatisch an und leuchtet, wobei die gespeicherte Energie genutzt wird. Die Leuchtdauer der LEDs hängt von der Platzwahl des Produktes, den Wetterbedingungen und der Dauer der Sonneneinstrahlung ab.

Platzwahl:

Platzieren Sie das Produkt draußen an einer Stelle, wo das Solarmodul täglich mindestens 8 Stunden lang direktes Sonnenlicht erhält. Schattige Standorte beeinflussen die Akkuladung und können die nächtliche Leuchtdauer verkürzen.

Wählen Sie einen Ort, an dem das Solarmodul keine Beleuchtung durch Straßenlaternen, Hausbeleuchtung oder andere Lichtquellen erhält. Diese könnten vom Lichtsensor erkannt werden und dadurch ein Leuchten der LEDs verhindern.

Batterien:

Wenn die LEDs nur noch schwach oder gar nicht mehr leuchten, muss die Batterie möglicherweise ersetzt werden. Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine NI-CD- oder NI-MH-Batterie.

Die Batterie ist gefedert. Drücken Sie auf die gegenüberliegende Seite der Feder und heben Sie diese heraus. Das Einsetzen einer neuen Batterie erfolgt in umgekehrter Weise.

Inbetriebnahme:

Vor der ersten Nutzung sollte das Produkt mindestens 8 Stunden lang in direktem Sonnenlicht stehen, um die Batterie vollständig aufzuladen. Stellen Sie dabei den Schaltknopf auf „ON“.

Sollten die LEDs nach mindestens 8 Stunden Ladezeit bei Dunkelheit nicht automatisch angehen, prüfen Sie bitte folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass der Schaltknopf auf „ON“ steht.
2. Prüfen Sie, ob die Batterie richtig im Batteriefach sitzt, dass sie auch zu beiden Endpunkten Kontakt hat.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort platziert ist, wo das Solarmodul direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Vorsicht:

1. Das Solarprodukt ist so hergestellt, dass es erst im Dunkeln leuchtet. Wird es in der Nähe von anderen Lichtquellen platziert, kann dadurch die Leuchtkraft und -dauer der LEDs beeinflusst werden.
2. Die Batterie wurde vom Hersteller aus aufgeladen, allerdings kann die Leistung mit der Zeit nachlassen. Deswegen wird die erste Aufladung wie oben beschrieben dringend empfohlen.
3. Um das maximale Aufladen stets zu gewährleisten, halten Sie das Solarmodul sauber und frei von Staub und Schmutz.

Batterieentsorgung:

Entsorgen Sie alte Batterien stets an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

KEINE Entsorgung im Hausmüll oder in irgendeiner Art von Feuer, da die Batterien explodieren und Verletzungen verursachen können.