


# VISIX

BRAND SHINERS

## Comfortmasker

Met of zonder bedrukking

Op basis van Belgisch technisch document NBN/DTD S 65-001:2020



Formaat: 27.60 x 14.60 cm

Type: "multiface"



MADE IN  
BELGIUM

**Luchtdoorlaatbaarheid volgens DIN EN ISO 9237**

**gemeten met 100 Pa op 20 cm<sup>2</sup> : +/- 166 l/m<sup>2</sup> s (Norm : > 100 l/m<sup>2</sup> s)**



Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 noch een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425.



VISIX NV - VISIX.BE - BTW BE 0453.786.091 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ROESELARE  
ONLEDEGOEDSTRAAT 74 - 8800 ROESELARE - BELGIUM - T +32 51 23 88 10  
STOKKELAAR 3 - 9160 LOKEREN - BELGIUM - T +32 9 33 77 150

# VISIX

BRAND SHINERS

- ▶ De comfortmaskers zijn ontworpen om de mond en neus niet aan te raken en zorgen ervoor dat speeksel zo min mogelijk kan rondvliegen tijdens het praten, hoesten of niezen.
- ▶ Herbruik- & wasbaar op 90° (MM101 Oeko-tex 100 norm klasse II)
- ▶ Voordat u een masker opzet, wast u uw handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep.
- ▶ Breng het masker aan om de neus en de mond te bedekken en zorg ervoor dat het zo goed mogelijk bij uw gezicht past. Het masker is voorzien aan beide kanten van een tunnel. In de tunnel is een elastiek gestikt van 60cm. Hierdoor kan je de lengte bepalen van de elastiek. Opgelet: neem enkel het masker vast bij de elastiekjes wanneer je deze aanbrengt.



1. Handen wassen



2. Aanbrengen elastiek onder het oor/hals



3. Aanbrengen elastiek boven het oor



4. Bepalen van de juiste spanning

- ▶ Wanneer u een masker draagt, moet u het niet aanraken. Wanneer u een gebruikt masker aanraakt, moet u uw handen wassen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep.
- ▶ Als het nat wordt, vervang het dan door een ander masker en was het masker op 90°.
- ▶ Om het masker te verwijderen: van achteren verwijderen (de voorkant van het masker niet aanraken); onmiddellijk in een gesloten recipiënt gooien; handen wassen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep.
- ▶ Het comfortmasker is bedoeld voor gezonde mensen zonder klinische symptomen van een infectie en die niet in contact komen met mensen met dergelijke symptomen.
- ▶ Het masker kan gebruikt worden door personen die ouder zijn dan 3 jaar.
- ▶ Het dragen van het comfortmasker is beperkt tot maximaal 4u en heeft tot doel een barrière te vormen tegen een eventuele penetratie van ziekteverwekkers via neus en/of mond.


## Comfortmasker

Gebruikname

Op basis van Belgisch technisch document NBN/DTD S 65-001:2020

- ▶ Het dragen van een masker vraagt aanpassing. De drager kan het gevoel van minder ademlucht ervaren. Dit is een normale reactie en zet de goede werking van het masker kracht bij.
- ▶ Let op: een comfortmasker laat geen zware inspanning toe, bv. sporten, etc...
- ▶ Het gebruik van een comfortmasker wordt overwogen voor een persoon die zich in een ruimte bevindt waar regels van **social distancing** niet kunnen gerespecteerd worden. We raden het gebruik ook aan wanneer men bv. aankopen gaat doen of men zich verplaatst naar de plaats van de beroepsactiviteit.
- ▶ Bij normaal gebruik kan dit masker tot 25 keer gebruikt worden.
- ▶ Aanbevolen bij het wassen de eerste keer op 90°, daarna dagelijks op 60 graden bij voorkeur in een wasnetje of handdoek ter bescherming van de elastieken.
- ▶ Aanpassing van hoofd-naar oorbevestiging:


Stap 1



Maak het knoopje bovenaan los.


Knip het elastiekje onderaan mooi in twee gelijke delen.

Stap 2



Zorg dat beide uiteinden mooi even lang zijn.

Stap 3



Maak een knoopje aan beide uiteinden en pas dit aan naargelang de gewenste spanning op het gezicht.