Pose brise-vue avec bandes renforcées

Pose aux endroits avec vent fort:

1) **Fixez le rouleau** avec des liens, des agrafes ou du fil de ligature contre la clôture.
   Fixez d'abord les liens/agrafes **supérieures** au moins **2 cm en dessous de la bande de renfort supérieure** et au départ de la toile.

2) **Tendez** bien la toile et **fixez les liens inférieurs** au moins **2 cm en dessus de la bordure inférieure** de la toile.**et au final** de la toile.

3) **Fixez des fils de tension** en avant de la toile à une distance max de 60 cm entre eux.
   Fixez les fils **au même hauteur que les fils de tension existants** (ou fil horizontaux des panneaux) de votre clôture.



4) **Fixez les fils de tension superposés** avec liens ou fil de ligature, en passant la toile, sur les fils de tension existants de la clôture.
   De cette façon la toile sera coincée entre la clôture et les fils superposés.

5) Placez les autres agrafes / liens à une **distance de max 30 cm**, horizontalement et verticalement.

6) Fixer les agrafes en **formation capitonnée** pour obtenir une plus grande résistance au vent.



Pour obtenir un extra renfort, vous pouvez tisser un fil de ligature a travers la bande de renfort de la toile et la clôture

Pose brise-vue avec bandes renforcées

Pose aux endroits avec peu de vent:

1) **Fixez le rouleau** avec des liens, des agrafes ou du fil de ligature contre la clôture.
   Fixez d'abord les liens/agrafes **supérieures** au moins **2 cm en dessous de la bande de renfort supérieure** et au départ de la toile.

2) **Tendez** bien la toile et **fixez les liens inférieures** au moins **2 cm en dessus de la bordure inférieure** de la toile.**et au final** de la toile.



3) Placez les autres agrafes / liens à une **distance de max 30 cm**, horizontalement et verticalement.

4) Fixer les agrafes en **formation capitonnée** pour obtenir une plus grande résistance au vent.

Posez une corde de référence pour obtenir une belle ligne droite au moment de fixer les liens ou agrafes.

La pose peut s'éffectuer avec:

agrafes de clôture

liens

fil de ligature et de tension

www.effenso.com

info@effenso.com 09 388 74 54 fb.com/effenso

effenso
effective fencing solutions

fensonet® COLOR

Manuel de pose toile brise-vue

Pose brise-vue avec oeillets

Pose aux endroits avec peu de vent:

1) Fixez le rouleau **d'abord** avec des grands liens ou du fil de ligature **en haut** et **au debut** de la clôture, en passant les oeillets.

2) Tendez bien la toîle et fixez les **liens inférieurs et au final** de la toile.



3) **Fixez** la toîle au milieu en utilisant des petits liens, fil de ligature ou agrafes de clôture à une **distance maximale de 30 cm** entre eux, aussi bien horizontalement et verticalement.

4) Fixez les liens/agrafes en **formation capitonnée** pour obtenir une résistance supérieure contre le vent.



Pose aux endroits avec vent fort:

1) Fixez le rouleau **d'abord** avec des grands liens ou du fil de ligature **en haut** et **au debut** de la clôture, en passant les oeillets.

2) Tendez bien la toîle et fixez les **liens inférieurs et au final** de la toile.

3) **Fixez les fils de tension** en avant de la toîle à une distance maximale de 60 cm entre eux.
Fixez les fils **au même hauteur que les fils de tension existants** (ou fils horizontaux des panneaux) de votre clôture.



4) **Fixez les fils de tension superposés** avec liens ou fil de ligature, en passant la toîle, sur les fils de tension existants de la clôture. **La toîle sera coincée** entre la clôture et les fils superposés pour obtenir une résistance supérieure contre le vent.



4) **Fixez** la toîle au milieu en utilisant des petits liens, fil de ligature ou agrafes de clôture à une **distance maximale de 30 cm** entre eux, aussi bien horizontalement et verticalement.

5) Fixez les liens/agrafes en **formation capitonnée** pour obtenir une résistance supérieure contre le vent.

Conceils et guides de placement

La toîle est auto-serrante et se resserrera, sous l'influence des conditions météorologiques, après la pose. Pour des résultats optimaux, fixez bien tous les 30 cm!
NE garder PAS la toîle emballée au soleil!

Pose une corde de référence pour obtenir une ligne droite au moment de fixer les liens/agrafes

Accessoires de fixation

Accessoires pour pose fixe:

agrafes

liens

fil de ligature et tension

Accessoires pour pose temporaire:

gripclips

tempora clips

snuggers

corde

trendy privacy solutions

we screen sight and sound

www.effenso.com

info@effenso.com 09 388 74 54 fb.com/effenso