6000	Schemat:	NVB-6025JB NVB-6025JB/7043	NVB-6030JB NVB-6030JB/7043	NVB-6035JB NVB-6035JB/7043	NVB-6040JB	NVB-6015VB	NVB-4000JB	NVB-4005JB	NVB-5300JB	NVB-5100JBS	NVB-6000CA	NVB-6000PA	NVB-SD6000CB	NVB-6000WB NVB-6000WB/7043	NVB-6600CB	NVB-6600WB	NVB-6045JB	NVB-4010JB	NVB-6050PA NVB-6050PA/7043	NVB-6050JB NVB-6050JB/7043	NVB-6055JB NVB-6055JB/7043	U-BOX	NVB-6030FMB	NVB-6020FMB
NVIP-2H-6201-II NVIP-2H-6231 NVIP-2H-6231-II NVIP-2H-6231-II/7043 NVIP-2H-6601 NVIP-2H-6601-II NVIP-2H-6631 NVIP-4H-6201-II NVIP-5H-6201 NVIP-5H-6201-II NVIP-5H-6201-II/7043	6000-H-S2	✓	✓	✓ FROM SN / OD SN: NVB6035JB191020XXXX					✓	✓				✓					✓ FROM SN / OD SN: NVB6050PA200610XXXX	✓		✓		
NVIP-2H-6202-II NVIP-2H-6232 NVIP-2H-6232-II NVIP-2H-6232-II/7043 NVIP-2H-6511/F NVIP-2H-6511/F-II NVIP-2H-6502M/F NVIP-2H-6502M/F-II NVIP-2H-6602 NVIP-2H-6602-II NVIP-2H-6602M NVIP-2H-6632M NVIP-4H-6202-II NVIP-4H-6511/F NVIP-4H-6502M/F NVIP-4H-6511/F-II NVIP-4H-6502M/F-II NVIP-4H-6502M/F-II/7043 NVIP-4H-6702M/FWLAD NVIP-4H-6711/FWLAD NVIP-5H-6202 NVIP-5H-6202M NVIP-5H-6202M-II NVIP-5H-6202M-II/7043 NVIP-5H-6412M/F	6000-H-M1	✓	✓	✓ FROM SN / OD SN: NVB6035JB191020XXXX					✓	✓				✓					✓ FROM SN / OD SN: NVB6050PA200610XXXX	✓		✓		
NVIP-2H-6732M/LPR NVIP-4H-6522M/F NVIP-4H-6522M/F-II NVIP-4H-6532M/F NVIP-4H-6532M/F-II NVIP-5H-6422M/F NVIP-5H-6522M/F NVIP-8H-6522M/F	6000-H-B2			✓							✓	✓							✓	✓	✓ FROM SN / OD SN: NVB6055JB200921XXXX	✓		
NVIP-2VE-6201-II NVIP-2VE-6231 NVIP-2VE-6231-II NVIP-2VE-6231-II/7043 NVIP-2VE-6501/F NVIP-2VE-6601 NVIP-2VE-6601-II NVIP-2VE-6631 NVIP-4VE-6201-II NVIP-4VE-6501/F NVIP-4VE-6501/F-II NVIP-5VE-6201 NVIP-5VE-6201-II NVIP-5VE-6201-II/7043 NVIP-5VE-6401/F NVIP-5VE-6501/F NVIP-8VE-6201	6000-VE-S2	✓	✓				✓	✓						✓						✓				
NVIP-2VE-6202-II NVIP-2VE-6232 NVIP-2VE-6232-II NVIP-2VE-6232-II/7043 NVIP-2VE-6502M/F NVIP-2VE-6602 NVIP-2VE-6602-II NVIP-2VE-6602M NVIP-2VE-6632M NVIP-4VE-6202-II NVIP-4VE-6502M/F NVIP-4VE-6502M/F-II NVIP-4VE-6502M/F-II/7043 NVIP-5VE-6202 NVIP-5VE-6202M NVIP-5VE-6202M-II NVIP-5VE-6202M-II/7043 NVIP-5VE-6402M/F NVIP-5VE-6502M/F NVIP-5VE-6711/TA/3 NVIP-8VE-6502M/F NVIP-8VE-6202M NVIP-8VE-6202M-II	6000-VE-B2			✓										✓							✓			
NVIP-2V-6401 NVIP-2V-6501/F NVIP-2V-6501/F-II NVIP-5V-6401/F	6000-V-S1		✓											✓										
NVIP-5DN3625AV/940IR-1P NVIP-2V-6502M/F NVIP-5V-6202M NVIP-5V-6502M/F	6000-V-B2			✓ * Installation method - see instructions under the table. * Sposób montażu - patrz wskazówki pod tabelą.																				✓
NVIP-2V-6411 NVIP-4V-6201 NVIP-4V-6511/F	6000-V-P1													✓										
NVIP-2SD-6100/20/F NVIP-2SD-6540/15 NVIP-2SD-6540/25/F NVIP-4SD-6540/25/F NVIP-4SD-6540/25/F-II NVIP-4SD-6543/25/F NVIP-8SD-6540/25	6000-SD2										✓	✓	✓										✓	
NVIP-4SD-6550/30/F NVIP-8SD-6550/32/F	6000-SD4										✓	✓	✓											
NVIP-6F-6301 NVIP-6F-6301-II	6000-F1														✓	✓	✓							
NVB-6005JB						✓																		
NVB-6025JB NVB-6025JB/7043											✓	✓							✓					
NVB-6030JB NVB-6030JB/7043											✓	✓							✓					
NVB-6035JB NVB-6035JB/7043											✓	✓							✓					
NVB-6040JB											✓	✓												
NVB-6000CA		✓	✓	✓	✓	✓											✓							
NVB-6000PA NVB-6000PA/7043		✓	✓	✓	✓	✓											✓							
NVB-6015VB											✓	✓												
NVB-6050PA NVB-6050PA/7043		✓	✓	✓													✓	✓						

* Aby zamontować kamerę należy:
- zdemontowac pokrywę z adaptera i wykręcić z niej śruby mocujące
- w podstawie kamery umieścić silikonowy element uszczelniający wycięcie na kabel
- umieścić kamerę na korpusie adaptera i przykręcić wkrętami zdemontowanymi z pokrywy

* To mount the camera:
- remove the cover from the bracket and unscrew the fastening screws
- put a silicone element for sealing the cable cutout in the base of the camera
- place the camera on the bracket body and fix it with the screws removed from the cover