

Handleiding Schwimm® pH-kalibratiepoederset voor digitale pH-meter

- Vul 4 glazen met elk 250 ml gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
- Voeg aan elk glas 1 zakje pH-poeder toe en roer goed totdat het volledig is opgelost. Het 4e glas gedestilleerd of gedemineraliseerd water dient ter reiniging van de elektrode tussen de metingen door.
- Zet de pH meter aan met de ON/OFF-knop.
- Dompel de pH meter eerst in de pH 6.86-oplossing (de vloeistof mag niet boven de max-lijn op de pH meter uitkomen). Houd de CAL-knop 5 seconden ingedrukt en laat los.
- Wacht tot het display stopt met knipperen en de waarde stabiliseert (deze waarde moet 6.86 ± 0.01 zijn).
- Spoel de pH meter af in het glas met gedestilleerd of gedemineraliseerd water en dep deze droog.
- Dompel de pH meter in de pH 4.00-oplossing. Houd de CAL-knop 5 seconden ingedrukt, laat los en druk direct nog een keer kort op CAL.
- Wacht tot het display stabiliseert (moet 4.00 ± 0.01 zijn).
- Herhaal ook voor de pH 9.18-oplossing. Houd 5 seconden de CAL-knop ingedrukt, laat los, druk kort op CAL en daarna nogmaals op CAL.
- Controleer of de waarden correct zijn. Klaar voor gebruik!

