

Instructions de sécurité et spécifications du produit

Assurez-vous de lire les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil AYO :

Allez sur www.goayo.nl pour lire nos conditions d'utilisation, notre politique de confidentialité et notre politique en matière de cookies.

Allez sur www.goayo.nl pour lire notre politique de retour et de garantie.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES PRÉCAUTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL AYO

AYO est une technologie mobile avancée qui offre aux utilisateurs une expérience d'éclairage mobile et personnalisée. AYO n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à guérir, traiter ou diagnostiquer une maladie ou un état pathologique. L'effet de la technologie AYO peut varier en fonction de l'application individuelle et de la durée d'utilisation. Les avertissements et les précautions figurant dans les informations sur le produit ne constituent pas un avis médical et ne peuvent remplacer la consultation d'un médecin. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser la technologie AYO si vous n'êtes pas sûr de son interaction possible avec des médicaments, des conditions médicales ou des maladies.

La technologie AYO doit être utilisée en stricte conformité avec les instructions, les avertissements et les précautions figurant dans la boîte du produit.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages.

AVERTISSEMENTS

Les enfants de moins de 4 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil AYO à tout moment.

L'utilisation de la technologie AYO n'est pas recommandée pour :

- Les enfants de moins de 18 ans sans la surveillance d'un adulte.
- Les personnes photosensibles, épileptiques ou ayant des antécédents de crises d'épilepsie.

épileptiques.

- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances suffisantes pour utiliser ce type d'appareil.

Les personnes n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances suffisantes pour utiliser un tel appareil.

Consultez un médecin avant d'utiliser la technologie AYO :

- Si vous souffrez de troubles bipolaires (manie-dépression), de troubles affectifs saisonniers ou si vous avez des antécédents familiaux de maladies oculaires ;

- Si vous souffrez d'une maladie oculaire (glaucome, rétinite ou rétinopathie, ou dégénérescence maculaire) ;

- Si vous prenez des médicaments photosensibilisants, car la lumière peut altérer l'efficacité de certains médicaments (par exemple, antibiotiques, antihistaminiques, médicaments de chimiothérapie, médicaments pour le cœur, le diabète et la peau, etc, médicaments pour le cœur, le diabète, la peau, etc.)

ARRÊTEZ D'UTILISER L'APPAREIL AYO si vous ressentez des malaises tels que maux de tête, sécheresse de la bouche, fatigue oculaire, nausées ou hyperactivité. Ces effets secondaires sont généralement légers et transitoires, de sorte que vous pouvez réessayer d'utiliser le dispositif au bout de quelques jours. Si les effets secondaires persistent, vous devez cesser d'utiliser l'appareil immédiatement et contacter votre médecin pour lui demander conseil.

Comme pour toute source de lumière intense, NE regardez PAS directement la source de lumière elle-même.

N'utilisez PAS l'appareil AYO pendant plus d'une heure par jour. En outre, l'utilisation de l'appareil AYO avant le coucher ou pendant votre nuit biologique peut affecter votre sommeil (durée du sommeil, qualité du sommeil et capacité à s'endormir).

NE CHARGEZ PAS l'appareil AYO avec autre chose que le câble de charge fourni. N'utilisez jamais de cordons ou de fiches endommagés ou usés, car cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures et/ou un incendie.

N'UTILISEZ PAS l'appareil AYO s'il est endommagé ou s'il présente un quelconque dysfonctionnement et contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

N'exposez PAS l'appareil AYO à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil et ne l'UTILISEZ PAS à proximité de sources de chaleur ou d'appareils électroménagers.

N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes nues. Les lunettes de luminothérapie AYO sont équipées d'une batterie interne rechargeable et les batteries peuvent parfois surchauffer et provoquer un incendie ou un éclatement.

Gardez l'appareil AYO au sec. Les zones de stockage doivent être sèches. NE PAS immerger ou exposer à l'eau ou à l'humidité (par exemple, ne pas utiliser dans le bain, la piscine, etc.).

NE PAS UTILISER dans des situations où l'appareil ou la stimulation lumineuse peut compromettre votre capacité à effectuer des tâches essentielles ou vous exposer, vous ou d'autres personnes, à un risque de blessure, comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines.

NE PAS ouvrir ou modifier le dispositif AYO. La modification de toute caractéristique de la conception originale (mécanique, électronique, logiciel, etc.) peut entraîner un dysfonctionnement, une perte de fonctionnalité et même compromettre la sécurité du produit. Toute modification de l'appareil AYO entraîne la perte totale de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

AVERTISSEMENTS

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le charger complètement avant de le ranger afin de préserver la santé de la batterie. Il est conseillé de recharger votre appareil au moins une fois par mois lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'optimiser les performances opérationnelles et l'état de la batterie.

Laissez l'appareil AYO reposer pendant au moins une heure après l'avoir déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud afin de réduire le risque de condensation de l'eau à l'intérieur de l'appareil.

Évitez d'exercer une contrainte mécanique sur les lunettes de luminothérapie, par exemple en étirant ou en pliant les jambes de l'appareil ou en appliquant une force quelconque.

N'UTILISEZ PAS l'appareil AYO sur la poitrine, le cou ou autour de la bouche.

N'UTILISEZ PAS l'appareil AYO lorsque vous portez des lunettes à verres photochromatiques ou teintés.

photochromatiques ou teintées.

Évitez tout contact de l'appareil AYO avec des produits chimiques (tels que la laque).

Nettoyez-le en l'essuyant avec un chiffon sec, en évitant la zone de génération de lumière.

Si vous partagez l'appareil avec quelqu'un, veillez à l'hygiène de l'appareil AYO.

Le fabricant n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, orale ou écrite, ou statutaire, concernant la technologie et le dispositif AYO, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou concernant l'efficacité, l'efficience, la performance et l'amélioration du produit. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage direct, indirect, accessoire, punitif ou consécutif (y compris la perte de bénéfices ou d'affaires) découlant de ou en rapport avec la vente, l'utilisation, la mauvaise utilisation ou tout défaut de la technologie et de l'appareil AYO en vertu de toute théorie, ou : rupture de contrat, sharp (y compris la responsabilité pour négligence), responsabilité stricte ou autre, que cette perte ou ce dommage ait été raisonnablement prévisible ou non, et ne dépassant en aucun cas le prix d'achat d'origine de l'appareil. Si l'un des termes de la présente clause est jugé illégal ou inapplicable, un terme de remplacement sera considéré comme inséré, qui n'est pas illégal et qui traduit le mieux la signification du terme invalide, et la légalité ou l'applicabilité des termes restants ne sera pas affectée ou compromise. Les mêmes juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou la limitation de la responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer dans ces juridictions.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Confiez l'entretien de l'appareil AYO à un personnel qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil AYO est endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple :

- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ;

- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d'utilisation sont suivies

d'utilisation ;

- Si l'appareil est tombé ou si son boîtier a été endommagé.

Le fabricant garantit la sécurité, la fiabilité et les performances de cet appareil uniquement dans les conditions suivantes :

- L'installation, l'extension, le réglage, la modification ou la réparation sont effectués par le fabricant ou par du personnel autorisé.

par le fabricant ou par du personnel autorisé ;

- L'appareil est utilisé en stricte conformité avec le mode d'emploi. Pour que votre garantie soit valable, l'appareil AYO doit toujours être stocké, lorsqu'il n'est pas utilisé, dans la mallette AYO afin de le protéger de la chaleur, de l'humidité et des bris accidentels.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Nous confirmons par la présente que les produits décrits ci-dessus sont conformes aux directives suivantes :

EUROPA

CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYO est classé comme dispositif de sécurité oculaire conformément à la norme internationale IEC 62471.

Directive 2014/30/EU (EMC) EN

55014-12006 +A2 2011

EN 55014-22015

Directive 2011/65/EU (RoHS)

IEC 623212008 IEC 62321-3-12013 IEC 62321-4 2013 IEC 62321-52013

Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU

EN 624792010

EN 3003282015

EN 301489-12011 EN 301489-17 2012

Les produits décrits ci-dessus sont conformes à la directive RoHS 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 08/06/2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

ÉTATS-UNIS

FCC Titre 47, Chapitre 1, Partie 15, Classe B FCC VOC

47 CFR PART 15 OKT, 2016, Classe B ANSIC 6342014

CANADA

Industrie Canada (IC) :

ICES-003 édition 6, janvier 2016, classe B ANSIC63.4:2014

Au fur et à mesure que le produit évolue et s'étend à de nouveaux marchés, la liste actuelle des certifications obtenues par AYO s'allonge constamment. Pour obtenir la liste complète des certifications, contactez-nous à l'adresse support@goayo.com.

RECYCLAGE

Cet appareil est conforme à la directive 2012/19/EU WEEE. L'appareil AYO ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être recyclé dans les points de collecte désignés pour les équipements/déchets électriques et électroniques.

Ce produit peut ne pas être disponible dans tous les pays du monde. Il peut ne pas être approuvé ou autorisé par les autorités gouvernementales compétentes dans chaque pays où il est utilisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille :

Lunettes de luminothérapie AYO : 155 x 65 x 23 mm (6.1 x 2.6 x 0.9 in), taille unique

Support de protection AYO : 173 x 80 x 65 mm (6.8 x 3.1 x 2.6 in)

Poids :

Lunettes de luminothérapie AYO : 35 grammes (1,2 onces)

Support de protection AYO : 180 grammes (6,3 onces)

Éclairage :

4 diodes électroluminescentes (DEL), technologie de diffusion de la lumière AYO

Propriétés de la lumière :

Longueur d'onde dominante Ca. 470 nm +/- 2nm Lumière exempte d'UV et d'IR Largeur de bande de demi-crête 22nm

Rayonnement typique 150 qW/cm²

Impulsion lumineuse :

1 000 Hz

Durée de vie :

>10 000 heures

Batterie :

Batterie Li-ion polymère rechargeable intégrée, 3,7 V, 110 mAh

Autonomie de la batterie :

Jusqu'à 140 minutes / 7 sessions

Temps de charge (de 0 % à 100 % de la capacité) : Environ 3 heures

Température ambiante (fonctionnement) :

Température 0 - 40C (32 -104F)

NOTE JURIDIQUE :

© Copyright 2022 Novalogy Inc.

AYO est une marque déposée de Novalogy LTD www.goayo.com est la propriété de Novalogy Inc. Novalogy Inc.

340 S LEMON AVE #8535

WALNUT, CA 91789

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

info@goayo.com

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. App Store et le logo App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services de Novalogy sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Rien dans le présent document ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire. Novalogy n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales dans ce document.

Première édition : juin 2022