

Produktbeschreibung Desinfektionsmatte

Produkteinsatz

Im Hygieneraum oder in einer Hygieneschleuse in

- Lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Laboratorien
- Flughäfen
- Landwirtschaftlichen Betrieben

Die Desinfektionsmatte ist nicht für den Aussenbereich vorgesehen.

- Muss die Matte für den Transport gefaltet werden, sollte immer Oberseite auf Oberseite liegen.
- Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückenbeschichtung zu entfernen.

Merkmale

Hohe Flüssigkeitsaufnahme, Einschluss von Geruch, U.V.-beständig, pflegeleicht, hohe Lebensdauer

Empfehlung Desinfektionsmittel

Zur Anwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben empfehlen wir eine max. Menge von ca. 8 l/m² eines ein Listerienwirksamen Desinfektionsmittels.

Für die Tierhaltung und landwirtschaftliche Betriebe sollte eine Zubereitung aus den Wirkstoffen Aldehyde, quaternäre Ammoniumverbindungen (Quats) und nichtionische Tenside eingesetzt werden.

Generell

Flexible und mobile Lösung, denn es ist keine Wanne oder Rahmen notwendig.

Die Desinfektionsmatten sind robust und stabil und ausserdem Rollwagen tauglich.

Farbe

Dunkelgrau, Rückseite hell

Oberflächenbeschaffenheit

Nadelvlies Polypropylen

Gesamtgewicht

ca. 2 kg pro m²

Gesamtstärke

ca. 15 mm

Brandverhalten

brennbar, normal entflammbar

Einsatztemperatur

Max. Temperatur: Schmelzpunkt Polypropylen

Min. Temperatur: Gefrierpunkt der absorbierten Flüssigkeit

Massbeständigkeit

100 %

Chemikalienbeständigkeit

Reinigungsmittelbeständig, Seifenbeständig

Lebensdauer

ca. 1 Jahr bei mittlerer Frequentierung. Regelmässige Befahrung verkürzt die Lebensdauer entsprechend.

Gebrauchsanleitung für Desinfektionsmatten

Um eine optimale Funktion der Desinfektionsmatte zu garantieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Erstgebrauch

Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen.

Desinfektionsmittel

Im Einsatz sollte die Matte je nach Grösse mit 2 bis 11 Litern 1 bis 3 %-iger Desinfektionslösung aufgefüllt sein. Durch Verdunstung und Nutzung ist eine regelmässige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist.

Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich.

Befüllung

Mass in cm		Mass in m2	Durchschnittliche Befüllung in Liter
60 x 90		0.54	2
90 x 120		1.08	4
90 x 150		1.37	5
90 x 180		1.64	6
90 x 240		2.16	8
90 x 300		2.75	11

Auffrischung

Art der Belastung	Frequentierung der Matte	Mattenauffrischung
geringe organische Belastung	wenig / stark	1 x täglich / 2 x täglich
mittlere organische Belastung	wenig / stark	2 x täglich / 3 x täglich
hohe organische Belastung	wenig / stark	3 x täglich / 4 x täglich

Wie häufig sind die Matten zu waschen?

Die Reinigung der Matte richtet sich nach der entsprechenden Belastung. Je nach Frequentierung und räumlichen Gegebenheiten ist ein regelmässiger Austausch und Reinigung der Matte erforderlich.

Bei starker Frequenz – z. B. bei Mehrschichtbetrieb oder ab 50 Mitarbeitern raten wir zum täglichen Austausch, bei geringer Belastung in Kleinbetrieben sollte der Austausch alle 48 Stunden ausreichen. Um einem Engpass während des regelmässigen Reinigungsintervalles vorzubeugen, empfehlen wir generell die Anschaffung einer Austauschmatte.

Die Reinigung erfolgt mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschliessend ausdrücken und gut trocknen lassen. Je nach Mattengrösse 24 bis 48 Stunden!

Pflege

Die Desinfektionsmatten sind zuverlässig und haltbar und gewährleisten so den sicheren und hygienischen täglichen Fussverkehr. Um einem Engpass während des regelmässigen Reinigungsintervalles vorzubeugen, empfehlen wir generell die Anschaffung einer Austauschmatte.

Desinfektionsmatten eignen sich für universelle Einsatzbereiche, denn sie sind sowohl in Standard- als auch in Sondermassen erhältlich und passen so nahezu überall.

Im hygienischen Zugang zu lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Laboratorien, Flughäfen, landwirtschaftlichen Betrieben.

Desinfektionsmatten absorbieren und halten Flüssigkeit. Diese wird verbraucht durch Nutzung und Verdunstung. Daher ist eine regelmässige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist. Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich.

Die haltbare und strapazierfähige Zusammensetzung von Desinfektionsmatten verhindert ein Faulen, Modern oder Schimmeln und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit.

Vor Erstgebrauch der Desinfektionsmatte ist die Schutzfolie von der Rückbeschichtung abzuziehen. Um ein Höchstmass an Bodenhaftung zu halten, sollte die Desinfektionsmatte generell auf trockenem und sauberem Grund platziert werden.

Desinfektionsmatten sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschliessend gut ausdrücken und trocknen lassen.

Um die Feuchtigkeit aus der Desinfektionsmatte heraus zu bekommen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Lassen Sie die Feuchtigkeit einfach verdunsten. Eine völlig getränkte Matte trocknet innerhalb von 5 Tagen.*
- Saugen Sie die Feuchtigkeit mit einem Nasssauger heraus.
- Hängen Sie die Matte auf und lassen Sie die Flüssigkeit heraustropfen.
- Sollte die Haftung der Rückbeschichtung nachlassen, waschen Sie diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie trocknen, bevor sie wieder eingesetzt wird.

*Dies ergaben unabhängige Labortests in einem geschlossenen Raum bei einer Temperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Wir empfehlen dringend, eine regelmässige Abklatsch-Probe vorzunehmen.