

IN2-CONCRETE

IN2-GROUTING



PRODUCT BESCHRIJVING

GRROUTING VOOR HET OPVULLEN VAN KLEINE BARSTEN EN GAATJES IN BETONOPPERVLAKKEN

IN2-GROUTING is een bouw materiaal voor het opvullen van kleine barstjes, gaatjes en de poriën van beton.

IN2-GROUTING mengt zich tijdens het schuren van de vloer met het vrijgekomen stof en vormt zo een vullende pasta die perfect overeenkomt met het kleur van de vloer en vult alle oneffenheden voor een prachtig glad resultaat.



VOORDELEN IN2-GROUTING

- + Product van topkwaliteit
- + Neemt automatisch de kleur van de vloer over
- + Makkelijk in gebruik
- + Voordelig



GEBRUIKS AANWIJZINGEN

Schuur met metaalgebonden diamantgereedschappen en voeg af en toe kleine hoeveelheden water toe.

De grouting zal in combinatie met het stof een paste vormen in de kleur van de vloer die alle oneffenheden opvult.

Laat na het schuren de pasta 12 uur drogen en schuur dan het overtollige materiaal weg met kunststofgebonden diamantgereedschappen.

Polijst daarna met een verharder (IN2-DENSIFY) voor het beste resultaat.



OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

- Afval, incl. lege verpakkingen, is gecontroleerd afval en moet worden afgevoerd via een gekwalificeerd afvalverwerkingsbedrijf, conform de plaatselijk geldende regelgeving.

TECHNISCHE INFO

Vorm	Witte vloeistof met karakteristieke geur
pH	6,0 - 9,0
Vriespunt	0°C
Kookpunt	100°C
Relatieve dichtheid	1,00g/cm ³ (bij 20°C)
Oplosbaarheid in water	100%
VOC-gehalte	Max 0,05
Gebruikstemperaturen	5°C - 40°C
Opslag	Bewaar op een vorstvrije, goed-geventileerde plek uit direct zonlicht
Maximale opslagperiode	6 maanden



GEZONDHEID EN BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!



- Draag veiligheidsschoenen en -bril, handschoenen en andere beschermende kledij.
- Draag altijd een mondkapje als je werkt met chemische stoffen.
- Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, vooral in slecht geventileerde plekken.
- Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig na gebruik.
- Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer uw lokale verdeler.

Verdeler

IN2-CONCRETE

info@in2-concrete.com