



## Instructies voor solar lichtsnoer met 30W zonnepaneel

**Belangrijk!** Voordat het lichtsnoer in gebruik wordt genomen dient het zonnepaneel **volledig te worden opgeladen met een USB C kabel**. De oplaadtijd bedraagt **13 uur**.

Let bij het plaatsen van het zonnepaneel en het ophangen van het lichtsnoer op de volgende punten:

### Zonnige plek

Het zonnepaneel dient op een zonnige plek te worden geplaatst waarbij het paneel maximaal zonlicht kan opnemen. Dit zorgt ervoor dat de batterij beter oplaadt en het lichtsnoer feller en langer zal branden.

### Geen schaduwplek

Let op dat het zonnepaneel niet lang in de schaduw ligt van bijvoorbeeld je huis of een boom. In de schaduw wordt de batterij niet voldoende opgeladen en zal het lichtsnoer minder fel, korter of helemaal niet gaan branden wanneer het donker wordt.

### Andere lichtbron

Plaats het zonnepaneel niet in de buurt van een andere lichtbron. Door het licht van de andere lichtbron wordt de licht/donker sensor in het zonnepaneel ontregeld en zal het lichtsnoer niet aangaan.

### Kabelbreuk

Let op dat het snoer van het zonnepaneel naar het eerste lampje niet klem komt te zitten om zo kabelbreuk te voorkomen.

### Ophangen lichtsnoer

Laat het lichtsnoer niet de volledige lengte overbruggen, maar ondersteun het lichtsnoer om de halve meter. Dit om kabelbreuk te voorkomen.

## Uitleg 30W zonnepaneel

### Aan/uitknop:

- 1 x drukken: het lichtsnoer gaat aan.
- 2 x drukken: timer van 2 uur wordt geactiveerd. Het indicator lampje wordt groen.
- 3 x drukken: timer van 4 uur wordt geactiveerd. Het indicator lampje wordt rood.
- 4 x drukken: het lichtsnoer gaat uit.

Timer van 2 uur: de lampen zullen automatisch na twee uur uitgaan.

Timer van 4 uur: de lampen zullen automatisch na 4 uur uitgaan.

### Modusknop:

- 1 x drukken: 100% helderheid
- 2 x drukken: 50% helderheid
- 3 x drukken: de lampen knipperen langzaam

### Specificaties zonnepaneel:

- De oplaadtijd middels een USB C kabel bedraagt 13 uur.
- Batterijcapaciteit: 12 x 2000mAh

## Instructions for solar light cord with 30W solar panel

**Important!** Before using the light string, the solar panel must be **fully charged with a USB C cable**. The charging time is **13 hours**.

Please pay attention to the following points when placing the solar panel and hanging the light string:

### Sunny spot

The solar panel should be placed in a sunny spot where the panel can absorb maximum sunlight. This will ensure that the battery charges better and the light cord will burn brighter and longer.

### No shaded area

Make sure that the solar panel is not in the shade of, for example, your house or a tree for a long time. In the shade, the battery will not be charged enough and the light string will burn less brightly, shorter or not at all when it gets dark.

### Other light source

Do not place the solar panel near another light source. The light from the other light source will disrupt the light/dark sensor in the solar panel and the light string will not turn on.

### Cable break

Make sure that the cable from the solar panel to the first light is not pinched to prevent cable breakage.

### Hanging the light cord

Do not allow the light cord to cover the entire length, but support it every half meter. This is to prevent cable breakage.

## Explanation of 30W solar panel

### On/Off button:

- Press 1 time: light string turns on.
- Press 2 times: 2-hour timer is activated. The indicator light turns green.
- Press 3 times: 4-hour timer is activated. The indicator light turns red.
- Press 4 times: the light chain goes off.

2 hour timer: the lights will automatically turn off after two hours.

4-hour timer: the lights will automatically turn off after 4 hours.

### Mode button:

- Press 1 time: 100% brightness
- Press 2 times: 50% brightness
- Press 3 times: lamps will blink slowly

### Solar panel specifications:

- Charging time using a USB C cable is 13 hours.
- Battery capacity: 12 x 2000mAh

## Anleitung für Solarlichtkabel mit 30W Solarmodul

**Wichtig!** Vor der Verwendung der Lichterkette muss das Solarpanel **mit einem USB-C-Kabel vollständig aufgeladen werden**. Die Ladezeit beträgt **13 Stunden**.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie das Solarpanel aufstellen und die Lichterkette aufhängen:

### Sonniger Platz

Das Solarpanel sollte an einem sonnigen Ort platziert werden, wo das Panel maximale Sonneneinstrahlung erhalten kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie besser aufgeladen wird und die Lichterkette heller und länger brennt.

### Nicht im Schatten

Achten Sie darauf, dass das Solarmodul nicht über längere Zeit im Schatten eines Hauses oder eines Baumes steht. Im Schatten wird die Batterie nicht ausreichend aufgeladen und die Lichterkette brennt weniger hell, kürzer oder gar nicht, wenn es dunkel wird.

### Andere Lichtquelle

Stellen Sie das Solarmodul nicht in der Nähe einer anderen Lichtquelle auf. Das Licht der anderen Lichtquelle stört den Hell-Dunkel-Sensor im Solarmodul und die Lichterkette schaltet sich nicht ein.

### Kabelbruch

Achten Sie darauf, dass das Kabel vom Solarmodul zur ersten Leuchte nicht eingeklemmt wird, um Kabelbruch zu vermeiden.

### Aufhängen des Lichtkabels

Lassen Sie das Lichtkabel nicht über die gesamte Länge hängen, sondern stützen Sie es alle halben Meter. Dadurch wird ein Kabelbruch verhindert.

## Erläuterung des 30W-Solarmoduls

### Ein/Aus-Taste:

- 1 Mal drücken: Lichtkette schaltet sich ein.
- 2 Mal drücken: 2-Stunden-Timer wird aktiviert. Die Kontrollleuchte leuchtet grün.
- 3 Mal drücken: Der 4-Stunden-Timer ist aktiviert. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
- 4 Mal drücken: Die Lichterkette erlischt.

2-Stunden-Timer: Die Lichter schalten sich automatisch nach zwei Stunden aus.

4-Stunden-Timer: Die Lichter schalten sich nach 4 Stunden automatisch aus.

### Modus-Taste:

- 1 Mal drücken: 100% Helligkeit
- 2 Mal drücken: 50% Helligkeit
- 3 Mal drücken: die Lampen blinken langsam

### Spezifikationen des Solarpanels:

- Die Aufladezeit mit einem USB-C-Kabel beträgt 13 Stunden.
- Batteriekapazität: 12 x 2000mAh

## Instructions pour le cordon d'éclairage solaire avec panneau solaire de 30W

**Important !** Avant d'utiliser la guirlande lumineuse, le panneau solaire doit être **entièrement chargé avec un câble USB C**. Le temps de charge est de **13 heures**.

Veillez prêter attention aux points suivants lorsque vous placez le panneau solaire et suspendez la guirlande lumineuse :

### Endroit ensoleillé

Le panneau solaire doit être placé dans un endroit ensoleillé où le panneau peut absorber un maximum de lumière solaire. Ainsi, la batterie se chargera mieux et le cordon lumineux brûlera plus longtemps et plus brillamment.

### Pas de zone ombragée

Veillez à ce que le panneau solaire ne soit pas à l'ombre, par exemple de votre maison ou d'un arbre, pendant une longue période. À l'ombre, la batterie ne sera pas suffisamment chargée et le cordon lumineux brûlera moins fort, moins longtemps ou pas du tout lorsqu'il fera nuit.

### Autre source de lumière

Ne placez pas le panneau solaire à proximité d'une autre source de lumière. La lumière de l'autre source lumineuse perturbera le capteur de luminosité/obscurité du panneau solaire et la guirlande lumineuse ne s'allumera pas.

### Rupture de câble

Veillez à ce que le câble reliant le panneau solaire à la première lampe ne soit pas pincé pour éviter toute rupture de câble.

### Suspension du cordon lumineux

Ne laissez pas le cordon lumineux couvrir toute la longueur, mais soutenez-le tous les demi-mètres. Cela permet d'éviter la rupture du câble.

## Explication of 30W solar panel

### Bouton marche/arrêt :

- Appuyez 1 fois : la guirlande lumineuse s'allume.
- Appuyez 2 fois : la minuterie de 2 heures est activée. Le témoin lumineux devient vert.
- Appuyez 3 fois : La minuterie de 4 heures est activée. Le témoin lumineux devient rouge.
- Appuyez 4 fois : la chaîne lumineuse s'éteint.

Minuterie de 2 heures : les lumières s'éteignent automatiquement au bout de 2 heures.

Minuterie 4 heures : les lumières s'éteignent automatiquement au bout de 4 heures.

### Bouton de mode :

- Appuyez 1 fois : 100% de luminosité
- Appuyer 2 fois : 50 % de la luminosité
- Appuyer 3 fois : les lampes clignotent lentement

### Spécifications du panneau solaire :

- Le temps de charge à l'aide d'un câble USB C est de 13 heures.
- Capacité de la batterie : 12 x 2000mAh

# Safety guidelines

## EN Notes on disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point.  
Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

## Care

Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use aggressive cleaning agents.

## Warranty

The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase.

## Safety

### General advice

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for other purposes than described in the manual.

## NL Aanwijzing voor verwijdering

Het product is ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of de plaatselijke overheid die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.

## Onderhoud

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van de stroom (indien van toepassing). Geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

## Garantie

Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht heeft, retournerer het product dan in de originele verpakking aan de leverancier waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product.

## Veiligheid

### Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

## DE Hinweise für die Entsorgung

Allergier, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Allergier (erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

## Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es vom Netz. Verwenden Sie keine aggressiven, Tenside enthaltenden Reinigungsmittel.

## Gewährleistung

Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, geben Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.

## Sicherheit

### Generelle Sicherheit

- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Behalten Sie die Anleitung, zum späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, setzen sie es außer betrieb oder ersetzen Sie das Produkt umgehend.

## FR Remarques sur l'élimination

Le produit est conçu pour une collecte séparée à un point de collecte approprié. Ne jamais installer le produit dans la poubelle. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le détaillant ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

## Maintenance

Avant de nettoyer le dispositif, débranchez-le. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

## Garantie

Le dispositif a été soigneusement vérifié pour les éventuels défauts. Toutefois, si vous avez des raisons pour déposer une plainte, adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le dispositif, vous devez joindre une preuve d'achat.

## Sécurité

### Instructions générales

- Lisez attentivement le manuel avant l'utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Ne pas utiliser l'appareil décrit dans le manuel à d'autres fins.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.

Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.

- Do not modify the product in any way.
- Do not expose the product to water or moisture (IP20).
- Do not immerse the product into water (IP44 - IP66).

- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not look directly into the light source of the LED lamp.
- Keep a minimum distance of >2 metres between the lamp and the surface being illuminated.

## Electrical safety

- To reduce risk of electrical shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Do not use the product if the cable or plug is damaged or defective. When damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- Before use, always make sure that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.

## Warning

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified agent.
- Caution, risk of electric shock.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire has to be

Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het product onmiddellijk, als het beschadigd of defect is. U mag het apparaat niet aanpassen.

- Stel het product niet bloot aan water of vocht (IP20).
- Dompel het product niet onder in water (IP44 - IP66).

- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED.
- Let op; de minimale afstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp is minimaal 2 meter.

## Electrische veiligheid

- Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient het product alleen door een erkend technicus te worden geopend wanneer er onderhoud nodig is.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een erkend reparatiebedrijf.
- Controleer voor gebruik altijd de hoofdspanning hetzelfde is als de beschreven spanning op het typeplaatje van het apparaat.

## Waarschuwing

- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Let op, gevaar voor elektrische schokken.

Ändern Sie das Produkt nicht in irgendeiner Weise.

- Das Produkt sollte nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden (IP20).
- Das Produkt nicht in Wasser tauchen (IP44 - IP66).
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.

- Blockieren sie nicht die Ventilationsöffnungen, sofern vorhanden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle der LED-Lampe.

- Beachten Sie den Mindestabstand (>2mtr) zwischen der Lampe und der beleuchteten Fläche.

## Electrische Sicherheit

- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollten dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Hauptkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. In diesem Fall, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparatur Agenten ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch immer darauf achten, dass die Netzspannung die gleiche wie die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes ist.

## Warnung

- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Vertreter ersetzt werden.
- Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité (IP20).
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau (IP44 - IP66).
- Il doit être séparé des sources de chaleur.

- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas regarder directement dans la lumière LED.
- La distance entre le lampe et la surface éclairée doit être d'au moins de deux mètres.

## Sécurité électrique

- Pour réduire le risque d'un choc électrique, le produit ne doit être ouvert que par un électricien qualifié si cela est nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la prise principale est endommagée ou défectueuse. Si la prise est endommagée ou défectueuse, elle doit être remplacée par le fabricant ou un réparateur agréé.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours que la tension principale est la même que la tension sur la place d'identification de l'appareil.

## Attention

- La source de lumière dans ce produit ne doit pas être remplacée, sauf par le fabricant ou une personne qualifiée.
- Attention, risque d'électrocution.
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Ce produit n'est pas un jouet - veuillez le garder hors de la portée des enfants.

destroyed.  
-This product is not a toy - please keep it inaccessible for children.

## Disclaimer

We reserve the right to make technical modifications without notice. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

## Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

The declaration of conformity is available upon request.

## CE declaration

This product complies with the following directives:  
LVD: 2014/35/EU (Not applicable for solar products)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Additionally, for products with Radio transmitter units:  
RED: 2014/53/EU

De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.

- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

## Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle landen van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring is op aanvraag beschikbaar.

## CE-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:  
LVD: 2014/35/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Aanvullend, voor Radiografisch besturde producten:  
RED: 2014/53/EU

Das äußere flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte zerstört werden.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.

## Haftungsausschluss

Produktdesign und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß entstehen.

## Documentation

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland.

## CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:  
LVD: 2014/35/EU (Gilt nicht für Solarprodukte)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Zusätzlich, für Produkte mit Funkeinrichtung:  
RED: 2014/53/EU

## Clause d'exclusion de responsabilité

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages qui résultent d'une mauvaise manipulation du dispositif, de sa mauvaise utilisation ou de l'usure normale.

## Documentation

Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec tous les règlements et directives pertinentes, valables pour tous les Etats membres de l'Union Européenne. Le produit est conforme à toutes les spécifications et règlements applicables dans le pays de vente. La documentation officielle est disponible sur demande.

## Declaration CE

Le produit est conforme aux directives suivantes:  
LVD: 2014/35/EU (Inapplicable pour les produits solaires)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Et, seulement pour les produits avec des unités d'émission de Radio aussi:  
RED: 2014/53/EU



## IT Note sulla smaltimento

Il prodotto è designato per la raccolta differenziata in un punto di raccolta assegnato.

Non smaltire il prodotto insieme a rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattate il rivenditore o l'autorità locale responsabile per la gestione dei rifiuti.

## Cura del prodotto

Prima di pulire l'unità, scollegarlo dall'alimentazione, se necessario. Non utilizzare detersivi aggressivi.

## Garanzia

L'unità è stata controllata con attenzione per i difetti. Se tuttavia avete un motivo per un reclamo, vi preghiamo di tornare dal rivenditore dove avete acquistato il prodotto insieme alla ricevuta dell'acquisto.

## Sicurezza

### Generali

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo. Conservare il manuale per riferimenti nel futuro.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non usare questo prodotto se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il prodotto è danneggiato o difettoso, sostituite immediatamente il prodotto.

## ES Notas para su eliminación

El producto está designado para una recogida por separado en un punto de recogida apropiado.

No desechar el producto con desechos caseros. Para más información, contacte con el distribuidor o la autoridad local responsable de gestión de residuos.

## Mantenimiento

Antes de limpiar la unidad, desconéctela. No usar agentes limpiadores agresivos.

## Garantía

La unidad ha sido cuidadosamente revisada en busca de defectos. Sin embargo, si tiene un motivo para quejarse, por favor, vuelva al distribuidor donde compró el producto junto con su ticket o prueba de compra.

## Seguridad

### Consejos generales

- Leer el manual cuidadosamente antes de usar el producto. Guarde el manual para referencias futuras.
- Solo usar el producto para sus objetivos pensados. No usar el producto para otros objetivos aparte de los descritos en el manual.
- No usar este producto si tiene alguna parte dañada o si está defectuoso. Si el producto está dañado o defectuoso, reemplazar el producto inmediatamente.
- No modificar el producto de ninguna manera.

## UK Information om bortskaffelse

Produktet skal afleveres på et passende opsamlingssted med henblik på genanvendelse eller korrekt nedsmaltning. Smid ikke produktet ud med husholdningsaffaldet. For mere information om korrekte bortskaffelse, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldssortering.

## Veilighedseldelse

Inden du rengør produktet, er det vigtigt, at frakobler den. Brug ikke kraftige rengøringsmidler.

## Garanti

Produktet er nøje kontrolleret for fejl. Hvis du alligevel har grund til at klage over fejl, bedes du henvende dig med din kvittering hos forhandleren, hvor du har købt produktet.

## Sikkerhed

### Generelle anvisninger

- Læs vejledningen grundigt inden brug. Opbevar manualen til fremtidig reference.
- Brug kun dette produkt til det tilgængelige formål. Brug ikke produktet til andre formål end det beskrevet i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del er beskadiget eller defekt. Hvis produktet er beskadiget eller defekt, skal du straks udskifte det.
- Dette produkt må ikke være i umiddelbar nærhed af børn uden opsyn af en voksen. Produktet er ikke legetøj.
- Du må ikke ændre eller justere produktet på nogen måde.

## SE Observera vid bortskaffande

Den här produkten är designad för separat insamling vid en lämplig samlingsplats.

Släng inte produkten i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokala myndigheter ansvariga för skräphantering.

## Skötsel

Innan rengöring av enheten, koppla ifrån den. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.

## Garanti

Enheten har noggrant kontrollerats efter defekter. Om du ändå har klagomål, vänligen kontakta den återförsäljaren du köpte produkten av med ditt inköpsbevis.

## Säkerhet

### Generella råd

- Läs manualen noggrant innan användning. Behåll manualen för framtida hänvisningar.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamål. Använd inte produkten för andra ändamål än vad som beskrivs i manualen.
- Använd inte den här produkten om någon del är skadad eller defekt. Om produkt är skadad eller defekt, ersätt den då omedelbart.

Non modificare il prodotto in qualsiasi modo.

- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità (IP20).
- Non immergere il prodotto nell'acqua (IP44 - IP66).
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa della lampada LED.
- Mantenere una distanza minima di >2 metri tra la lampada e la superficie da illuminare.

## Sicurezza elettrica

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto dovrebbe solo essere aperto da un tecnico autorizzato, nel caso di manutenzione.

Non usare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati o difettosi. Se sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal produttore o da un agente di riparazione autorizzato.

Prima dell'uso, assicuratevi che la tensione sia la stessa di quella riportata sulla targua del dispositivo.

## Avvertimento

La fonte di luce contenuta in questo apparecchio dovrà essere sostituita solamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da un agente qualificato simile.

- Attenzione, rischio di scossa elettrica
- Il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio non

Non exponer el producto al agua ni a la humedad (IP20).

- No sumergir el producto bajo el agua (IP44 - IP66).
- Mantener el producto lejos de las fuentes de calor.
- No bloquear las aperturas de ventilación.
- No mirar directamente a la fuente de luz de la iluminación LED.
- Mantener una distancia mínima de >2 metros entre la lámpara y la superficie a iluminar.

## Seguridad eléctrica

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este producto solo debería abrirlo un técnico autorizado cuando haga falta realizar un servicio.

No usar el producto si el cable o el enchufe está dañado o defectuoso. Cuando esté dañado o defectuoso, debe reemplazarlo el fabricante o un agente de reparaciones autorizado.

Antes de usar, siempre asegúrese de que el voltaje es el mismo que el voltaje en la placa de calificación del dispositivo.

## Aviso

- La fuente de luz contenida en esta luminaria solo podrá reemplazarse el fabricante o su agente de servicios o un agente cualificado similar.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, se tiene que destruir la luminaria.

Udsæt ikke produktet for vand eller fugt (IP20)

- Nedsænk ikke produktet i vand (IP44 - IP66)
- Hold produktet væk fra varmekilder.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne.
- Kig ikke direkte ind i LED-lampens lyskilde.
- Der skal minimum være 2 meters afstand mellem lampen og overfladen, der belyses.

## Eliskerhed

- For at mindske risikoen for elektrisk stød, bør dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er påkrævet.
- Brug ikke produktet, hvis kabel eller stikket er beskadiget eller defekt. Hvis kabel eller stikket er beskadiget eller defekt, skal de udskiftes af producenten eller af en autoriseret reparatør.
- For brug skal du altid sikre dig, at spændingen er den samme som angivet på produktets typeskilt.

## Advarsel

- Lyskilden i dette produkt må kun udskiftes af producenten, dennes monter eller en tilgængende kvalificeret person.
- Vær forsigtig, der er risiko for elektrisk stød.
- Det eksterne, fleksible kabel eller ledning til dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
- Dette produkt er ikke legetøj - hold utilgængeligt for børn.

Modificera inte produkten på någon sätt.

- Exponera inte produkten för vatten eller fukt (IP20)
- Doppa inte produkten i vatten (IP44 - IP66).
- Håll den här produkten borta från varmekällor.
- Blockera inte ventilationsöppningarna.
- Titta inte direkt på ljuskällan i LED-lampans.
- Håll minst 2 meters avstånd mellan lampans och ytan som lyses upp.

## Elektrisk säkerhet

För att reducera risken för elektriska stötter så bör den här produkten endast öppnas av en auktoriserad tekniker när service krävs.

Använd inte produkten om kabeln eller pluggen är skadad eller defekt. Vid skador eller defekter måste den ersättas av tillverkaren. Innan bruk så måste man alltid se till att spänningen är samma som spänningen på värderingskylten på enheten.

## Varning

- Ljuskällan i den här armaturen bör endast ersättas av tillverkaren, genom dess serviceagent eller liknande kvalificerade agenter.
- Varning, risk för shock.
- Den externa, flexibla kabeln i den här armaturen kan inte ersättas; om sladden skadas så måste armaturen förstöras.
- Den här produkten är ingen leksak, vänligen håll den utan räckhåll för barn.

possono essere sostituiti; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

- Questo prodotto non è un giocattolo - ti preghiamo di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

## Disclaimer

CI riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Non siamo responsabili per danni derivanti da gestione errata, uso improprio o usura.

## Documentation

Questo prodotto è fabbricato e fornito in conformità a tutte le regolazioni e direttive rilevanti, valida per tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Il prodotto è conforme a tutte le specifiche e normative nel paese di vendita.

La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta.

## Dichiarazione CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:  
LVD: 2014/35/EU (Non applicabile sui prodotti ad energia solare)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Inoltre, per prodotti con trasmettitori radio:  
RED: 2014/53/EU

- Este producto no es un juguete, por favor, mantener lejos del alcance de los niños.

## Exención

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

No somos responsables por los daños que puedan surgir por una manipulación incorrecta, uso adecuado o deterioro por su uso.

## Documentación

El producto ha sido fabricado y distribuido en cumplimiento con todas las regulaciones y directivas pertinentes, válido para todos los estados miembros de la Unión Europea. El producto cumple con todas las especificaciones y regulaciones aplicables en los países de venta.

La declaración de conformidad está disponible bajo solicitud.

## Declaración CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:  
LVD: 2014/35/EU (No aplicable para productos con energía solar)  
EMC: 2014/30/EU  
RoHS: 2011/65/EU  
Además, para los productos con unidades transmisoras de radio:  
RED: 2014/53/EU

## Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

## Documentation

Produktet er fremstillet og leveret i overensstemmelse med alle relevante forskrifter og direktiver, der er gældende