




Jar




	[mm]	["]
H	772	30 ³ / ₈
H1	510	20 ¹ / ₁₆
H2	262	10 ⁵ / ₁₆
D	ø 410	ø 16 ¹ / ₈



1.



2.



EN

WARNING!

- Keep this instruction manual throughout the lifetime of the device;
- You are not allowed to fill the fuel tank and start the device before having read the instruction manual;
- Device must be kept out of reach of children, animals and unauthorized persons;
- No flammable items should be placed in direct contact and within a radius of 1 m / 3.28 ft around the device. Do not place near curtains, net curtains, etc;
- Fixed unit's weight – 113 lbs (51,0 kg);
- The construction where the fireplace will be mounted needs to have bearing capacity of at least 169 lb (76,5 kg);
- It is obligatory to have a carbon-dioxide (CO₂) or dry chemical extinguisher placed nearby the device;
- If the device is installed indoors, proper ventilation must be provided. The whole air in the room must be exchanged once every hour. This is not applicable in case of outdoor installation;
- It is forbidden to put any products on the burner;
- Do not install the device on a mobile object (eg. caravan, yacht).
- The glass elements must not be exposed to sudden changes in temperature (risk of breakage).
- Please pay special attention when refuelling – spilling the fuel directly on the product may damage the housing.

PL

UWAGA!

- Niniejszą instrukcję należy zachować przez cały okres eksploatacji urządzenia;
- Dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi zezwala się na napełnienie zbiornika paliwa i uruchomienie urządzenia;
- Urządzenie należy chronić przed dziećmi, zwierzętami oraz osobami niepowołanymi;
- W bezpośrednim kontakcie oraz promieniu 1m / 3,28 ft wokół urządzenia nie powinny znajdować się żadne przedmioty łatwopalne. Nie ustawiać w pobliżu firan, zasłon, kotar itp.;
- Waga urządzenia gotowego do pracy – 51,0 kg;
- Wnęka w której zamontowane ma być urządzenie musi wykazywać nośność 76,5 kg;
- W pobliżu urządzenia musi znajdować się gaśnica śniegowa (CO₂) lub proszkowa;
- W przypadku montażu kominka w pomieszczeniu, należy zapewnić sprawnie działającą wentylację zapewniającą wymianę powietrza w pomieszczeniu przynajmniej raz w ciągu godziny (nie dotyczy montażu na otwartej przestrzeni);
- Nie kłaść na wyrób żadnych elementów dekoracyjnych;
- Nie montować urządzenia w obiekcie ruchomym (np. przyczepa kempingowa, jacht).
- Chronić szkło przed nagłymi zmianami temperatury (możliwość pęknięcia).
- Zachowaj szczególną uwagę podczas uzupełniania paliwa – rozlanie może spowodować uszkodzenie obudowy/podstawy.

DE

ACHTUNG!

- Bewahren Sie die Anleitung über die gesamte Nutzungsdauer des Gerätes auf;
- Erst nach der Lektüre der Gebrauchsanweisung ist es erlaubt den Behälter mit dem Brennstoff zu füllen und das Gerät in Betrieb zu nehmen;
- Das Gerät sollte vor den Kindern, Haustieren und Unbefugten geschützt werden;
- In der direkten Umgebung und im Umkreis von 1 m / 3,28 ft um das Gerät, sollten sich keine leicht brennbaren Gegenstände befinden. Das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Vorhängen, Portieren u. s. w., aufstellen;
- Das Gewicht des betriebsbereiten Gerätes – 51,0 kg;
- Die Tragfähigkeit der Fläche bzw. der Verkleidung für den Kamineinsatz soll das Gewicht 76,5 kg vertragen;
- In der Nähe des Gerätes muss sich ein Feuerlöscher (CO₂- oder Pulverfeuerlöscher) befinden;
- Sobald das Produkt im Innenbereich installiert wird, soll man den ausreichenden Luftwechsel einhalten, d.h. mindestens einen Luftwechsel pro Stunde. Diese Anforderung betrifft die Montage im Freien nicht;
- Auf das Gerät dürfen keine Dekorelemente gelegt werden;
- Das Gerät darf nicht in einem beweglichen Objekt (in einem Wohnwagen oder auf einer Yacht) eingebaut werden.
- Setzen Sie das Produkt keinem Regen, Schnee oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Die Glaselemente dürfen keinen abrupten Temperaturänderungen ausgesetzt werden (Bruchgefahr).

RU

ВНИМАНИЕ!

- Храните данную инструкцию по монтажу в течение всего срока службы камина;
- Не заполняйте топливную емкость и не запускайте камин, предварительно не изучив инструкции по эксплуатации;
- Устройство должно быть защищено от детей, животных и посторонних лиц;
- Любые легковоспламеняющиеся предметы должны находиться за пределами изделия в радиусе мин. 1 м. Не устанавливать камин вблизи штор, занавесок и т.п.;
- Вес устройства, готового к работе – 51,0 кг;
- Ниша, в которой установлен камин, должна выдерживать нагрузку 76,5 кг;
- Рядом с изделием должен находиться углекислотный (CO₂) или порошковый огнетушитель;
- В случае установки камина в помещении, следует обеспечить эффективную вентиляцию, с обменом воздуха в помещении минимум один раз в час (не касается случая установки на открытом пространстве);
- Запрещается размещать на устройстве любые декоративные элементы;
- Не устанавливайте устройство в передвижном объекте (например: кемпинг-фургон, прицеп, яхта).
- Стекланные элементы не должны подвергаться внезапным изменениям температуры (риск поломки).
- Будьте особенно внимательны при заправке - разлив топлива может повредить корпус камина.

ES

¡ATENCIÓN!

- Guarde este manual de instrucciones durante todo el tiempo del uso de dispositivo;
- Se permite llenar el tanque de combustible y recargar el dispositivo después de haber leído el manual;
- El aparato debe de mantenerse fuera del alcance de las personas no autorizadas;
- No se deben colocar elementos inflamables e incombustibles en un radio de 1 m / 3,28 pies alrededor del dispositivo, como cortinas, visillos, etc. No exponga el dispositivo a condiciones climáticas. El producto está destinado exclusivamente para uso interno;
- El peso del aparato listo para el funcionamiento – 51,0 kg;
- La cavidad donde va a montar la chimenea tiene que tener carga 76,5 kg;
- Es obligatorio tener un extintor de dióxido de carbono (CO₂) o de polvo químico seco colocado cerca del dispositivo;
- Si el dispositivo está instalado en el interior, se debe proporcionar una ventilación adecuada . Todo el aire de la habitación debe de fluir una vez cada hora. Esto no es aplicable en caso de instalación al aire libre;
- Está prohibido poner cualquier producto encima del quemador;
- No instale el aparato en un objeto móvil (ej. casa móvil, yate).
- Algunos materiales, como el vidrio no deben ser expuestos a cambios bruscos de temperatura.
- Por favor, preste la atención al repostar - derramar el combustible sobre el producto puede dañar la carcasa.

planika
INTELLIGENT FIRE

Planika
ul. Bydgoska 38
86-061 Brzoza
POLAND

