

Gel Layered Flooring Knee Pads One Size

FR Genouillères de protection au gel
DE Knieschoner mit Geleinslagen
ES Rodilleras de gel para instalación de suelos

IT Ginocchiere in gel
NL Vloerknieschermers met gellaag
PL Nakolanniki żelowe



Version date: 15.11.2023

EN

Materials:
Outer:Polyester
Inner:EVA foam and gel

Specification
Knee protector type:Type 1
No Performance level:Level 0
Size:One-size - Adjustable
Standards:EN 14404:2004+A1:2010

For Declaration of Conformity please visit www.silverlinetools.com
PPE Regulation 2016/425/EU
Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended

Explanation of Type and Classification

Knee Protector Types		Performance Levels	
Type 1	Independent knee protectors that fasten around the leg	Level 0	Suitable for flat surfaces only; no protection against penetration
Type 2	Foam, plastic or other padding material used in dedicated pockets inside trousers, legs, or permanently attached to trousers	Level 1	Suitable for use on flat or non-flat surfaces; penetration resistant to min. 100N ±5N
Type 3	Devices not attached to the body, but put into places as the user moves around; may be for one or both knees	Level 2	Suitable for use on flat or non-flat surfaces in severe conditions; penetration resistant to min. 250N ±10N
Type 4	Knee protectors for one or both knees, which are parts of devices with additional functions (e.g. a frame to aid standing up, a kneeling seat etc.)		

Knee Protector Safety
⚠ WARNING: Examine the knee pads before each use to check for defects.

FR

Matériaux :
Extérieur :polyester
Intérieur :mousse EVA et gel

Caractéristiques techniques
Type de protection de genoux :Type 1
Niveau de performance :Niveau 0
Taille :Taille unique - Adjustable
Normes :EN 14404:2004+A1:2010

La déclaration de conformité est disponible sur www.silverlinetools.com
Directive relative aux équipements de protection individuelle 2016/425/EU
Directive relative aux équipements de protection individuelle 2016/425 mise en application et modifiée par la législation britannique

Explications relatives au type et à la classification

Types de protection de genoux		Niveaux de performance	
Type 1	Genouillères indépendantes qui s'attachent autour de la jambe.	Niveau 0	Adapté uniquement aux surfaces plates ; aucune protection contre la pénétration.
Type 2	Mousse, plastique ou autre rembourrage utilisé dans une poche consacrée à l'intérieur de la jambe du pantalon, ou attaché de manière permanente à l'intérieur du pantalon.	Niveau 1	Adapté à une utilisation sur surfaces plates ou non-plates ; résistant à la pénétration jusqu'à au moins 100 N ± 5 N.
Type 3	Dispositif non attaché sur le corps mais mis en place lorsque l'utilisateur se déplace ; peut être pour un seul ou pour les deux genoux.	Niveau 2	Adapté à une utilisation sur surfaces plates et non-plates dans des conditions difficiles ; résistant à la pénétration jusqu'à au moins 250 N ± 10 N.
Type 4	Protections de genoux qui font partie de dispositifs ayant d'autres fonctions (par exemple un cadre pour aider à se tenir debout, un siège pour s'agenouiller etc.).		

Consignes de sécurité relatives aux genouillères
⚠ AVERTISSEMENT : examinez les genouillères avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut.

DE

Materialien:
Außenmaterial:Polyester
Innenmaterial: EVA-Schaumstoff und Geleinslage

Technische Daten
Knieschonertyp:Type 1
Schutzstufe:Sicherheitsstufe 0
Größe:Einheitsgröße, verstellbar
Geltende Normen:EN 14404:2004+A1:2010

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.silverlinetools.com
PSA-Verordnung (EU 2016/425)
Verordnung über persönliche Schutzausrüstung 2016/425, wie in britisches Recht eingeführt und angepasst.

Erklärung zu Typ- und Klassifizierung

Knieschonertypen		Leistungstufe	
Typ 1	Einzelne Knieschoner, die um das Bein befestigt werden	Schutzstufe 0	Nur für ebene Flächen geeignet; kein Schutz vor Eindringen
Typ 2	Schaum-/Kunststoff oder anderes Polstermaterial, das in die aufgenähten Knieeinsätze der Arbeitshose eingeschoben oder dauerhaft an der Hose befestigt wird.	Schutzstufe 1	Geeignet für flache und unebene Oberflächen; Durchdringungsfest zu min. 100 N ± 5 N.
Typ 3	Knieschonende Produkte, die nicht am Körper befestigt werden, sondern an Ort und Stelle platziert werden, an denen sich der Benutzer bewegt, kann ein oder beide Knie schützen	Schutzstufe 2	Geeignet für den Einsatz auf ebenen und unebenen Flächen unter schwierigen Bedingungen; Durchdringungsfest zu min. 250 N ± 10 N.
Typ 4	Knieschoner für ein oder beide Knie, die Teile von Sicherheitsprodukten mit zusätzlichen Funktionen sind (z. B. ein Rahmen zum Aufstehen, ein Kniesitz usw.)		

Sicherheitshinweise zu Knieschonern
⚠ WARNING! Untersuchen Sie die Knieschoner vor jedem Gebrauch auf Mängel.

Description of Symbols / Description des symboles / Symbolerklärung / Descripción de los símbolos Descrizione dei simboli / Beschrijving van de symbolen / Opis symboli							
The rating plate on your product may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use. / La plaque signalétique figurant sur votre produit peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation. / Auf dem Typenschild des Produkts sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Informationen über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung. / Los siguientes símbolos pueden aparecer en la placa de características de su producto. Estos símbolos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso. / La targhetta sul vostro prodotto può mostrare simboli. Questi rappresentano importanti informazioni sul prodotto o istruzioni sul suo utilizzo. / Op het typeplaatje van uw product kunnen symbolen voorkomen. Deze vertegenwoordigen belangrijke informatie met betrekking tot het product of instructies met betrekking tot het gebruik ervan. / Tabela znamionowa zawiera symbole dotyczące produktu. Stanowią one istotne informacje o produkcie lub instrukcje dotyczące jego stosowania.							
	EN	FR	DE	ES	IT	NL	PL
	Wear hearing protection Wear eye protection Wear breathing protection Wear head protection	Port de protections auditives Port de protections oculaires Port de protections respiratoires Port du casque	Gehörschutz tragen Augenschutz tragen Atemschutz tragen Kopfschutz tragen	Ullve protección auditiva Ullve protección ocular Ullve protección respiratoria Ullve un casco de seguridad	Indossare una protezione acustica Indossare una protezione per gli occhi Indossare una protezione respiratoria Indossare un casco protettivo	Draag gehoorbescherming Draag een veiligheidsbril Draag een stofmasker Draag een veiligheidshelm	Należy nosić środki ochrony słuchu Należy nosić okulary ochronne Należy nosić środki ochrony dróg oddechowych Należy używać kasku ochronnego
	Wear hand protection	Port de gants	Schutzhandschuhe tragen	Ullve guantes de seguridad	Indossare una protezione per le mani	Draag handschoenen	Należy nosić rękawice ochronne
	Conforms to relevant legislation and safety standards	Conforme aux réglementations et aux normes de sécurité pertinentes	Erfüllt die einschlägigen Rechtsvorschriften und Sicherheitsnormen	Conforme a las normas de seguridad y la legislación correspondiente	Conforme agli attuali standard legislativi e di sicurezza	Voldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen	Uzgadzenie zgodne z odpowiednimi przepisami i normami bezpieczeństwa
	Read instruction manual	Lire le manuel d'instructions	Bedienungsanleitung sorgfältig lesen	Lea el manual de instrucciones	Leggere il manuale di istruzioni	Lees de handleiding	Należy w całości przeczytać instrukcję obsługi
	Manual available online	Manuel d'instructions disponible en ligne	Gebrauchsanweisung online verfügbar	Manual disponible online	Manuale disponibile online	Handleiding online beschikbaar	Instrukcja obsługi dostępna online
2575	Notified body number	Número de l'organisme notifié	Kennzeichen der benannten Stelle	Número de organismo notificado	Numero dell'organismo notificato	Aangemelde instantie nummer	Numer jednostki notyfikowanej
0362	Approved body number	Número de l'organisme agréé	Kennzeichen der Zulassungsstelle	Número de organismo autorizado	Numero dell'organismo autorizzato	Erkende instantie nummer	Numer organu zatwierdzającego

- ⚠ WARNING: No protector can offer full protection against injury. Even when used as prescribed, a residual risk will remain.
- Ensure knee pads are fitted, adjusted, maintained and regularly inspected in accordance with the manufacturer's instructions
 - ONLY use these knee pads for the purpose for which they are intended
 - ALWAYS use other personal protective equipment, including eye protection, respiratory and hearing protection as well as protective gloves, where appropriate
 - DO NOT expose knee pads to extreme conditions, such as high temperatures, and keep away from chemicals, such as oil, fuel and solvents, as this would significantly reduce the performance of the protectors
- Health and Safety Recommendations
Note: ONLY kneel for the minimum amount of time possible and follow the advice below.
- Kneel down with your back straight, DO NOT sit on your heels
 - Move around during kneeling, DO NOT stay still
 - DO NOT remain kneeling for more than an hour at a time without getting up and walking around
 - After kneeling for an hour, walk around without any knee protectors strapped to your legs for at least 10min
 - Seek medical advice if your knees or calves swell during kneeling work
- Intended Use
Strap-on knee protectors for temporary, light duty domestic use.
- Note: Offers no rated protection.
- Fitting and Adjustment
- Check for correct fit. The protector must fit closely and comfortably around the knee, without restricting movement or circulation
- Note: Type 1 knee protectors held in place with straps may cause circulatory issues and should be used with care.
- Fit one knee pad at a time
 - With the leg slightly flexed, place the inner face of the knee pad against the knee

- Wrap the elastic strap around the back of the knee and adjust so that the knee pad is held comfortably in place
 - Repeat process for other knee
- ⚠ Do not overtighten straps. Wear as loose as practically possible while keeping the knee protectors in place.
- Maintenance
- DO NOT attempt to repair or modify this product in any way. If damage or modifications are detected, it must be rendered unusable and discarded
- Cleaning
- After each use brush any sand, dust, gravel etc. from the knee pads
 - Clean the knee pads with warm soapy water. DO NOT use solvent or abrasive cleaning agents. Allow to air dry before re-use
 - If contaminants cannot be fully removed, render the product unusable and discard
- Storage
- Store the knee pads in a container out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances, and where they are protected from physical contact with hard surfaces or objects
- Contact
Legal Manufacturer: Toolstream Ltd
For technical or repair service advice, please contact the helpline on (+44) 1935 382 222
Web: www.silverlinetools.com
UK Address: Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom
Approved body: ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Approved body number: 0362
EU Address: Toolstream BV., Hogeweg 39, 5301 LJ Zaltbommel, The Netherlands
Notified body: INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body number: 2575

- ⚠ AVERTISSEMENT : aucun protecteur ne peut protéger complètement contre les blessures. Même lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions du manuel, il existe toujours un risque résiduel.
- Assurez vous que les genouillères soient installées, réglées, entretenues et inspectées régulièrement conformément aux instructions du fabricant.
 - Utilisez ces genouillères uniquement dans le but prévu initialement.
 - Portez toujours d'autres équipements de protection individuelle comprenant des lunettes de sécurité, une protection respiratoire et auditive ainsi que des gants de protection, si nécessaire.
 - N'exposez pas les genouillères à des conditions extrêmes, telles que des températures élevées, et gardez loin des produits chimiques tels que l'essence, l'huile et les solvants, car ceci réduirait la performance des protecteurs de manière significative.
- Recommendations relatives à la santé et la sécurité
Remarque : agenouillez-vous UNIQUEMENT pendant le minimum de temps possible et suivez les conseils ci-dessous.
- Agenouillez-vous avec le dos droit, ne vous asseyez pas sur vos talons.
 - Déplacez-vous pendant que vous êtes agenouillé, ne restez pas immobile.
 - Ne vous agenouillez pas pour plus d'une heure sans lever pour marcher aux alentours.
 - Après vous être agenouillé pendant une heure, déplacez-vous sans genouillères sur vos jambes pendant au moins 10 minutes.
 - Demandez de l'aide médicale si vous avez des gonflements dans vos genoux ou vos mollets lors de travail à genoux.
- Usage conforme
Genouillères à sangles élastiques pour utilisation légère temporaire domestique.
- Remarque : n'offre pas une protection testée.
- Installation et réglage
- Vérifiez que la taille du produit est correcte. Le protecteur doit s'adapter près du genou de manière confortable, sans restreindre les mouvements ou la circulation.
- Remarque : les genouillères de type 1 maintenues en place par des sangles peuvent provoquer des problèmes circulatoires et doivent être utilisées avec précaution.
- Installez une seule genouillère à la fois.
 - Avec votre jambe légèrement pliée, positionnez la face interne de la genouillère contre votre genou.

- Faites passer la sangle élastique à l'arrière de votre genou et ajustez celle-ci de manière à ce qu'elle tienne confortablement en place.
 - Répétez ces étapes pour installer la deuxième genouillère.
- ⚠ Ne pas trop serrer les sangles. Portez le vêtement le moins serré possible tout en gardant les genouillères en place.
- Entretien
- N'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Si des dommages ou des modifications sont décelés, le produit doit être mis hors service et recyclé.
- Nettoyage
- Après chaque utilisation, brossez tout sable, poussière, graviers etc. des genouillères.
 - Nettoyez les genouillères avec de l'eau chaude et du savon. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Laissez sécher à l'air libre avant de réutiliser.
 - Si des contaminants ne peuvent pas être éliminés complètement, mettez le produit hors service et recyclez-le.
- Rangement
- Rangez les genouillères dans un contenant à l'abri de la lumière directe du soleil, loin de produits chimiques et substances abrasives, et où elles sont protégées de tout contact physique avec des surfaces ou objets durs.
- Contact
Fabricant légal : Toolstream Ltd.
Pour tout conseil technique ou réparation, veuillez nous contacter au (+44) 1935 382 222.
Site web : www.silverlinetools.com
Adresse (GB) : Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Royaume-Uni.
Organisme agréé : 0362
Numéro de l'organisme agréé : ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Royaume-Uni.
Adresse (UE) : Toolstream BV., Hogeweg 39, 5301 LJ Zaltbommel, Pays-Bas.
Organisme notifié : INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), Italie.
Numéro de l'organisme notifié : 2575

- ⚠ WARNING! Kein Schutzprodukt kann völligen Schutz vor Verletzungen bieten. Auch wenn dieses Produkt wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Knieschoner gemäß den Anweisungen des Herstellers angebracht, eingestellt, gepflegt und regelmäßig überprüft werden.
 - Verwenden Sie diese Knieschoner NUR für den Zweck, für den sie bestimmt sind.
 - Verwenden Sie SIETs zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, Atem- und Gehörschutz sowie gegebenenfalls angemessene Schutzhandschuhe.
 - Setzen Sie Knieschoner NICHT extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen aus und halten Sie sie von Chemikalien wie Öl, Kraftstoff und Lösungsmitteln fern, da dies die Schutzleistung erheblich beeinträchtigen würde.
- Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen
Hinweis: Knien Sie NUR so lange wie unbedingt nötig ist und befolgen Sie die nachstehenden Hinweise.
- Knien Sie sich mit geradem Rücken hin und setzen Sie sich nicht auf Ihre Fersen.
 - Bleiben Sie beim Knien in Bewegung.
 - Knien Sie NICHT länger als jeweils eine Stunde, ohne aufzustehen und herumzulaufen.
 - Gehen Sie nach einer Stunde Knien mindestens 10 Minuten lang ohne Knieschoner an den Beinen umher.
 - Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Ihre Knie oder Waden während der Kniearbeit anschwellen.
- Bestimmungsgemäße Verwendung
Anschaffbare Knieschoner für vorübergehenden, leichten Heimwerkeregebrauch.
- Hinweis: Bietet keine Sicherheitsstufe
- Knieschoner anpassen
Auf korrekten Sitz überprüfen. Der Knieschoner muss eng und bequem um das Knie sitzen, ohne die Bewegung oder die Durchblutung einzuschränken.
- Hinweis: Knieschoner des Typs 1, die mit Gurten fixiert werden, können Durchblutungsstörungen verursachen und sollten mit besonderer Sorgfalt angepasst werden.
- Passen Sie jeweils einen Knieschoner an.
 - Legen Sie mit leicht gebeugtem Bein die Innenseite des Kniepolsters gegen das Knie.
 - Befestigen Sie den elastischen Gurt oberhalb und unterhalb der Kniekehle und stellen Sie ihn so ein, dass der Knieschoner bequem an Ort und Stelle gehalten wird.

- Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Knie.
- ⚠ Ziehen Sie die Gurte nicht zu fest an, sondern befestigen Sie so bequem wie möglich am Bein, ohne dass dabei die Knieschoner verrutschen.
- Wartung und Pflege
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen oder Reparaturen am Produkt vor. Wenn Schäden oder Veränderungen festgestellt werden, müssen diese Knieschoner unbrauchbar gemacht und entsorgt werden.
- Reinigung
- Bürsten Sie nach jedem Gebrauch Sand, Staub, Kies usw. von den Knieschonern.
 - Reinigen Sie die Knieschoner mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie keinesfalls benzín- oder alkoholhaltige oder andere scharfe Reinigungsmittel. Vor der Wiederverwendung an der Luft trocknen lassen
 - Wenn Verunreinigungen nicht vollständig entfernt werden können, machen Sie das Produkt unbrauchbar und entsorgen Sie es.
- Lagerung
- Lagern Sie die Knieschoner in einem Behälter, der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, fern von Chemikalien und abrasiven Substanzen und wo sie vor physischem Kontakt mit harten Oberflächen oder Gegenständen geschützt sind.
- Contact
Gesetzlicher Hersteller: Toolstream Ltd.
Informationen zu Reparatur- und Kundendiensten erhalten Sie unter der Rufnummer (+44) 1935/382222.
Website: www.silverlinetools.com
GB-Postanschrift: Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Großbritannien.
Zulassungsstelle: ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Großbritannien
Kennzeichen der Zulassungsstelle: 0362
EU-Postanschrift: Toolstream BV., Hogeweg 39, 5301 LJ Zaltbommel, Niederlande.
Benannte Stelle: INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), Italien
Kennzeichen der benannten Stelle: 2575

