

Montagehandleiding

- ✓ RVS trapeuning met leuningdrager model A, B, E, G, H, I of J
- ✓ Zwarte trapeuning met leuningdrager model A, B, E, G, H, I of J

Personen



Moeilijkheidsgraad



Tijdsduur



circa 1 uur



Materialen: door ons meegeleverd

- Trapeuning
- Leuningdragers
- Inbusbouten (1 of 2 per drager)
- Kruiskopschroeven (3 of 4 per drager)
- Pluggen 8 mm (3 of 4 per drager)



Gereedschap: wat heb je nodig

- Rolmaat
- Potlood
- (Accu)boormachine
- Steen- of betonboor 8 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- Inbusleutel 3 mm (bij A/B/E/G/H)
- Inbusleutel 4 mm (bij I/J)



Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.

T: 085 – 06 06 557
E: info@trapeuningexpert.nl
W: trapeuningexpert.nl



Liever montage uitbesteden?

Laat je trapeuningen plaatsen door een vakman van onze partner Zoofy.

Kijk op: trapeuningexpert.nl/service/montageservice

»»» Stappenplan

1

Controleer je bestelling

Pak de trapleuningen uit de verpakking. Ga hierbij voorzichtig te werk. Gebruik geen scherpe voorwerpen en leg de trapleuningen op een zachte ondergrond om beschadigingen te voorkomen. Controleer even of de bestelling compleet is. Mocht er iets onjuist zijn? Laat het ons dan even weten.

2

Bevestig de leuningdragers aan de trapleuning

Allereerst dien je de leuningdragers aan de trapleuning te monteren. De schroefgaten zijn door ons al aangebracht. De leuningdragers bevestig je aan de trapleuning met de inbusbouten, gebruik hiervoor een inbussleutel. Zorg ervoor dat de leuningdragers goed in één lijn staan.

3

Bepaal en markeer de hoogte van je trapleuning

Doorgaans wordt een trapleuning op heuphoogte (circa 90 cm) geplaatst. Je kunt hier natuurlijk naar eigen wens van afwijken.

Teken op de muur met een potlood het begin en het einde van de trapleuning op de juiste hoogte af.



Tip: om beschadiging aan de muur te voorkomen kun je in plaats van een potlood ook schilderstape gebruiken.

4

Teken de positie van de leuningdragers af

Til de trapleuning met z'n tweeën op en houdt de leuning op de afgetekende hoogte. Een iemand blijft de leuning goed vasthouden op de gewenste hoogte.

De ander markeert waar de boorgaten zich moeten bevinden. Let op: zorg ervoor dat dit heel nauwkeurig gebeurt.



Tip: je kan ook alleen de eerste en laatste drager aftekenen, deze gaten boren en de leuning monteren. Vervolgens teken je de tussendragers af.

5

Boor gaten in de muur

Leg de trapleuning even aan de kant. Boor op de gemarkeerde plaatsen gaten van 8 mm in de muur.



Tip: houd bij het boren meteen een stofzuiger onder de boormachine. Zorg ervoor dat je het gruis in het boorgat met de stofzuiger eruit zuigt.

6

Bevestig de leuningdragers aan de muur

Steek de meegeleverde pluggen in de boorgaten.

Bevestig vervolgens de leuningdragers samen met de trapleuning (in een keer) aan de wand. De meegeleverde kruiskopschroeven draai gemakkelijk in de muur met een schroevendraaier.



Tip: het is ook mogelijk om de leuningdragers eerst los te monteren (zonder de trapleuning). Echter is ons advies om de leuningdragers in een keer samen met de trapleuning te monteren.



Tip: bevestig je de trapleuning tegen een holle wand? Dan kun je het beste hiervoor speciale hollewandpluggen gebruiken.

7

Controleer op een goede montage

Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid. Controleer altijd even of de trapleuning stevig en veilig gemonteerd is voordat je hem in gebruik neemt. Is alles in orde? Dan kun je gaan genieten van je nieuwe trapleuning!

8

Schrijf een review en stuur ons een foto

Ben je tevreden over onze service? Laat dit dan aan ons en onze toekomstige klanten weten door het achterlaten van een beoordeling. Voor het schrijven van een review ga je naar onderstaande link of scan je de QR-code.

www.trapleuningexpert.nl/service/review



Ook zijn wij altijd heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Daarom zouden we het leuk vinden als je ons een foto stuurt van de trapleuningen. Een foto stuur je gemakkelijk naar ons via mail (info@trapleuningexpert.nl) of via WhatsApp (085 – 06 06 557). Alvast bedankt!



Schrijf een beoordeling!