

Het graveren van een geboortelepel.

Om duidelijk te maken bij wiens geboorte de lepel is gegeven, wordt een inscriptie met de voor- en achternaam, geboortedatum en vaak de geboorteplaats in de lepel gemaakt. Het is gebruikelijk deze op de buitenrand van de achterkant van de lepelbak te doen. Hiervoor gebruiken wij een unieke graveer methode.

Unieke machinale gravure rondom de bak:

Hierbij wordt de lepel in een graveermachine vastgezet. De tekst wordt met een stalen pen met diamanten punt in het zilver gegriefd door een tekst-sjabloon na te trekken. Hierbij moet de stift het vlak loodrecht raken. Er ontstaan een glanzende lijn, die het materiaal ook gedeeltelijk wegdrukt.

De grote moeilijkheid bij een geboortelepel is, dat het te graveren oppervlak bol loopt. Hierdoor kan men maar voor een klein deel in een rechte lijn werken en staat de stift al na een korte tekst niet meer loodrecht op het vlak.

Door zowel de lepelklem als ook de sjabloontekst rond te laten lopen, kan de graveerstift zo recht mogelijk in het metaal worden gedrukt en kan toch de achterkant van de lepelbak rond meelopend worden gegraveerd. Het vergt echter een zeer grote nauwkeurigheid en meerdere keren opnieuw instellen van de machine om een vloeiende tekst te realiseren.

Omdat met name de uiteinden van de tekst dan nog vaak ondiep blijven wordt hier de tekst nog met **de hand na-gegraveerd**. Hierdoor zijn wij in staat een zeer regelmatige en diepe gravure te realiseren, die nauwelijks onder doet voor een handgravure.



De kenmerken van deze techniek zijn:

1. De gravure is iets minder diep.
2. De lengte van de tekst "is beperkt tot" ca. 50 tekens inclusief spaties en loopt niet geheel door in de punt van de bak.
3. Er wordt gewerkt met een sjabloon, zodat een mooie, uniforme tekst ontstaat.
4. Het is goedkoper, omdat de techniek minder specialistisch is.

Kosten voor een machinale gravure rondom de bak van een geboortelepel welke bij ons is gekocht zijn €45,- per lepel. Voor lepels welke niet van ons afkomstig zijn gelden andere prijzen!

(max 50 tekens incl. spaties i.v.m. de ruimte)