


8.BESTURINGSUNIT (Tek.8).


- a) Paneel elektrakast :**
- 1) Tijdschakelaar mengtijd.
 - 2) Urenteller.
 - 3) Hoofdstroomschakelaar. (1 of 2 draairichting)
 - 4) Bedrijfslamp groen.
 - 5) Stuurstroomschakelaar.
 - 6) Storingslamp rood.
 - 7) Schakelaar vorstbeveiliging.
 - 8) Menger (zandaanvoer).
 - 9) Triller.
 - 10) Waterklep.
 - 11) Controlelamp vorstbeveiliging oranje.

b) Beschermkast met wandcontactdoos voor voedingsspanning.


- c) Praktijk bediening :**
- K) Start via tijdschakelaar.
 - L) Noodstop.



Tekening 8a.




Tekening 8b.



Tekening 8c.

9. WATERDOSEERUNIT (Tek. 9).

- a) Wateraansluiting 3/4".
- b) Spuitslang (reinigen mengtrog en menger).
- c) Waterklep
- d) Drukregelaar.
- e) Volumeregelaar.
- f) Aansluitslang mengtrog.




Tekening 9.

10. OPSTARTEN VAN SILO (zie ook voorgaande Tek.).

- Waterslang doorspoelen alvorens aan te sluiten aan waterdoseerunit (9.a).
- Suitslang (9.b.) $\pm$ 3 sec. doorspoelen (ontluchten).
- Drukregelaar (9.d) instellen op 1,5 bar.
- Bouwspanning aansluiten 380 V. 3p+A, in wandcontactdoos op beschermkast (8.b.)
- Stuurstroomschakelaar op stand 1 zetten (8.a.5).
- Hoofdstroomschakelaar (8.a.3) op stand 1 of 2 plaatsen tot groene lamp (8.a.4) brand
- Tijdschakelaar (8.a.1) instellen op gewenste hoeveelheid (1 min. = 50 ltr. specie).
- Zandschuif (7.f) in mengtrog opendraaien.
- Druk knop (8.a.8+9) gedurende 5 sec. in, druk daarna op knop (8.c.k) en de aanmaak van specie is begonnen.
- Water hoeveelheid is bij te regelen via knop (9.e.).

11. SCHOONMAKEN VAN SILO (zie ook voorgaande Tek.).

- Draai de zandschuif (7.f) dicht.
- Druk op knop (8.c.K), stop na $\pm$ 5 sec.
- Druk nu op knop (8.a.8) menger, laat de menger $\pm$ 30 sec doorlopen, open daarna het onderste deurtje aan de voorkant van de mengtrog (Tek.11.a.), waarna de mengtrog praktisch geheel leeg loopt.
- Neem het deksel van de mengtrog, waarbij automatisch de veiligheidsschakelaar er voor zorgt dat de menger niet meer draaien kan.
- Neem het voorste lagerdeksel (Tek.11.b.) van de mengtrog en haal de menger er uit, waarna de losse delen met de suitslang en afschraper gereinigd kunnen worden.
- Neem het deksel van het bindmiddel-uitloop weg en steek de binnenkant goed schoon tot aan de schroef (**absoluut geen water gebruiken**) en plaats het deksel terug.
- Spoel en steek de mengtrog schoon, plaats daarna alle losse delen terug op hun plaats
- Iedere avond waterslangen los koppelen en kraan van suitslang openen. Druk nu $\pm$ 10 sec. op knop (8.a.10.) van waterklep zodat de hele waterunit leeg kan lopen.
- Sluit beschermkast(8.b.) met hangslot af en de Silo staat klaar voor de volgende dag.



Tekening 11.