

Sensor

PIR (Passief
Infrarood)

Detectiebereik*

Grote beweging: 7 m
Kleine beweging:
3,5 m

*Getest in over
eenkomst met
IEC 63180.

Batterijduur

Geschatte levens-
duur van batterij
tot 10 jaar (1xAA
lithiumbatterij*
inbegrepen).

*Lithiumbatterij
wordt aanbevolen
voor een optimale
levensduur.

Aanbevolen montagehoogte

2,2 m +/- 10 cm

Detectiehoek
90°

Afmetingen
110x31x25 mm

Werkomgeving
Binnen

**Omgevings-
temperatuur**
0 tot +35 °C

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Draadloos bereik
Ca. 10 m binnen.
Producten op
batterijen vergroten
het bereik van
Plejd-mesh niet.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type
radioapparatuur WMS-01 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden



Belangrijke informatie/Waarschuwing

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.

Brandgevaar. De batterij kan exploderen
of lekken en letsel veroorzaken als deze
verkeerd wordt geïnstalleerd, uit elkaar
wordt gehaald, wordt samengeperst,
verkeerd wordt opgeladen of wordt
blootgesteld aan vuur of hoge
temperaturen.



Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen
met ander huishoudelijk afval worden
weggegooid. Neem contact op met
uw plaatselijke afvalbrengstation voor
advies over de verwijdering van batterijen,
elektrische en elektronische apparatuur.

1164_10



WMS-01 INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden
in de **Plejd**-app of op plejd.nl


Voor de beste dekking, prestaties en detectie bevestig je de WMS-01:

- In de hoek van een kamer,
- In een droge omgeving binnenshuis,
- Ergens waar je door het beeld loopt en niet recht op de sensor afloopt of er juist van wegloopt.

Bevestig de WMS-01 niet:

- Waar objecten het beeld blokkeren,
- In direct zonlicht, vlakbij hittebronnen of tocht,
- In een omgeving waar zich vuil en stof kan verzamelen,
- In een omgeving met aanhoudende hoge temperaturen en hoge vochtigheid.

Deksel



Gebruik een vlak gereedschap om de deksel na de bevestiging te verwijderen (zie illustratie links).



Raak de sensor niet aan. Indien nodig, kun je de sensor met een doekje met isopropylalcohol reinigen.

Bevestiging met een slimme plakstrip

Een slimme drukgevoelige plakstrip is aan de WMS-01 gehecht. De plakstrip heeft een tab waarmee je het product gemakkelijk kunt verplaatsen. Er is een reserve plakstrip mee-geleverd. Gebruik de plakstrip op een schoon en droog oppervlak. Gebruik geen reinigingsmiddelen. De plakstrip kan behang en kwetsbaar materiaal beschadigen. Niet gebruiken op wanden die net geschilderd zijn of ongelijkmatig zijn of wanden met een ruwe textuur of een poreus oppervlak (zoals blank hout, baksteen of beton).

Stap 1. Verwijder de folie van de plakstrip. Laat de deksel op de WMS-01 terwijl je deze met de plakstrip bevestigt. **Stap 2.** Plaats WMS-01 op de juiste hoogte en maak het product voorzichtig vast in de hoek. Druk de plakstrip stevig en gelijkmatig aan gedurende ten minste 5 seconden.

Bevestiging met schroeven

Gebruik schroeven die geschikt zijn voor de wand (niet inbegrepen).

Stap 1. Verwijder de deksel. Gebruik het bevestigingsgat aan de onderkant en één van de gaten aan de bovenkant. Schroef niet groter dan Ø 4 mm en de kop groter dan Ø 8,2 mm.

Stap 2. Klik de deksel op zijn plek.

Plakstrip



Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app via de App Store of Google Play. Gebruik de app om de installatie te voltooien. Voor de installatie zijn Bluetooth® en een internetverbinding vereist.

Verwijder de WMS-01 (bevestigd met plakstrip)

Stap 1. Verwijder de deksel zodat je bij de plakstrip kunt.

Stap 2. Gebruik een gereedschap om de plakstrip te bereiken. Houd de WMS-01 met één hand vast en trek de tab met de andere hand langzaam en voorzichtig recht omlaag. Trek het plakstrip niet naar je toe.

Stap 3. Bij het trekken rekt het plakstrip zich uit. Blijf trekken totdat het plakstrip van de wand loslaat.



30-40 cm

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice:
support@plejd.nl | +31 30 899 3032

