


1. Platzieren Sie den Oberteil (den größeren Teil) der Fassung verkehrt herum.

①




2. Platzieren Sie die beiden inneren Dichtringe der Fassung über die beiden Metallstifte. ACHTUNG! Dieser Schritt muss sorgfältig durchgeführt werden, damit die Fassung spritzwassergeschützt bleibt.

②



3. Legen Sie nun das Kabel in die Mitte der Fassung.

③



4. Platzieren Sie die Unterseite der Fassung oben drauf.

④



5. Schrauben Sie die beiden Schrauben ein.

⑤



Setzen Sie die beiden Abdeckkappen auf die Schrauben (Klebstoff ist nicht erforderlich).

⑥

