
Handleiding zijwand

Tulta beweegbaar



Benodigheden

De installatie van de zijwand beweegbaar Tulta is betrekkelijk eenvoudig. Het volgende is daarbij nodig:

<input type="checkbox"/> Schroevendraaier	<input type="checkbox"/> Breed plakband
<input type="checkbox"/> Transparante kit	

Let op!

Ga ten alle tijden voorzichtig om met het glas. Aan te raden is om de installatie met twee personen te doen. Het glas van de douchewanden is gemaakt van veiligheidsglas. Echter blijven de hoeken altijd kwetsbaar. Let er dus goed op dat deze nergens tegenaan stoten!

Bevestigen van de zijwand


1: Laat de doos op de grond liggen. Schroef de twee schroeven uit het bovenscharnier (Bij de onderkant staat het profiel niet gelijk met de glasplaat. Aan de bovenzijde is dit wel het geval. Zo kunt u het verschil herkennen.) en haal het profiel van de glasplaat (met buis) af.

2: Breng een laag kit aan over de gehele lengte van het open gedeelte van het losse profiel.

3: Schuif het profiel over de vaste douchewand heen. Breng, indien deze bijgeleverd is, de kunststof strip tussen het profiel en de glasplaat aan. Plak een aantal stukken plakband om het profiel en de vaste douchewand heen, zodat deze goed blijft zitten. Laat de kit uitharden.

4: Monteer de ronde buis met glasplaat weer terug aan het profiel en bevestig het bovenscharnier weer met twee schroeven.

5: Maak de meegeleverde kunststof anti-water strip op maat (indien nodig) en duw deze vervolgens aan de onderzijde op het glas.



Wij wensen u veel plezier met de zijwand!