

Käyttöohje – Erillisten lampunpidikkeiden asennus

Lue seuraavat vaiheet huolellisesti ennen erillisten lampunpidikkeiden asennusta ja käyttöä.

Vaihe 1:

Tarvitset seuraavat osat: erillinen lampunpidike, pätkä johtoa ja kuusiokoloavain (14 mm).



Vaihe 2:

Ruuvaa kansi irti lampunpidikkeestä.



Vaihe 3:

Paina johto lampunpidikkeeseen.



Vaihe 4:

Paina johto kuusiokoloavaimella alas molemmilta puolilta metallipiikkien kohdalta.




Vaihe 5:

Aseta kansi suoraan lampunpidikkeen päälle ja kiristä se tukevasti kuusiokoloavaimella.



Tärkeää!

Varmista, että kansi on täysin kiristetty.




Lisäturvaksi voit tiivistää liitoksen liimalla, jotta pidikettä ei voi enää avata.



Lopputulokset:

Nauti!



2. LED-lamppujen asennus valosarjaan

Lue seuraavat vaiheet huolellisesti ennen lamppujen asennusta ja käyttöä.

Vaihe 1:

Tarkista, että jokaisessa lampunpidikkeessä on tiivisterengas. Tiivisterengas suojaa lampua roiskevedeltä.



Vaihe 2:

Voit helpottaa lampun kiertämistä paikalleen levittämällä sormella hieman vaseliinia tiivisterenkaan sisäpinnan yläosaan (kuvassa keltaisella merkitty alue).




Vaihe 3:

Kierrä lamppu lampunpidikkeeseen. Varmista, että kumitiivisterengas EI kierry sisään mukana, kun kierrät lampun pidikkeeseen. Tiivisterenkaan on mentävä lampun yli.



Tärkeää!

Tarkista lampunpidike ja tiivisterengas.



Ripustuslenkki (valinnainen)

Tee johdon päähän ripustuslenkki nippusiteellä.

