

1. Installationsguide - montering av lös lampfattning med insexnyckel

Läs noggrant igenom stegen nedan innan du fortsätter med installation och användning av lösa lampfattningar.

Steg 1:

Du behöver följande: en lös lampfattning, en bit kabel, en insexnyckel, 14 mm



Steg 2:

Skruva loss locket från lampfattningen.



Steg 3:

Tryck fast kabeln på lampfattningen så att de två stiften går igenom kabeln.



Steg 4:

Använd insexnyckeln för att trycka ner kabeln på båda sidorna där stiften sitter.




Steg 5:

Skruva fast locket rakt på lampfattningen och dra sedan åt det med insexnyckeln.



OBS!

Se till att locket är helt åtdraget.



För extra säkerhet kan du försegla anslutningen med lim så att lampfattningen inte kan öppnas igen.



Resultatet

Ha så kul!



2. Installationsguide - montering av LED-lampor på en ljusslinga

Läs noggrant igenom stegen nedan innan du fortsätter med installation och användning av lösa lampfattningar.

Steg 1:

Kontrollera om varje lampfattning har en tätningring. Tätningringen skyddar lampan mot stänkvatten.



Steg 2:

För att göra det enklare att skruva in lampan kan du applicera en liten mängd vaselin på den övre delen av tätningringens insida (den gulmarkerade delen på bilden) med fingret.




Steg 3:

Skruva fast lampan i fattningen. Se till att gummitätningen INTE roterar inåt när du skruvar fast lampan. Tätningringen måste gå över lampan.



OBS!

Kontrollera fattningen och tätningsringen.



Upphängningsögla (valfritt)

Man kan använda ett buntband för att göra en upphängningsögla i slutet av kabeln.

