

CHANGEMENT DE COULEUR

TEMPORAIRE

La poudre de bois contenue dans les lames composites contient de la lignine. Le ponçage expose les fibres de bois à la lumière UV et provoque un changement de couleur jaune-vert. Des bords d'égouttement et des cercles sont également possibles.

La lignine disparaît au contact de la pluie. Après quelques semaines, les lattes auront retrouvé leur couleur d'origine. Vous pouvez accélérer ce changement en rinçant régulièrement les lattes à l'eau.

Les lattes qui ont déjà commencé à se décolorer peuvent être placées avec des lattes qui n'ont pas encore commencé à se décolorer.

Attention: les lattes provenant de différentes séries de production peuvent présenter de légères différences de couleur.

LOOK DIFFÉRENT

PERMANENTE

Les lattes sont brossées sur 2 machines différentes, de sorte qu'elles reçoivent soit un autocollant jaune, soit un autocollant blanc. Les brosses étant sujettes à l'usure, l'aspect peut être légèrement différent.

Dans un panneau, placez toujours les lattes avec l'autocollant de la même couleur au même endroit (haut/bas et avant/arrière), afin d'obtenir un aspect uniforme.

