


Cubii® Go

DRAAGBARE COMPACTE ELLIPTISCHE FIETS

Gebruikershandleiding



INHOUDSOPGAVE

NL

Vooraleer u begint.....2

Veiligheidsinstructies

Raadpleeg uw arts

Aan de slag gaan4

Productgrootte en -gewicht

Wat zit er in de doos?

Waarschuwinglabels

Locatie serienummer

Uw apparaat monteren6

Uw Cubii Go gebruiken.....10

Vervoer

Plaatsing

Beeldscherm

De weerstand afstellen

De stoelwieldop gebruiken

Algemene informatie.....14

Waarschuwing, vervanging en weggooien van de accu van het LCD-scherm

Retourbeleid en garantie

Probleemoplossing

Sensoren en motoren

Zorg en onderhoud

Belangrijke gezondheids- en veiligheidsinstructies

Regelgevende kennisgevingen

Welkom bij de Cubii Communitii™!

Of u nu de eerste stap zet op uw fitnessavontuur of meer wilt bewegen vanuit het comfort van uw huis, de Cubii Go in uw routine brengen is een grote stap naar een gezonder, actiever leven! Voordat u begint, willen we dat u de belangrijke informatie kent over hoe u de Cubii Go veilig kunt gebruiken, zodat u en uw dierbaren het meeste uit uw ervaring kunnen halen. Laten we nu de veiligheidsopmerkingen en waarschuwingen bekijken.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met:

support@mycubii.com

cubii.NL/support

VOORALEER U BEGINT

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING Raadpleeg uw arts voordat u dit of een ander trainingsprogramma start. Dit is vooral belangrijk als u nooit eerder lichaamsbeweging hebt gehad, zwanger bent of aan een gezondheidsprobleem lijdt. Als u zich op een bepaald moment tijdens de lichaamsbeweging zwak of duizelig voelt of pijn ervaart, stop dan en raadpleeg uw arts.

WAARSCHUWING Niet gebruiken wanneer u staat. Alleen gebruiken wanneer u zit. Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

WAARSCHUWING Lees de volgende veiligheidsinstructies voordat u Cubii Go gebruikt om het risico op ernstig letsel te verminderen.

- Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten op de Cubii Go.
- Cubii Go mag alleen worden gebruikt na een grondige beoordeling van de gebruikershandleiding.
- We raden aan dat er twee personen aanwezig zijn voor het uitpakken van dit product.
- Laat kinderen de Cubii Go niet gebruiken of laat ze er niet mee spelen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Cubii Go.
- Zet de Cubii Go op en gebruik deze op een stevige, vlakke ondergrond. Plaats Cubii Go niet op losse tapijten of oneffen oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor toegang tot en rond Cubii JR1.
- Inspecteer Cubii Go vóór gebruik op versleten of losse onderdelen en draai versleten of losse onderdelen stevig vast of vervang ze vóór gebruik.
- Volg de aanbevelingen van uw arts bij het ontwikkelen van uw eigen persoonlijke fitnessprogramma.
- Kies altijd een trainingsplan dat het beste past bij uw fitness- en vaardigheidsniveau. Ken uw grenzen en train binnen deze grenzen.

Gebruik altijd uw gezond verstand bij lichamelijke activiteit.

- Draag geen loszittende of hangende kleding tijdens het gebruik van Cubii Go.
- Zorg ervoor dat u uw evenwicht op uw stoel behoudt tijdens het gebruik, het monteren, demonteren of het in elkaar zetten van Cubii GO; evenwichtsverlies kan leiden tot een val en ernstig lichamenlijk letsel.
- Houd beide voeten stevig en goed op de pedalen tijdens het sporten.
- Het maximaal aanbevolen gebruikersgewicht is 136 kg.
- Cubii Go mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

ALLEEN GEBRUIKEN TERWIJL U ZIT, STA IN GEEN ENKELE SITUATIE OP HET APPARAAT.

Raadpleeg uw arts

Het is altijd belangrijk om uw arts te raadplegen voordat u een trainingsprogramma start. Dit geldt met name als een van de volgende zaken van toepassing is op uw huidige medische aandoening:

- pijn op de borst of pijn in de nek en/of arm
- kortademigheid
- een gediagnosticeerde hartaandoening
- gewrichts- en/of botproblemen
- het momenteel gebruik van hart- en/of bloeddrukmedicatie
- niet eerder fysiek actief geweest
- duizeligheid of wazig zicht
- mensen met lichamenlijke beperkingen

Als u een van de bovenstaande lichamenlijke symptomen voelt wanneer u met uw trainingsprogramma begint, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

AAN DE SLAG GAAN

Productgrootte en -gewicht

De gemonteerd Cubii Go meet:

63,3 cm L x 43,8 cm B x 22,6 cm H.

Het gewicht van het apparaat is ongeveer 9,1 kg.

Wat zit er in de doos?


Hoofdbehuizing Go

Linkerpedaal

Rechterpedaal


Dwarsstang

M5 inbussleutel



Waarschuwingslabels

Het waarschuwingslabel bevindt zich op uw Cubii Go-product hier:





WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Voordat u dit product monteert of gebruikt, moet u de gebruikershandleiding en alle andere instructies die bij dit product worden geleverd, lezen en opvolgen. Vervang dit waarschuwingslabel indien beschadigd, onleesbaar of verwijderd. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de apparatuur. Raadpleeg uw arts voordat u dit of een ander trainingsprogramma start. Dit is vooral belangrijk als u ouder bent dan 35 jaar of een reeds bestaande gezondheidsaandoening hebt. Zorg er altijd voor dat alle moeren en bouten stevig zijn vastgedraaid voordat u dit product gebruikt. Het maximale gewicht dat kan worden toegepast is 136 kg. **GA IN GEEN ENKELE SITUATIE OP HET APPARAAT STAAN. GEBRUIK ENKEL BIJ HET ZITTEN. OP HET APPARAAT STAAN KAN EEN ERNSTIG LETSEL ALS GEVOLG HEBBEN.**

Locatie serienummer

Het serienummer staat op uw Cubii Go-product hier:

PRODUCTETIKET





Noteer hier uw serienummer voor toekomstig gebruik:

Uw apparaat monteren

Volg de onderstaande stappen om uw Cubii Go compacte, elliptische fiets met zitting in elkaar te zetten.



Stap 1 – Dwarsstang

Voordat u de dwarsstang installeert, plaatst u de rolwielen zodanig dat ze van de behuizing van het apparaat weg wijzen en met de schroefgaten naar boven gericht. Laat het apparaat op de dwarsstang zakken zodat de gaten op één lijn liggen met de schroeven. Draai de schroeven vast met de meegeleverde sleutel en zorg ervoor dat u geen krassen maakt op uw Cubii Go.



Stap 2 – Pedaal uitlijnen



Lijn de rechterpedaalbuis uit met de buisschacht op de ring van de elliptische fiets. Plaats de pedaalbuis in de buisschacht en duw deze totdat het apparaat stopt.



III. Uw apparaat monteren


Stap 3 – Pedalen indrukken en invoegen

Lijn het pedaalwiel uit met het wielspoor aan de onderkant van de elliptische fiets. Druk na het uitlijnen op de knop op de pedaalbuis en blijf het pedaal in de buisschacht duwen.




Stap 4 – Klikken en vergrendelen

Blijf het pedaal in de buisschacht en het wielspoor duwen totdat u een klik hoort of totdat het pedaal helemaal is ingedrukt. Om ervoor te zorgen dat uw pedaal op zijn plaats is vergrendeld, laat u de knop los zodra het pedaal helemaal is ingedrukt en probeert u het pedaal naar buiten te trekken. Uw pedaal moet op zijn plaats vergrendeld zijn.



Stap 5 – Herhalen

Herhaal stap 2-4 met het linkerpedaal en begin met bewegen!




UW CUBII GO GEBRUIKEN

Vervoer

De Cubii Go heeft een uitschuifbare handgreep en rolwielen waarmee het apparaat over de vloer kan worden gereden, net als een rolkoffer. Doe het volgende om dit te doen:

- Schuif de handgreep uit door de ontgrendelingsknop van de handgreep ingedrukt te houden en trek de handgreep vervolgens volledig naar buiten, ongeveer 20 cm (8").
- Houd het handvat vast om het apparaat in een hoek te plaatsen en rol het naar de gewenste positie.
- Om de hendel in te klappen, drukt u op de hendelvrijgaveknop en zet u de hendel langzaam terug in de gewenste stand. (Zodra u bent begonnen met het inklappen van de hendel, kunt u stoppen met het indrukken van de knop.)
- Laat de Cubii Go in de gewenste stand naar de grond zakken.


Het apparaat kan ook aan het uiteinde staan en worden opgetild om als een koffer te dragen.



Plaatsing

De Cubii Go kan rechtop worden gebruikt, zoals met een bureaustoel, of in een meer liggende positie, bijvoorbeeld wanneer hij voor een bank wordt geplaatst.

- Cubii Go bezet een vloeroppervlak van 63,3 cm L x 43,8 cm B (23" x 17,5"). Laat een vrije ruimte achter de trainingsruimte van ten minste 61 cm (24"). Deze zone moet vrij zijn van eventuele obstructies en moet de gebruiker een duidelijke uitgangsweg bieden.
- Vind de stoelconfiguratie die het beste bij u past. Als u denkt dat er niet genoeg ruimte is tussen uw knieën en het bureau, duw dan uw Cubii Go van u weg en verlaag de stoelhoogte. Houd uw rug recht en breek niet uit.
- Als u op een bureaustoel met wielen zit, gebruik dan de wielstoppers van de stoel. Plaats stoppers op de voorste zwenkwielen om te voorkomen dat uw stoel achteruit beweegt wanneer u trapt.



IV. Uw Cubii Go gebruiken

Beeldscherm

Druk op de gekleurde knop onder het scherm om het scherm te activeren.

De bovenste regel toont het aantal stappen. (Een pas is een volledige omwenteling van 360 graden.)

De onderste regel kan schakelen tussen Tijd, Calorieën, Afstand en TPM. In de scanmodus doorloopt het scherm automatisch deze meetwaarden.

Om de statistieken te resetten, houdt u de knop ingedrukt totdat alle segmenten zwart worden (ongeveer 3 seconden), daarna laat u los. Als u de batterij vervangt, worden ook de statistieken gereset. Wanneer de statistieken de maximale waarden bereiken, worden ze teruggezet op nul.


Om over te schakelen van mijlen (MI) naar kilometer (KM), houdt u de zilveren knop minstens 6 seconden ingedrukt. Alle segmenten worden gedurende deze periode tweemaal zwart. Laat na de tweede keer knipperen van de zwarte segmenten de knop los. Bij het weergeven van de afstand ziet u dat de MI nu een KM toont, of omgekeerd.

De weerstand afstellen

Cubii Go heeft 8 weerstandsniveaus. Draai de knop rechtsom om de weerstand te verhogen. Hoe hoger het getal, hoe hoger de weerstand. We raden u ten zeerste aan te beginnen met niveau 1 en de intensiteit geleidelijk te verhogen na verloop van tijd.

Weergaveknop


Weerstandsknop



De stoelwieldop gebruiken

Als u Cubii Go gebruikt terwijl u in een stoel met wielen of zwenkwielen zit, volg dan de onderstaande stappen:

Schuif de hendel minstens 1 positie uit om de wiieldop bloot te leggen. Om dit te doen, houdt u de hendelvrijgaveknop ingedrukt terwijl u de hendel naar buiten trekt, ongeveer 5,6 cm (2,2 inch). Als u de Go in een meer achteroverleunende positie wilt gebruiken, kunt u de hendel uitschuiven tot de 2e stop. Rol het wiel van uw stoel in de wiieldop.




ALGEMENE INFORMATIE

Waarschuwing en verwijdering van de LCD-schermbatterij


Gebruik voor de beste resultaten twee (2) - 1,5 V LR03 alkaline AAA-batterijen bij het vervangen van de oude batterijen. Installeer alleen nieuwe batterijen van hetzelfde type. Als u de accu niet in de juiste polariteit plaatst, kan de levensduur van de accu verkorten, kan de console onbruikbaar worden of kan de accu gaan lekken.

Accu's vervangen


- Gebruik uw vingertoppen om het scherm voorzichtig uit de behuizing te wrikken met behulp van de verzonken inkeping aan de bovenkant van de console.



- Til het scherm recht uit de behuizing en verwijder het.



- Vervang de accu's met de polariteiten in de hieronder aangegeven richting.



OPMERKING: De uiteindelijke verwijdering van de accu moet worden uitgevoerd in overeenstemming met alle staats- en federale wetten en voorschriften. Gooi de accu's niet in het vuur.

Retourbeleid en garantie

De garantie voor de Cubii Go is 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Om u te registreren voor de garantie van uw Cubii elliptische fiets, gaat u naar:

[cubii.NL/register](https://cubii.nl/register)

Ga voor meer informatie over ons garantie- en retourbeleid naar:

[cubii.NL/warranty](https://cubii.nl/warranty)

Probleemoplossing

Voor probleemoplossing en hulp bij uw Cubii Go kunt u ons e-mailen op:

support@mycubii.com

Sensoren en motoren


Uw Cubii elliptische fiets gebruikt een TPM-sensor die het aantal omwentelingen meet om u te helpen bij het bepalen van de verbrande calorieën, afgelegde afstand en het aantal stappen. Uw Cubii elliptische fiets bevat ook een weerstandsniveausensor om te meten welke weerstandsinstelling is geselecteerd en in gebruik is.

Zorg en onderhoud

De in Cubii Go ontworpen veiligheid en integriteit kunnen alleen worden gehandhaafd wanneer Cubii Go regelmatig wordt onderzocht op schade en slijtage. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar om ervoor te zorgen dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het volgende:

- Veeg het apparaat regelmatig af met een vochtige doek, waarbij u speciale aandacht besteedt aan de rubberen vulling op de wielsporen. Dit helpt enig geluid tussen de wielen en het wielspoor te verminderen.
- Versleten of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen of Cubii Go moet buiten gebruik worden gesteld totdat de reparatie is uitgevoerd. Stuur een e-mail naar Fitness Cubed, Inc. op support@mycubii.com om vervangende onderdelen aan te vragen.
- Alleen door Fitness Cubed, Inc. geleverde onderdelen mogen worden gebruikt voor het onderhouden/repareren van Cubii Go.

ALLEEN GEBRUIKEN TERWIJL U ZIT, STA IN GEEN ENKELE SITUATIE OP HET APPARAAT.



Belangrijke gezondheids- en veiligheidsinstructies

Raadpleeg uw arts voordat u dit of een ander trainingsprogramma start. Dit is vooral belangrijk als u ouder bent dan 35 jaar of reeds bestaande gezondheidsaandoeningen hebt. Als u zich zwak of duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze apparatuur. Er kan ernstig lichamelijk letsel optreden als deze apparatuur niet op de juiste wijze wordt gemonteerd en gebruikt. Er kan ook ernstig lichamelijk letsel optreden als niet alle instructies worden opgevolgd. Houd anderen en huisdieren uit de buurt van apparatuur tijdens gebruik.

Lees en volg deze instructies:

- Cubii Go is ontworpen om alleen te worden gebruikt tijdens het zitten. Ga niet op de pedalen staan omdat deze niet ontworpen zijn om te worden gebruikt terwijl u staat.
- Stel Cubii Go niet bloot aan zware schokken en behandel Cubii niet met overmatige kracht. Probeer het niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Gebruik Cubii Go binnenshuis op een vlakke ondergrond. Houd het uit de buurt van vocht en stof.
- Stel Cubii Go niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Laat Cubii Go niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen.
- Plaats Cubii Go niet op een plaats waar dit een hindernis kan vormen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om Cubii Go te reinigen.
- Gebruik geen smeermiddelen. Ze kunnen het apparaat beschadigen.

V. Algemene informatie

Regelgevende kennisgevingen

1. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren met behulp van een of meer van de volgende maatregelen:

Draai of verplaats de ontvangstantenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander netwerk dan het netwerk waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereisten. Het apparaat kan zonder beperkingen in draagbare blootstellingsvoorwaarden worden gebruikt.

EU (Europese Unie) conformiteitsverklaring met betrekking tot de EU-richtlijn 2014/30/EG Fitness Cubed Inc is bevoegd om de CE-markering op Cubii, model F3A3, toe te passen, en daarmee conformiteit aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EG te verklaren.

® Handelsmerk van Fitness Cubed Inc. Geregistreerd in de VS. V.S.

Octrooinr. D793,494 VS 9713739 B2

ACCUWAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. NIET INSLIKKEN

Alleen voor gebruik door consumenten


Voor gebruik binnenshuis op



Cubii® Go

ELÍPTICA COMPACTA PORTÁTIL

Manual del usuario



ÍNDICE

ES

Antes de comenzar 2

Instrucciones de seguridad

Consulte a su médico

Cómo empezar..... 4

Tamaño y peso del producto

Contenido de la caja

Etiquetas de advertencia

Ubicación del número de serie

Montaje de la unidad 6

Cómo usar su Cubii Go..... 10

Transporte

Posicionamiento

Monitor de pantalla

Ajuste de la resistencia

Uso del portarruedas para sillas

Información general 14

Pantalla LCD Precaución, sustitución y eliminación de las baterías

Política de devoluciones y garantía

Resolución de problemas

Sensores y motores

Cuidado y mantenimiento

Instrucciones importantes de salud y seguridad

Avisos reglamentarios

¡Bienvenido a Cubii Communitii™!

Ya sea que esté dando el primer paso en su viaje para ponerse en forma o que busque hacer más ejercicio desde la comodidad de su hogar, incorporar el Cubii Go a su rutina es un gran paso hacia una vida más saludable y activa. Antes de empezar, queremos que se familiarice con información importante sobre cómo utilizar el Cubii Go de forma segura para que usted y sus seres queridos aprovechen al máximo su experiencia. Revisemos ahora las notas de seguridad y las advertencias.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con

support@mycubii.com

cubii.ES/support

ANTES DE EMPEZAR

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es especialmente importante si nunca ha hecho ejercicio antes, está embarazada o sufre algún problema de salud. Si en cualquier momento durante el ejercicio se siente débil, mareado, o experimenta dolor, pare y consulte a su médico.

ADVERTENCIA No lo utilice cuando esté de pie. Utilícelo solo cuando esté sentado. El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar el Cubii Go.

- Lea todas las advertencias y precauciones fijadas en la unidad Cubii Go.
- El Cubii Go solo debe utilizarse después de haber revisado detenidamente el Manual del usuario.
- Recomendamos que haya dos personas disponibles para la apertura de este producto.
- No permita que los niños usen o jueguen con el Cubii Go. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del Cubii Go cuando esté en uso.
- Instale y utilice el Cubii Go en una superficie sólida y nivelada. No coloque el Cubii Go sobre alfombras sueltas o superficies irregulares.
- Asegúrese de que haya un espacio adecuado para acceder y alrededor del Cubii Go.
- Antes de utilizarlo, inspeccione el Cubii Go para ver si hay componentes desgastados o sueltos, y apriete firmemente o sustituya cualquier componente desgastado o suelto antes de utilizarlo.
- Siga las recomendaciones de su médico en el desarrollo de su programa personal de ejercicio físico.
- Escoja siempre el plan de entrenamiento que mejor se adapte a su estado de forma y a su nivel de capacidad. Conozca sus límites y entrene dentro

de ellos. Utilice siempre el sentido común cuando haga ejercicio.

- No lleve ropa suelta o que cuelgue mientras utiliza el Cubii Go.
- Tenga cuidado de mantener el equilibrio en su silla mientras usa, monta, desmonta o monta el Cubii Go; la pérdida de equilibrio puede provocar una caída y lesiones corporales graves.
- Mantenga ambos pies firmes y seguros en los pedales mientras hace ejercicio.
- El peso máximo recomendado del usuario es de 136 kg.
- El Cubii Go debe ser utilizado por una sola persona a la vez.

UTILÍCELO SOLO MIENTRAS ESTÉ SENTADO, NO SE PONGA DE PIE SOBRE LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Consulte a su médico

Siempre es importante consultar a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. Esto es particularmente cierto si alguno de los siguientes puntos se aplica a su condición médica actual:

- Dolor de pecho o dolor en el cuello o brazo
- Dificultad para respirar
- Una enfermedad cardíaca diagnosticada
- Problemas articulares o óseos
- Toma actualmente medicamentos para el corazón o la presión arterial
- No haber realizado actividad física anteriormente
- Mareos o visión borrosa
- Personas con discapacidades físicas

Si siente alguno de los síntomas físicos mencionados anteriormente al comenzar su programa de ejercicios, póngase en contacto con su médico de inmediato.

PRIMEROS PASOS

Tamaño y peso del producto

El Cubii Go ensamblado mide:

63,3 x 43,8 x 22,6 cm (largo x ancho x alto).

El peso de la unidad es de aproximadamente 9,1 kg.

Contenido de la caja


Cuerpo principal de Go

Pedal izquierdo

Pedal derecho


Miembro cruzado

Llave Allen M5



Etiquetas de advertencia

La etiqueta de advertencia se encuentra en su producto Cubii Go aquí:





ADVERTENCIA

El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte. Antes de montar o utilizar este producto, lea y siga el manual del propietario y todas las demás instrucciones que acompañan a este producto. Sustituya esta etiqueta de advertencia si está dañada, es ilegible o se ha retirado. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del equipo. Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es especialmente importante si es mayor de 35 años o tiene alguna condición de salud preexistente. Asegúrese siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados antes de utilizar este producto. El peso máximo que se puede aplicar es de 136 kg. **NO SE PONGA DE PIE SOBRE LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. UTILÍCELO SOLO CUANDO ESTÉ SENTADO. SI SE PONE DE PIE SOBRE LA UNIDAD, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.**

Ubicación del número de serie

El número de serie se encuentra en su producto Cubii Go aquí:

ETIQUETA DEL PRODUCTO



Anote aquí su número de serie para futuras consultas:





Montaje de la unidad

Siga los pasos siguientes para montar su elíptica compacta Go.



Paso 1: Travesaño

Antes de instalar el travesaño, oriente las ruedas de los rodillos para que apunten en dirección contraria al cuerpo de la unidad y con los orificios de los tornillos hacia arriba. Baje la unidad sobre el travesaño para que los agujeros se alineen con los tornillos. Apriete los tornillos con la llave incluida, teniendo cuidado de no rayar su Cubii Go.



Paso 2: Alinear el pedal



Alinee el tubo del pedal derecho con el eje del tubo en el anillo de la elíptica. Inserte el tubo del pedal en el eje del tubo y empuje hasta que la unidad se detenga.



III. Montaje de la unidad


Paso 3: Presione e inserte los pedales

Alinee la rueda de los pedales con la pista de la rueda en la parte inferior de la elíptica. Una vez alineados, presione el botón del tubo de los pedales y continúe empujando el pedal en el eje del tubo.




Paso 4: Clic y bloqueo

Continúe empujando el pedal en el eje del tubo y en la pista de la rueda hasta que oiga un clic o el pedal esté empujado hasta el final. Para asegurarse de que el pedal esté bloqueado en su sitio, suelte el botón una vez que el pedal esté metido hasta el fondo e intente tirar del pedal hacia fuera. El pedal debería estar bloqueado en su sitio.



Paso 5: Repetir

Repita los pasos 2 a 4 con el pedal izquierdo, ¡y póngase en marcha!




CÓMO USAR SU CUBII GO

Transporte

El Cubii Go cuenta con un asa extensible y ruedas que permiten hacer rodar la unidad por el suelo, como si fuera una maleta con ruedas. Para ello, siga estos pasos:

- Extienda el asa manteniendo pulsado el botón de liberación del asa y, a continuación, tire del asa por completo, unos 20 cm.
- Gire el mango hacia la izquierda para inclinar la unidad y girarla hasta la posición deseada.
- Para plegar el mango, pulse el botón de liberación del mango y vuelva a colocarlo lentamente en la posición deseada. (Una vez que haya comenzado a contraer el asa, puede dejar de pulsar el botón).
- Baje el Cubii Go hasta el suelo en la posición deseada.


La unidad también puede ponerse de pie y levantarse para llevarla como un maletín.



Posicionamiento

El Cubii Go puede utilizarse tanto en posición vertical, como en una silla de oficina, como en una posición más reclinada, como cuando se utiliza frente a un sofá.

- El Cubii Go ocupa una superficie de 63,3 cm de largo por 43,8 cm de ancho. Deje una zona libre detrás del área de entrenamiento de al menos 61 cm. Esta zona debe estar libre de cualquier obstrucción y proporcionar al usuario una vía de salida libre.
- Busque la configuración de asiento que más le convenga. Si cree que no hay suficiente espacio entre sus rodillas y el escritorio, aleje su Cubii Go de usted y baje la altura de la silla. Mantenga la espalda recta y no se encorve.
- Si se sienta en una silla de oficina con ruedas, utilice los topes de las ruedas de la silla. Coloque los topes en las ruedas delanteras para evitar que su silla se mueva hacia atrás cuando pedalee.



IV. Cómo usar su Cubii Go

Monitor de pantalla

Para activar la pantalla, pulse el botón de color situado debajo de la pantalla. La línea superior muestra el recuento de zancadas. (Una zancada es una revolución completa de 360°).

La línea inferior puede alternar entre Tiempo, Calorías, Distancia y RPM. En el modo de escaneo, la pantalla pasará automáticamente por estas métricas. Para restablecer las estadísticas, mantenga pulsado el botón hasta que todos los segmentos se vuelvan negros (unos 3 segundos), y luego suéltelo. Reemplazar la batería también restablecerá las estadísticas. Cuando las estadísticas alcancen los valores máximos, se pondrán a cero.


Para cambiar de Millas (M) a Kilómetros (K), mantenga pulsado el botón plateado durante al menos 6 segundos. Todos los segmentos se volverán negros dos veces durante este tiempo. Después del segundo parpadeo de los segmentos negros, suelte el botón. Cuando muestre la distancia, verá que la M ahora muestra una K, o viceversa.

Ajuste de la resistencia

El Cubii Go viene con 8 niveles de resistencia. Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la resistencia. Cuanto mayor sea el número, mayor será la resistencia. Le recomendamos que comience en el nivel 1 y que aumente la intensidad gradualmente con el tiempo.

Botón de la pantalla


Botón de resistencia



Uso del portarruedas para sillas

Si utiliza Cubii Go mientras está sentado en una silla con ruedas o ruedas, siga los pasos que se indican a continuación:

Extienda el asa al menos 1 posición para dejar al descubierto la copa de la rueda. Para ello, mantenga pulsado el botón de liberación del mango mientras tira de él hacia fuera, unos 5,6 cm. Si desea utilizar el Go en una posición más reclinada, puede extender el mango hasta el segundo tope. Pase la rueda de su silla al portarruedas.




INFORMACIÓN GENERAL

Pantalla LCD Precaución y eliminación de las pilas


Para obtener los mejores resultados, utilice dos (2) pilas alcalinas AAA de 1,5 V cuando sustituya las antiguas. Instale solo pilas nuevas del mismo tipo. Si no inserta las pilas con la polaridad correcta, puede acortar la vida útil de las pilas, hacer que la unidad de la consola no funcione o provocar que las pilas tengan fugas.

Para sustituir las pilas


- Utilice las yemas de los dedos para separar suavemente la pantalla de la carcasa mediante la muesca situada en la parte superior de la consola.



- Levante y retire la pantalla directamente de la carcasa.



- Coloque las pilas con las polaridades orientadas en las direcciones que se indican a continuación.



NOTA: La eliminación final de las pilas debe realizarse de acuerdo con todas las leyes y normativas estatales y federales. No tire las pilas al fuego.

Política de devoluciones y garantía

La garantía del Cubii Go es de 2 año a partir de la fecha de compra.

Para registrar la garantía de la elíptica Cubii, visite:

cubii.ES/register

Para más información sobre nuestra garantía y política de devoluciones, visite

cubii.ES/warranty

Resolución de problemas

Para la resolución de problemas y asistencia con su Cubii Go, puede enviarnos un correo electrónico a: **support@mycubii.com**

Sensores y motores


Su elíptica Cubii utiliza un sensor de RPM que mide el número de revoluciones para ayudarle a determinar las calorías quemadas, la distancia recorrida y el número de zancadas. Su elíptica Cubii también incluye un sensor de nivel de resistencia para medir qué ajuste de resistencia se ha seleccionado y está en uso.

Cuidado y mantenimiento

La seguridad y la integridad diseñadas para el Cubii Go solo pueden mantenerse cuando el Cubii Go se examina regularmente para detectar daños y desgaste. Es responsabilidad exclusiva del usuario/propietario asegurarse de que se realice un mantenimiento regular. Se debe prestar especial atención a lo siguiente:

- Periódicamente limpie la unidad con un paño húmedo, prestando especial atención al acolchado de goma de las pistas de las ruedas. Esto ayudará a reducir cualquier ruido entre las ruedas y la pista de la rueda.
- Los componentes desgastados o dañados deben ser reemplazados inmediatamente o el Cubii Go debe dejar de utilizarse hasta que se realice la reparación.
Envíe un correo electrónico a Fitness Cubed, Inc a support@mycubii.com para solicitar piezas de repuesto.
- Solo se utilizarán los componentes suministrados por Fitness Cubed, Inc. para mantener/repairar el Cubii Go.

UTILÍCELO SOLO MIENTRAS ESTÉ SENTADO, NO SE PONGA DE PIE SOBRE LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.



Instrucciones importantes de salud y seguridad

Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es especialmente importante si usted es mayor de 35 años o tiene alguna condición de salud preexistente. Si se siente débil o mareado, interrumpa inmediatamente el uso de este equipo. Pueden producirse lesiones corporales graves si este equipo no se monta y utiliza correctamente. También pueden producirse lesiones corporales graves si no se siguen todas las instrucciones. Mantenga a otras personas y a los animales domésticos alejados del equipo cuando esté en uso.

Lea y siga estas instrucciones:

- El Cubii Go ha sido diseñado para ser utilizado solo mientras está sentado. No se ponga de pie sobre los pedales, ya que no se ha diseñado para utilizarse de pie.
- No someta al Cubii Go a golpes fuertes ni lo trate con fuerza excesiva. No intente desmontarlo ni modificarlo.
- Utilice el Cubii Go en interiores sobre una superficie plana. Manténgalo alejado de la humedad y el polvo.
- No exponga el Cubii Go a temperaturas extremadamente altas o bajas. No deje el Cubii Go bajo la luz directa del sol durante un período de tiempo prolongado.
- No coloque el Cubii Go en un lugar donde pueda causar una obstrucción.
- No utilice limpiadores o disolventes para limpiar el Cubii Go.
- No utilice lubricantes. Pueden dañar la unidad.

V. Información general

Avisos reglamentarios

1. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de conformidad de la UE (Unión Europea) con respecto a la Directiva 2014/30/CE de la UE

Fitness Cubed Inc está autorizada a aplicar la marca CE en el Cubii, modelo F3A3, declarando así la conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/30/CE.

® Marca comercial de Fitness Cubed Inc. Registrada en los EE. UU. EE. UU.

Patente n.º D793.494 U.S. 9713739 B2

ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO TRAGAR
Solo para uso del consumidor.
Para uso en interiores.



Cubii® Go

APPAREIL ELLIPTIQUE COMPACT PORTABLE

Guide de l'utilisateur




TABLE DES MATIÈRES

FR

Avant de commencer.....2

Instructions de sécurité

Consulter votre médecin

Démarrer.....4

Taille et poids du produit

Ce qu'il y a dans la boîte

Étiquettes d'avertissement

Emplacement du numéro de série

Assemblage de votre appareil.....6

Utiliser votre Cubii Go10

Transport

Positionnement

Moniteur d'affichage

Réglage de la résistance

Utilisation de la butée de roue de chaise

Informations générales14

LCD Écran Batterie -Mise en garde, remplacement et traitement

Politique de retour et garantie

Dépannage

Capteurs et moteurs

Entretien et maintenance

Instructions importantes pour la santé et la sécurité

Informations réglementaires

Bienvenue dans la Cubii Communitii™ !

Que vous débutiez votre programme de fitness ou que vous cherchiez à faire plus d'exercice en bénéficiant du confort de votre maison, intégrer le Cubii GO à votre routine est un grand pas vers une vie plus saine et plus active ! Avant de commencer, nous souhaitons vous donner quelques informations importantes sur la façon d'utiliser le Cubii GO en toute sécurité afin que vous et vos proches tiriez le meilleur parti de votre expérience. Passons maintenant en revue les notes de sécurité et les avertissements.

Si vous avez des questions, veuillez contacter :

support@mycubii.com

cubii.FR/support

AVANT DE COMMENCER

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre programme d'activité physique. Cela est particulièrement important si vous n'avez jamais fait d'exercice auparavant, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes de santé. Si, à tout moment pendant l'exercice, vous vous sentez faible, étourdi ou ressentez une douleur, arrêtez et consultez votre médecin.

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser en position debout. À utiliser uniquement en position assise. Le non-respect de tous les avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le Cubii Go.

- Lisez tous les avertissements et mises en garde affichés sur le Cubii Go.
- Le Cubii Go ne doit être utilisé qu'après un examen approfondi du manuel d'utilisation.
- Nous recommandons d'être deux pour déballer le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer ou utiliser le Cubii Go. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du Cubii Go.
- Installez et utilisez le Cubii Go sur une surface solide et plane. Ne pas positionner le Cubii Go sur des tapis lâches ou des surfaces inégales.
- S'assurer que vous disposez de suffisamment d'espace pour accéder au Cubii Go et en faire le tour.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le Cubii Go ne présente aucun composant usé ou desserré, et serrer solidement ou remplacer tout composant usé ou desserré avant l'utilisation.
- Suivez les recommandations de votre médecin pour développer votre propre programme de fitness personnel.
- Choisissez toujours un plan d'entraînement qui correspond le mieux à votre forme physique et à votre niveau d'aptitude. Ayez conscience de vos

limites et ne les dépassez pas. Faites toujours preuve de bon sens lorsque vous vous entraînez.

- Ne portez pas de vêtements lâches ou pendant lorsque vous utilisez le Cubii Go.
- Veillez à maintenir votre équilibre sur votre chaise lors de l'utilisation, du montage, du démontage ou de l'assemblage du Cubii Go ; la perte d'équilibre peut entraîner une chute et des blessures graves.
- Maintenez les deux pieds fermement et solidement sur les pédales pendant l'exercice.
- Le poids maximum recommandé par l'utilisateur est de 136 kg (300 livres).
- Le Cubii Go ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.

À UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE, NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR L'APPAREIL, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.

Consulter votre médecin

Il est toujours important de consulter votre médecin avant de commencer un programme d'activité physique. Cela est particulièrement vrai si l'un des éléments suivants s'applique à votre état de santé actuel :

- Je présente des douleurs thoraciques ou des douleurs dans le cou et/ou le bras
- Je m'essouffle rapidement
- J'ai une maladie cardiaque diagnostiquée
- J'ai des problèmes articulaires et/ou osseux
- Je prends actuellement des médicaments pour la tension cardiaque et/ou artérielle
- Je n'ai pas été physiquement actif auparavant
- J'ai des étourdissements ou une vision trouble
- J'ai un handicap physique

Si vous ressentez l'un des symptômes physiques énumérés ci-dessus lorsque vous commencez votre programme d'activité physique, contactez immédiatement votre médecin.

COMMENCER


Taille et poids du produit

Dimensions du Cubii Go, une fois assemblé :
25" L x 17,25" W x 8,9" H (63,3 cm x 43,8 cm x 22,6 cm).
Le poids de l'appareil est d'environ 9,1 kg (20,07 lb).

Ce qu'il y a dans la boîte


La pièce principale du Go
Pédale gauche
Pédale droite

Traverse
Clé Allen M5



Étiquettes d'avertissement

L'étiquette d'avertissement se trouve sur votre Cubii Go ici :




AVERTISSEMENT

Le non-respect de tous les avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort. Avant d'assembler ou d'utiliser ce produit, lire et suivre le manuel d'utilisation et toutes les autres instructions qui accompagnent ce produit. Remplacez cette étiquette d'avertissement si elle est endommagée, illisible ou retirée. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du Cubii Go. Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre programme d'activité physique. Cela est particulièrement important si vous avez plus de 35 ans ou si vous souffrez d'une affection préexistante. Toujours s'assurer que tous les écrous et boulons sont solidement serrés avant d'utiliser ce produit. Le poids maximum qui peut être appliqué est de 300 lb ou 136 kg. **NE PAS SE TENIR SUR L'APPAREIL, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES À UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE. SE TENIR DEBOUT SUR L'APPAREIL PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.**

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve ici sur votre Cubii Go :

ÉTIQUETTE DE PRODUIT





Enregistrez votre numéro de série
ici pour référence ultérieure :

Assemblage de votre appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour assembler votre appareil elliptique compact en position assise Cubii Go.



Étape 1 – Barre transversale

Avant d'installer la barre transversale, orienter les roulettes pour qu'elles soient dirigées à l'opposé de l'appareil, avec les trous de vis orientés vers le haut. Amenez l'appareil sur la barre transversale de sorte que les trous s'alignent sur les vis. Serrez les vis avec la clé fournie, en prenant soin de ne pas rayer votre Cubii Go.



Étape 2 – Aligner la pédale



Aligner le tube de la pédale droite avec l'arbre du tube sur l'anneau de l'ellipse. Insérer le tube de la pédale dans l'arbre du tube et pousser jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.



III. Assemblage de votre appareil


Étape 3 – Presser et insérer les pédales

Alignez la roue de la pédale avec le rail de roue sur le côté inférieur de l'ellipse. Une fois alignée, appuyez sur le bouton du tube de la pédale et continuez à pousser la pédale dans l'arbre du tube.




Étape 4 – Cliquer et verrouiller

Continuez à pousser la pédale dans l'arbre du tube et le rail de la roue jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou que la pédale soit poussée à fond. Pour vous assurer que votre pédale est verrouillée, relâchez le bouton une fois que la pédale est convenablement enclenchée et essayez de tirer la pédale vers l'extérieur. Votre pédale doit être convenablement enclenchée.



Étape 5 – Répéter

Répétez les étapes 2-4 avec la pédale gauche, et c'est parti !




UTILISER VOTRE CUBII GO

Transport

Le Cubii Go est équipé d'une poignée extensible et de roulettes qui permettent à l'appareil de rouler sur le sol, comme une valise. Pour ce faire, suivez ces étapes :

- Étirez la poignée en maintenant le bouton de libération de la poignée enfoncé, puis tirez la poignée complètement vers l'extérieur, environ 20 cm (8 po).
- Levez la poignée pour incliner l'appareil et la faire rouler jusqu'à la position souhaitée.
- Pour replier la poignée, appuyer sur le bouton de libération de la poignée et ramenez lentement la poignée dans la position souhaitée. (Une fois que vous avez commencé à abaisser la poignée, vous pouvez arrêter d'appuyer sur le bouton.)
- Amenez le Cubii Go au sol dans la position souhaitée.


L'appareil peut également se tenir debout sur l'extrémité et être transporté comme une mallette.



Positionnement

Le Cubii Go peut être utilisé soit en position verticale, par exemple avec une chaise de bureau, soit en position plus inclinée, par exemple lorsqu'il est placé devant un canapé.

- Cubii Go occupe une surface au sol de 25" L x 17,25" W (63,3 cm x 43,8 cm). Veuillez laisser une zone dégagée derrière la zone d'entraînement d'au moins 61 cm (24 po). Cette zone doit être dégagée et offrir à l'utilisateur une issue facile.
- Trouvez la configuration de siège qui vous convient le mieux. Si vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre vos genoux et le bureau, éloignez votre Cubii Go de vous et baissez la hauteur de la chaise. Gardez votre dos droit, et ne vous avachissez pas.
- Si vous êtes assis sur une chaise de bureau avec roues, utilisez les butées de roue de chaise. Placez des butées sur les roulettes avant pour empêcher votre chaise de reculer lorsque vous pédalez.



IV. Utiliser votre Cubii Go

Moniteur d'affichage

Pour activer l'affichage, appuyez sur le bouton de couleur sous l'affichage. La ligne supérieure indique le nombre de foulées. (Une foulée est une révolution complète à 360 degrés.)

La ligne de fond peut basculer entre Temps, Calories, Distance et RPM. En mode Scan, l'affichage fait automatiquement défiler ces mesures.


Pour réinitialiser les statistiques, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les segments deviennent noirs (environ 3 secondes), puis relâchez. Le remplacement de la batterie réinitialisera également les statistiques. Lorsque les statistiques atteignent les valeurs maximales, elles sont remises à zéro.

Pour passer de Miles (MI) à Kilomètres (KM), appuyez sur le bouton argenté et maintenez-le enfoncé pendant au moins 6 secondes. Tous les segments passeront au noir deux fois pendant cette période. Après le deuxième clignotement des segments noirs, relâchez le bouton. Lors de l'affichage de la distance, vous verrez que le MI a remplacé le KM, ou vice versa.

Réglage de la résistance

Le Cubii Go est livré avec 8 niveaux de résistance. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la résistance. Plus le nombre est élevé, plus la résistance est élevée. Nous vous recommandons fortement de commencer au Niveau 1 et d'augmenter progressivement l'intensité au fil du temps.

Bouton d'affichage
Bouton de résistance




Utilisation de la butée de roue de chaise

Si vous utilisez le Cubii Go alors que vous êtes assis dans une chaise à roulettes, suivez les étapes ci-dessous :

Étendre la poignée d'au moins 1 position pour utiliser la butée de roue.

Pour ce faire, appuyer sur le bouton de déclenchement de la poignée et le maintenir enfoncé tout en tirant sur la poignée, environ 5,6 cm (2,2 po). Si vous souhaitez utiliser l'option Go dans une position plus inclinée, vous pouvez étendre la poignée jusqu'au 2e arrêt. Faites rouler la roue de votre chaise dans la butée de roue.




INFORMATIONS GÉNÉRALES

Mise en garde et traitement de la batterie de l'écran LCD


Pour de meilleurs résultats, utilisez deux (2) piles alcalines LR03 AAA de 1,5 V lors du remplacement des anciennes piles. Installez uniquement des batteries neuves du même type. Le fait de ne pas insérer les piles dans la polarité correcte peut raccourcir la durée de vie de la pile, rendre la console inutilisable ou provoquer une fuite des piles.

Pour remplacer les piles


- À l'aide des doigts, soulevez doucement l'écran du boîtier via l'encoche encastrée en haut de la console.



- Soulevez et retirez l'écran du boîtier.



- Remplacez les piles en respectant les polarités orientées dans les directions indiquées ci-dessous.



NOTE : Le traitement de la batterie doit être effectué conformément à toutes les lois et réglementations nationales et fédérales. Ne pas jeter les piles au feu.

Politique de retour et garantie

La garantie de la Cubii Go est de 2 an à compter de la date d'achat. Pour enregistrer la garantie de votre appareil elliptique Cubii, rendez-vous sur :

cubii.FR/register

Pour plus d'informations sur notre politique de garantie et de retour, consultez :

cubii.FR/warranty

Dépannage

Pour le dépannage et l'assistance de votre Cubii Go, vous pouvez nous envoyer un e-mail à l'adresse : **support@mycubii.com**

Capteurs et moteurs


Votre appareil elliptique Cubii utilise un capteur de cadence qui mesure le nombre de révolutions pour vous aider à déterminer les calories brûlées, la distance parcourue et le nombre de pas. Votre appareil elliptique Cubii comprend également un capteur de niveau de résistance pour mesurer quel réglage de résistance a été sélectionné et est utilisé.

Entretien et maintenance

La sécurité et l'intégrité qui accompagnent le Cubii Go ne peuvent être garanties que si le Cubii Go fait l'objet d'un entretien régulier. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur/du propriétaire de s'assurer que l'entretien régulier est effectué. Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants :

- Essuyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide, en faisant particulièrement attention au rembourrage en caoutchouc sur les rails des roues. Cela permettra de réduire le bruit entre les roues et le rail.
- Les composants usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement et le Cubii Go ne doit être utilisé avant réparation. Envoyez un e-mail à Fitness Cubed, Inc. à l'adresse support@mycubii.com pour demander des pièces de rechange.
- Seuls les composants fournis par Fitness Cubed, Inc. doivent être utilisés pour entretenir/réparer le Cubii Go.

À UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE, NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR L'APPAREIL, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.



Instructions importantes pour la santé et la sécurité

Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre programme d'activité physique. Cela est particulièrement important si vous avez plus de 35 ans ou si vous souffrez de problèmes de santé préexistants. Si vous vous sentez faible ou étourdi, cessez immédiatement d'utiliser cet équipement. Des blessures corporelles graves peuvent se produire si cet équipement n'est pas assemblé et utilisé correctement. Des blessures corporelles graves peuvent également se produire si toutes les instructions ne sont pas suivies. Tenez les autres personnes et les animaux de compagnie éloignés de l'équipement lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Lisez et suivez ces instructions :

- Le Cubii Go a été conçu pour être utilisé uniquement en position assise. Ne vous tenez pas debout sur les pédales, car elles n'ont pas été conçues pour être utilisées en position debout.
- Ne pas soumettre le Cubii Go à un choc violent ou à une force excessive. N'essayez pas de le démonter ou de le modifier.
- Utilisez le Cubii Go à l'intérieur sur une surface plane. Conserver à l'écart de l'humidité et de la poussière.
- N'exposez pas le Cubii Go à des températures extrêmement élevées ou basses. Ne laissez pas le Cubii Go exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne placez pas le Cubii Go à un endroit où il pourrait obstruer le passage.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants pour nettoyer le Cubii Go.
- Ne pas utiliser de lubrifiants. Ils peuvent endommager l'appareil.

V. Informations générales

Informations réglementaires

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes établies par la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence subie, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient rendre nul le droit du propriétaire à utiliser l'équipement.

NOTE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des normes établies par la FCC. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le dispositif a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition et de transport sans restriction.

Déclaration de conformité de l'UE (Union européenne) relative à la directive européenne 2014/30/CE

Fitness Cubed Inc est autorisé à appliquer le marquage CE sur Cubii, modèle F3A3, déclarant ainsi la conformité aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/30/CE.

® Marque commerciale de Fitness Cubed Inc. Enregistré aux États-Unis. U.S.

Brevet n° D793,494 États-Unis 9713739 B2

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE :
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
NE PAS AVALER


Destiné à un usage privé uniquement
Pour une utilisation en intérieur



Cubii® Go

ELLITTICA COMPATTA PORTATILE

Manuale d'uso



INDICE

IT

Prima d'iniziare2

Istruzioni per la sicurezza

Consultare il medico

Inizio4

Dimensioni e peso del prodotto

Contenuto della confezione

Etichette di avvertenza

Posizione del numero di serie

Assemblaggio dell'unità6

Uso di Cubii Go.....10

Trasporto

Posizionamento

Monitor con display

Regolazione della resistenza

Uso della coppa della ruota della sedia

Informazioni generali14

Precauzioni relative alla batteria del display LCD, sostituzione e smaltimento

Politica dei resi e garanzia

Risoluzione dei problemi

Sensori e motori

Cura e manutenzione

Istruzioni fondamentali per salute e benessere

Normative

Ti diamo il benvenuto nella Cubii Comunità™!

Che si tratti del tuo primo approccio al mondo del fitness o che desideri invece fare più esercizio nella comodità di casa tua, sappi che introdurre Cubii Go nella tua routine rappresenta un enorme passo avanti verso una vita più sana e attiva! Prima d'iniziare, è opportuno acquisire familiarità con le informazioni fondamentali per un uso sicuro di Cubii Go, in modo che tutta la famiglia possa trarne il massimo beneficio. Ora, vediamo le avvertenze e le misure di sicurezza.

In caso di domande, contattaci al:

support@mycubii.com

cubii.IT/support

PRIMA DI INIZIARE

Istruzioni per la sicurezza

ATTENZIONE Consultare il proprio medico prima di iniziare questo o qualsiasi programma di esercizi. In particolare, è importante farlo se non si è mai fatto esercizio prima, se si è in gravidanza o se si hanno problemi di salute. Se, durante l'esercizio, si dovesse avvertire debolezza, vertigini o provare dolore, è necessario fermarsi e consultare il proprio medico.

ATTENZIONE Non usare stando in piedi. Usare solo da seduti. Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere le istruzioni per la sicurezza prima di usare Cubii Go.

- Leggere le avvertenze e le precauzioni indicate.
- Cubii Go deve essere usato solo dopo un'accurata lettura del manuale d'uso.
- Consigliamo la presenza di due persone per l'unboxing del prodotto.
- Non permettere ai bambini di usare o giocare con Cubii Go. Tenere bambini e animali lontani da Cubii Go.
- Sistemare e maneggiare Cubii Go su una superficie piana e resistente. Non posizionare Cubii Go su tappetini mobili o superfici irregolari.
- Assicurarsi di avere a disposizione lo spazio sufficiente per poter raggiungere e muoversi attorno a Cubii Go.
- Prima dell'uso, ispezionare Cubii Go per verificare che non vi siano componenti usurate o allentate e serrare o sostituire saldamente eventuali componenti usurate o allentate prima dell'uso.
- Seguire i consigli del proprio medico nello sviluppo del proprio programma di allenamento.
- Scegliere sempre un piano di allenamento adatto al proprio livello e abilità. Riconoscere i propri limiti e allenarsi senza esagerare. Quando ci si allena, usare sempre il buon senso.

- Non indossare indumenti pendenti o larghi quando si usa Cubii Go.
- Fare attenzione a mantenere l'equilibrio sulla propria sedia durante l'uso, il montaggio, lo smontaggio o l'assemblaggio di Cubii Go; la perdita di equilibrio può causare una caduta e avere serie conseguenze fisiche.
- Tenere entrambi i piedi saldamente ancorati ai pedali durante l'esercizio.
- Il peso massimo consigliato per l'utente è di 136 kg.
- Cubii Go deve essere utilizzato da una sola persona alla volta.

UTILIZZARE SOLO DA SEDUTI, NON SALIRE SULL'UNITÀ PER NESSUN MOTIVO.

Consultare il medico

È sempre importante consultare il proprio medico prima di iniziare questo o qualsiasi programma di esercizi. In particolare se, al momento, si presenta una o più delle seguenti condizioni cliniche:

- dolore al petto o a collo e/o braccia
- respiro corto
- disturbo cardiaco diagnosticato
- problemi ossei o articolari
- attuale assunzione di farmaci per il cuore o per la pressione sanguigna
- mancanza di attività fisica previa
- vertigini o vista sfocata
- disabilità fisiche

In caso di comparsa di uno dei sintomi sopra descritti dopo aver iniziato il programma di esercizio, contattare subito il medico.

INIZIO

Dimensioni e peso del prodotto

Cubii Go assemblato misura:

25" L x 17,25" W x 8,9" H (63,3 cm x 43,8 cm x 22,6 cm).

Il peso dell'unità è di circa 9,1 kg.

Contenuto della confezione


Struttura principale Cubii Go

Pedale sinistro

Pedale destro


Barra trasversale

Chiave a brugola M5



Etichette di avvertenza

L'etichetta di avvertenza si trova in questo punto dell'apparecchio Cubii Go:





ATTENZIONE

Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali. Prima di assemblare o utilizzare questo prodotto, leggere e seguire il Manuale d'uso e tutte le altre istruzioni che accompagnano questo prodotto. Sostituire questa etichetta di avvertenza se è danneggiata, illeggibile o rimossa. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'attrezzatura. Consultare il proprio medico prima di iniziare questo o qualsiasi programma di esercizi. Questo è particolarmente importante se l'utente ha più di 35 anni o qualche condizione di salute preesistente. Assicurarsi sempre che tutti i dadi e i bulloni siano ben avvitati, prima di utilizzare questo prodotto. Il peso massimo consentito è 136 kg. **NON SALIRE SULL'UNITÀ IN NESSUNA CIRCOSTANZA. UTILIZZARE SOLO DA SEDUTI. STARE IN PIEDI SULL'UNITÀ PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI.**

Posizione del numero di serie

Il numero di serie si trova in questo punto dell'apparecchio Cubii Go:

ETICHETTA DEL PRODOTTO



Segnare il numero di serie qui per riferimento futuro:





Assemblaggio dell'unità

Per assemblare l'attrezzatura ellittica compatta Cubii Go seguire questi passaggi.



Fase 1 – Barra trasversale

Prima di installare la barra trasversale, orientare le ruote a rulli in modo che siano rivolte in direzione opposta al corpo dell'unità e con i fori delle viti rivolti verso l'alto. Abbassare l'unità sulla barra trasversale in modo che i fori siano allineati con le viti. Serrare le viti con la chiave in dotazione, facendo attenzione a non graffiare il Cubii Go.



Fase 2 – Allineamento del pedale



Allineare il tubo del pedale destro con l'albero del tubo sull'anello dell'ellittica. Inserire il tubo del pedale nell'albero del tubo e spingerlo fino a quando l'unità non si arresta.



III. Assemblaggio dell'unità

Fase 3 – Premere e inserire i pedali

Allineare la ruota del pedale con il binario della ruota sul lato inferiore dell'ellittica. Una volta allineato, premere il pulsante sul tubo del pedale e continuare a spingere il pedale nell'albero del tubo.




Passaggio 4 – Fare clic e bloccare

Continuare a spingere il pedale nell'albero del tubo e nel percorso della ruota fino a sentire uno scatto o fino a quando il pedale non viene spinto completamente. Per assicurarsi che il pedale sia bloccato in posizione, rilasciare il pulsante una volta che il pedale è stato spinto fino in fondo e cercare di tirare il pedale verso l'esterno. Il pedale deve essere bloccato in posizione.



Passaggio 5 – Ripetere

Ripetere i passaggi dal 2 al 4 per il pedale sinistro, e via!




USO DI CUBII GO

Trasporto

Il Cubii Go è dotato di una maniglia estensibile e ruote a rulli che consentono di far rotolare l'unità sul pavimento, proprio come una valigia con ruote. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

- Estendere l'impugnatura tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'impugnatura, quindi estrarre completamente l'impugnatura di circa 20 cm (8").
- Sollevare l'impugnatura per inclinare l'unità e ruotarla nella posizione desiderata.
- Per comprimere l'impugnatura, premere il pulsante di rilascio dell'impugnatura e riportarla lentamente nella posizione desiderata (una volta iniziata la compressione della maniglia, è possibile smettere di premere il pulsante).
- Abbassare il Cubii Go a terra nella posizione desiderata.


L'unità può anche essere messa in verticale e sollevata per essere trasportata come una valigetta.



Posizionamento

Cubii Go può essere usato sia stando in posizione diritta, come ad esempio sulla sedia dell'ufficio, che in una posizione più inclinata, come quando si è davanti a un divano.

- La superficie occupata da Cubii Go è di 63,3 cm x 43,8 cm. Lasciare una zona libera dietro la superficie di allenamento di almeno 61 cm. Questa zona deve rimanere priva di ostruzioni per fornire all'utente la possibilità di allontanarsi.
- Trovare la posizione della seduta più confacente alle proprie esigenze. Se ci si accorge di non avere abbastanza spazio tra le ginocchia e la scrivania, allontanare Cubii Go e abbassare il livello della sedia. Mantenere la schiena dritta senza rinsaccarsi.
- Se si è seduti su una sedia da ufficio con ruote, usare il sistema di bloccaggio per le ruote. Posizionare i sistemi di bloccaggio alle gambe anteriori per evitare che la sedia si sposti all'indietro durante la pedalata.



IV. Uso di Cubii Go

Monitor con display

Per riattivare il display, premere il pulsante colorato sotto il display. La riga superiore mostra il conteggio dei passi (un passo è un giro completo a 360 gradi).

La riga inferiore può alternare Tempo, Calorie, Distanza e RPM. In modalità Scan, la visualizzazione passerà automaticamente da una metrica all'altra.

Per resettare una delle voci, premere il tasto e attendere finché la striscia diventa nera (circa tre secondi), quindi rilasciare. Il cambio di batteria resetterà tutte le voci. Quando una delle voci raggiunge il livello massimo, si resetta su zero.

Per cambiare da miglia (M) a chilometri (K), tenere premuto il tasto argentato per almeno 6 secondi. Tutte le strisce diventeranno nere due volte in questo lasso di tempo. Dopo il secondo flash nero delle strisce, rilasciare il tasto. Quando si visualizzerà la distanza, la M sarà diventata K o viceversa.

Regolazione della resistenza


Cubii Go è dotato di 8 livelli di resistenza. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare la resistenza. Più alto è il numero, maggiore è la resistenza. Consigliamo vivamente di iniziare dal livello 1 e aumentare progressivamente l'intensità.



Uso della coppa della ruota della sedia

Se si sta usando Cubii Go stando seduti su una sedia con ruote o rotelle, seguire queste indicazioni:

Estendere l'impugnatura di almeno 1 posizione per esporre la coppa della ruota. A tal fine, tenere premuto il pulsante di rilascio dell'impugnatura mentre si estrae l'impugnatura, circa 5,6 cm (2,2 pollici). Se si desidera utilizzare Go in una posizione più reclinata, è possibile estendere l'impugnatura fino al secondo arresto. Fare rotolare la ruota dalla sedia nella relativa coppa.




INFORMAZIONI GENERALI

Precauzioni e smaltimento della batteria dello schermo LCD


Per ottenere risultati ottimali, utilizzare due (2) batterie alcaline AAA LR03 da 1,5 V quando si sostituiscono le vecchie batterie. Installare solo una batteria nuova dello stesso tipo. Un inserimento incorretto della batteria rispetto alla giusta polarità può ridurre la durata della batteria, rendere l'unità inutilizzabile o causare la perdita delle batterie.

Sostituzione delle batterie


- Utilizzare la punta delle dita per estrarre delicatamente lo schermo dall'alloggiamento utilizzando la tacca incassata nella parte superiore della console.



- Sollevare e rimuovere lo schermo direttamente dall'alloggiamento.



- Sostituire le batterie con le polarità orientate nelle direzioni indicate di seguito.



NOTA: lo smaltimento finale della batteria deve essere gestito in conformità a tutte le leggi e normative statali e federali. Non smaltire la batteria nel fuoco.

Politica dei resi e garanzia

La garanzia di Cubii Go è di due anni dalla data di acquisto.

Per registrare l'attrezzatura ellittica Cubii, visitare:

cubii.IT/register

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e la politica dei resi, visitare:

cubii.IT/warranty

Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi e l'assistenza di Cubii Go, è possibile scrivere al: **support@mycubii.com**

Sensori e motori



Il dispositivo ellittico Cubii utilizza un sensore RPM che misura il numero di giri per aiutarti a determinare le calorie bruciate, la distanza percorsa e il numero di passi. Il dispositivo ellittico Cubii include anche un sensore del livello di resistenza per misurare quale impostazione di resistenza è stata selezionata ed è in uso.

Cura e manutenzione

Il solo modo di preservare la sicurezza e l'integrità originali di Cubii Go è una regolare ispezione di Cubii Go per individuarne danni e usura. È responsabilità dell'utente/proprietario effettuare regolarmente questa manutenzione. È necessario prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

- Pulire a fondo periodicamente l'unità con un panno umido, prestando particolare attenzione all'imbottitura di gomma delle scanalature per le ruote. Questa infatti aiuta a ridurre il disturbo tra le scanalature e le gomme stesse.
- Componenti usurate o danneggiate dovranno essere immediatamente sostituite oppure si dovrà evitare l'uso di Cubii Go fino ad avvenuta riparazione.
Inviare un'e-mail a Fitness Cubed, Inc all'indirizzo **support@mycubii.com** per richiedere i pezzi di ricambio.
- Per la manutenzione/riparazione di Cubii Go dovranno essere usati solo pezzi originali forniti da Fitness Cubed, Inc.

**UTILIZZARE SOLO DA SEDUTI, NON SALIRE
SULL'UNITÀ PER NESSUN MOTIVO.**



Istruzioni fondamentali per salute e benessere

Consultare il proprio medico prima di iniziare questo o qualsiasi programma di esercizi. Questo è particolarmente importante se l'utente ha più di 35 anni o qualche problema di salute preesistente. In caso di stanchezza o vertigini, smettere immediatamente di usare l'attrezzatura. L'incorretto assemblaggio e uso dell'attrezzatura possono causare lesioni fisiche gravi. Anche la mancata osservazione delle istruzioni può causare gravi lesioni fisiche. Tenere altre persone e gli animali domestici lontani dall'attrezzatura quando è in uso. Leggere e seguire queste istruzioni:

- Cubii Go è stato progettato per essere usato solo da seduti. Non salire in piedi sui pedali perché non è stato progettato per essere usato stando in piedi.
- Non sottoporre Cubii Go a colpi pesanti né maneggiarlo con forza eccessiva. Non cercare di smontarlo o modificarlo.
- Usare Cubii Go in spazi chiusi su una superficie piana. Tenerlo al riparo da umidità e polvere.
- Non esporre Cubii Go a temperature estremamente alte o basse. Non lasciare Cubii Go esposto direttamente alla luce del sole per un periodo prolungato.
- Non posizionare Cubii Go in un luogo in cui possa ostruire il passaggio.
- Non usare detergenti o solventi per pulire Cubii Go.
- Non usare alcun tipo di lubrificante. Potrebbero danneggiare l'unità.

V. Informazioni generali

Normative

1. Questo dispositivo è conforme al par. 15 del Regolamento FCC. L'uso è subordinato alle due seguenti condizioni:

(1) Il dispositivo non può causare interferenze nocive

(2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese quelle che possano causare operazioni indesiderate.

2. Eventuali cambi o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'attrezzatura.

NOTA: questa attrezzatura è stata testata e ha rivelato la propria conformità alle limitazioni per gli strumenti digitali di classe B, come da par.15 del Regolamento FCC. Tali limitazioni sono stabilite per fornire un'adeguata protezione contro le interferenze dannose all'interno d'installazioni residenziali.

Questa attrezzatura genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e usata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora l'attrezzatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di radio e televisione, determinate dallo spegnimento o accensione dell'attrezzatura, si invita l'utente ad adottare una delle seguenti misure per correggere il problema:

Orientare diversamente o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.

Connettere l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui si trova il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/tv per assistenza.

L'attrezzatura è stata valutata come conforme ai generali requisiti di esposizione RF. L'attrezzatura può essere usata in condizioni di esposizione portatili senza limitazioni.

Dichiarazione di Conformità UE (Unione europea) rispetto alla Direttiva Europea 2014/30/EC

Fitness Cubed Inc è autorizzata ad applicare la marcatura CE su Cubii, Modello F3A3, dichiarandone la conformità ai requisiti essenziali e ad altri provvedimenti pertinenti della Direttiva 2014/30/EC.

® Marchio registrato da Fitness Cubed Inc. negli Stati Uniti. STATI UNITI

Numero di brevetto: D793,494 U.S. 9713739 B2

AVVERTENZA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON DEGLUTIRE

Solo per uso del consumatore

Per uso interno su





Klantenondersteuning: cubii.NL/support

Atención al cliente: cubii.ES/support

Service client: cubii.FR/support

Assistenza clienti: cubii.IT/support

support@mycubii.com