


HANDLEIDING Toorx Mini Bike WELLY E COMBI



GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING



Betekenis waarden:

- 1: Aan/Uit knop voor de bovenkant van de minibike.
- 2: Aan/Uit knop voor de onderkant van de minibike.
3. Voorwaarts of achterwaarts trainen
4. Verhoog de snelheid (12 standen)
5. Verlaag de snelheid (12 standen)
6. Mode knop – selecteer parameters snelheid, tijd, afstand, calorieën
7. Time knop – selecteer de tijd (1-15 min)

Gebbruik maken van de minibike

1. Druk op de knop (1) Power, de eenheid van de bovenste helft werkt met de snelheid op niveau 1 en tijd 5 minuten. de display toont willekeurig, data snelheid, tijd, afstand, calorieën (scan manier).

2. Druk op de knop (2) Power, de eenheid van de onderste helft zal werken met de snelheid op niveau 1 en tijd 5 minuten.

Het display toont willekeurig, data snelheid, tijd, afstand, calorieën (scan manier).

3. Druk op de knop (7) Tijd, u kan de tijdsperiode aanpassen van 1 tot 15 minuten. Voor een snellere aanpassing aan jou kan de toets (7) ingedrukt houden tot u

zie de gewenste tijd. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het is geselecteerd

minuten zijn verstreken.

4. Druk op om de snelheid te verhogen knop (4) Snelheid +.

5. Druk op de knop om de snelheid te verlagen knop (5) snelheid -.

Voor een snellere aanpassing de sleutel (4) of (5) naar beneden totdat je het ziet het gewenste snelheidsniveau.

6. Gebruik van de knop (3) Doorsturen / achteruit, het kan de richting van veranderen rotatie van de pedalen.

7. Druk op de knop (6) Modus één of vaker om de datasnelheid weer te geven (SPEED), tijd (TIME), afstand (Dist.), calorieën (Cal.). Om willekeurig weer te geven parameters druk op de knop verschillende keer tot het rode licht eronder verschijnt de scanletters.

Druk in de standby-status op deze MODE

knop, kunt u de functie kiezen
tussen automatisch programma en
handmatige programma.

Er zijn 5 automatische programma's: P1, P2,
P3, P4, P5.

P1: niveau 1 - niveau 2 - niveau 3 - niveau 4
-level 5, werk in een continue lus
elke 30 seconden.

P2: niveau 2 - niveau 3 - niveau 4 - niveau 5 -
niveau 6, werk in een continue lus
elke 15 seconden.

P3: niveau 3 - niveau 5 - niveau 7 - niveau 9
-level 11, werk in een continue lus
elke 20 seconden.

P4: niveau 4 - niveau 6 - niveau 8 - niveau 10
-level 12, werk in een continue lus
elke 20 seconden.

P5: niveau 5 - niveau 10 - niveau 5 - niveau 10,
werk in een continue lus om de 30 uur
tweede.

8. Druk opnieuw op (1) of (2) om uit te schakelen.

9. Druk na het voltooiën op de rode knop
onder de bodem
de "O" -positie om volledig te sluiten
naar beneden.