

Schnellstartanleitung

Hinweis: Vor der Einstellung muss die einzustellende Nummer blinken.

Uhrzeit und Kalender: Einstellung von Stunden, Minuten, Sekunden und Datum.

1. Drücken Sie "MODE", so dass "TIME" auf dem Display erscheint.
2. Halten Sie "SET" gedrückt, damit die Zahl, die die Stunde darstellt, zu blinken beginnt.
3. Stellen Sie mit "ST / STP" die richtige Stunde ein.
4. Drücken Sie "MODE", um die Minuten einzugeben. Die Minuten beginnen zu blinken.
5. Verwenden Sie "ST / STP", um die korrekte Anzahl der Minuten einzustellen.
6. Die Sekunden, der Monat, der Tag des Monats (Hinweis: Es werden englische Abkürzungen verwendet) und das Jahr können auch mit "MODE" und "ST / STP" wie oben eingestellt werden.
7. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu speichern.

Anzeigen des Datums: Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie "ST / STP", um das Datum anzuzeigen.

Alarmer: Es können bis zu 12 Alarmer pro 24 Stunden eingestellt werden.

1. Drücken Sie "MODE", bis "ALM" angezeigt wird.

2. Halten Sie "SET" gedrückt, um das Blinken der Nummer des Alarms zu starten.
3. Wählen Sie mit "ST / STP" den Alarm ("01-12").
4. Drücken Sie "MODE" und die Stundenziffer blinkt.
5. Verwenden Sie "ST / STP", um die korrekte Stundenzahl einzustellen.
6. Drücken Sie "MODE" und die Minutenziffer blinkt.
7. Wählen Sie mit "ST / STP" die korrekte Anzahl der Minuten.
8. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu speichern. ODER um zum nächsten Alarm zu gelangen, drücken Sie "MODE". Während die Minuten blinken, drücken Sie "ST / STP" und stellen Sie die nächste Zeit ein.

Countdown-Timer: Bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Der Countdown kann jedes Mal neu starten, wenn der Countdown 0 erreicht.

1. Drücken Sie "MODE", bis "TMR" im Display erscheint.
2. Halten Sie die Taste "SET" gedrückt, damit die Zahl, die die Stunde anzeigt, zu blinken beginnt.
3. Verwenden Sie "ST / STP", um die richtige Stunde einzustellen. Fahren Sie dann fort, die Minuten und Sekunden mit "MODE" und "ST / STP" wie oben beschrieben einzustellen.
4. Drücken Sie "MODE" und "REP" (Wiederholung) blinkt auf

dem Bildschirm mit "ON" oder "- -" für aus.

5. Mit "ST / STP" können Sie ein- oder ausschalten.
6. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu speichern.

Alarmtyp: Vibration, Ton oder beides.

1. Drücken Sie "MODE", bis "OPT" auf dem Display erscheint.
2. Drücken und halten Sie "SET" und "VIB" (Vibration) erscheint im Display mit blinkendem "ON" oder "- -" für aus.
3. Mit "ST / STP" können Sie ein- oder ausschalten.
4. Drücken Sie "MODE" und "SND" (Sound=Geräusch) erscheint im Bildschirm mit blinkendem "ON" oder "- -" für aus.
5. Mit "ST / STP" können Sie ein- oder ausschalten.
6. Drücken Sie "MODE" und "BUTN" (Taste=Taste) erscheint im Bildschirm und blinkt "ON" oder "- -" für aus.
7. Mit "ST / STP" können Sie ein- oder ausschalten.
8. Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu speichern.

Sperrfunktion: Komfortabel! Verhindert die versehentliche Änderung von programmierten Einstellungen.

Während die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie gleichzeitig "MODE" und "SET", um den Bildschirm zu sperren. Machen

Sie dasselbe, um den Bildschirm zu entsperren.

Erweitertes Benutzerhandbuch

ZEITMODUS

Programmieren und Anzeigen von Stunde, Minute, Sekunde und Datum.

Datum anzeigen durch Drücken von "ST / STP". Der Bildschirm kehrt automatisch zur Uhrzeit zurück.

Anweisungen zur

Zeitprogrammierung:

1. Drücken Sie "MODE", um die Uhrzeit anzuzeigen.
2. Drücken und halten Sie "SET". Die Stunden beginnen zu blinken.
3. Verwenden Sie "ST / STP", um die Stunden einzustellen. "PM" wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn die Uhrzeit nach 12:00 Uhr eingestellt wird. Wenn die Zeit vor 12 Uhr mittags (AM) eingestellt wird, ist der Platz leer.
4. Drücken Sie "MODE" und die Minuten blinken.
5. Mit "ST / STP" können Sie die Minuten einstellen.
6. Drücken Sie "MODE". Die zweiten Ziffern blinken.
7. Mit "ST / STP" können Sie die Sekunden auf 0 zurücksetzen.
8. Drücken Sie "MODE" und die Monate werden blinken.
9. Mit "ST / STP" stellen Sie den Monat ein (1-12).

10. Drücken Sie "MODE". Der Tag des Monats wird blinkend angezeigt.

11. Mit "ST / STP" stellen Sie den Tag ein (1-31).

12. Drücken Sie "MODE" und die Zahlen der Jahreszahl blinken.

13. Verwenden Sie "ST / STP", um das Jahr einzustellen.

14. Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Wenn die Programmierung unterbrochen wird und innerhalb von 2,5 Minuten keine Taste gedrückt wird, hört das Blinken auf und die sichtbaren Einstellungen bleiben erhalten. Zum Neuprogrammieren beginnen Sie bei Schritt 1.

ALARM-MODUS

- => Programmieren Sie bis zu zwölf tägliche Alarmer
- => Der Alarm reagiert mit Vibration, Ton oder einer Kombination, wie in ALARM OPTION MODE eingestellt
- => Der Alarm wird nach 20 Sekunden automatisch beendet. Manueller Stopp ist auch durch einmaliges Drücken von "ST / STP" möglich (spart auch Batterie).
- => Programmierte Alarmer werden täglich ertönen.

Anweisungen zur Programmierung des Alarms:

1. Drücken Sie "MODE", bis "ALM" oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach ca. 2 Sekunden wird "OFF" angezeigt (oder eine zuvor eingestellte Alarmzeit).
2. Drücken und halten Sie "SET", bis die Zahl in der unteren rechten Ecke blinkt.
3. Wählen Sie mit "ST / STP" den gewünschten Alarm (1 - 12).
4. Drücken Sie "MODE", bis die Stunden blinken.
- 5.
5. Verwenden Sie "ST / STP", um die Stunden einzustellen.
Hinweis: "PM" wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn die Uhrzeit nach 12:00 Uhr eingestellt wird. Wenn die Zeit vor 12 Uhr mittags (AM) eingestellt wird, ist der Platz leer.
6. Drücken Sie "MODE", bis die Minuten zu blinken beginnen.
7. Mit "ST / STP" können Sie die Minuten einstellen.
8. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu

speichern. ODER um zum nächsten Alarm zu gelangen, drücken Sie "MODE", während die Minuten blinken, und drücken Sie dann "ST / STP". Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.
Hinweis: Wenn die Programmierung unterbrochen wird und innerhalb von 2,5 Minuten keine Taste gedrückt wird, hört das Blinken auf und die sichtbaren Einstellungen bleiben erhalten. Im Display wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Alarm ein-/ausschalten

1. Drücken Sie "MODE", bis "ALM" oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach etwa 2 Sekunden wird der zuletzt betrachtete Alarm angezeigt.
2. Verwenden Sie "SET", um den gewünschten Alarm auszuwählen.
3. Mit "ST / STP" schalten Sie den Alarm aus oder stellen ihn auf den gewünschten Alarm ein.
Hinweis: Wenn der Alarm aktiviert ist, wird die Uhrzeit des Alarms angezeigt. Wenn der Alarm ausgeschaltet ist, wird oben auf dem

Bildschirm "OFF" angezeigt.
Hinweis: Um alle Alarme zu (de)aktivieren, lesen Sie die Programmieranleitung für die Alarmpoptionen und wählen Sie den gewünschten Alarm (Vibration, Ton, beides).

COUNTDOWN-MODUS
=> Programmieren Sie eine maximale Countdown-Zeit von 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
=> Wenn der Countdown Null (0:00.00) erreicht, wird die voreingestellte Alarmart (Vibration, Ton oder beides) aktiviert. Der Alarm dauert 20 Sekunden und stoppt automatisch. Der Alarm kann auch manuell durch Drücken von "ST / STP" gestoppt werden. Das schont auch die Batterie!
=> Die Option REPEAT kann auf "ON" oder "OFF" gesetzt werden. Wenn die Wiederholung "EIN" ist, wird der programmierte Countdown jedes Mal automatisch wiederholt, wenn die Null (0:00,00) erreicht wird.

Programmieranleitung für Countdown-Timer

1. Drücken Sie "MODE", bis oben "TMR" angezeigt wird.
2. Drücken und halten Sie "SET", bis die Stunde zu blinken beginnt.
3. Stellen Sie mit "ST / STP" die richtige Stunde ein.
4. Drücken Sie "MODE" und die Minutenziffern blinken.
5. Mit "ST / STP" können Sie die Minuten einstellen.
6. Drücken Sie "MODE" und die zweite Ziffer blinkt.
7. Mit "ST / STP" können Sie die Sekunden einstellen.
8. Drücken Sie "MODE". "REP" wird am oberen Rand des Bildschirms angezeigt. In der rechten unteren Ecke blinkt das "ON" oder "-" für aus.
9. Mit "ST / STP" stellen Sie die Wiederholung auf "EIN" oder "-" für aus.
10. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Programmierung unterbrochen wird und innerhalb von 2,5 Minuten keine Taste gedrückt wird, hört das Blinken auf und die sichtbaren Einstellungen bleiben erhalten. Wenn

Sie trotzdem neu programmieren wollen, beginnen Sie wieder bei Schritt 2. Drücken Sie "MODE", um zur Uhrzeit zurückzukehren.

Starten / Stoppen des Countdown-Timers

1. Wenn sich die Uhr im Countdown-Modus befindet, drücken Sie "ST / STP", um den Countdown zu starten. Das Symbol für den Countdown-Timer befindet sich unterhalb der Stundenmarkierung auf dem Display und blinkt.
2. Drücken Sie "ST / STP", um den Countdown zu stoppen. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.
Hinweis: Wenn die Funktion REPEAT eingestellt und der Alarm aktiviert ist, drücken Sie zweimal "ST / STP", um den Countdown zu stoppen.
3. Drücken Sie "ST / STP", um den Countdown fortzusetzen.

Schnelles Zurücksetzen des vorherigen Countdowns

1. Drücken und halten Sie "SET", bis die zuvor

programmierte Countdown-Zeit angezeigt wird.
2. Drücken Sie "ST / STP", um diese Zeit neu zu starten.

ALARM-OPTIONSMODUS

=> Der Alarm kann vibrieren, ertönen oder eine Kombination aus beidem sein. Der ausgewählte Alarm wird zu den voreingestellten täglichen Alarmzeiten und dem Countdown-Timer aktiviert.
Hinweis: Wenn der Alarm auch beim Drücken einer beliebigen Taste aktiviert wird ("BTN"), wird die aktuelle Alarmeinstellung (Vibration, Ton oder beides) aktiviert, wenn die Taste "MODE" gedrückt wird. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung der aktuellen Alarmeinstellung. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung der aktuellen Alarmeinstellung und ob die Batterie noch genügend Strom hat oder nicht.

Anweisungen zur Programmierung der Alarmpoption

1. Drücken Sie "MODE", bis oben "OPT" angezeigt wird. Nach ca. 2 Sekunden sehen Sie "VIB" für Vibration.
2. Drücken und halten Sie "SET", bis "ON" oder "- -" für OFF in der unteren rechten Ecke blinkt.

3. Mit "ST / STP" stellen Sie die Vibration auf "EIN" oder "AUS".
4. Drücken Sie "MODE". "SND" für Sound wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Im unteren rechten Feld blinkt "ON" oder "- -" für OFF.
5. Mit "ST / STP" stellen Sie den Ton auf "EIN" oder "AUS".
6. Drücken Sie "MODE". "BTN" für Button wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. "EIN" oder "- -" für AUS blinkt im Feld unten rechts.
7. Mit "ST / STP" können Sie diesen Alarm auf "EIN" oder "AUS" stellen.
8. Drücken Sie "SET", um die Einstellungen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Programmierung unterbrochen wird und innerhalb von 2,5 Minuten keine Taste gedrückt wird, hört das Blinken auf und die sichtbaren Einstellungen bleiben erhalten. Die Anzeige kehrt automatisch zur Uhrzeit zurück.

Schnellansicht der aktuellen Einstellungen der Alarmpoptionen

1. Drücken Sie "MODE", bis "OPT" am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird. Nach ca. 2 Sekunden wird "VIB" angezeigt. Wenn die Vibration bereits aktiviert ist, wird unten auf dem Bildschirm "ON" angezeigt ("- -", wenn deaktiviert).
2. Drücken Sie wiederholt "ST / STP", um die anderen Einstellungen anzuzeigen.

BLOCK

=> Sperren Sie die Verwendung von "MODE", "ST / STP" und "SET" nach der Programmierung. Auf diese Weise können Zeit-, Countdown- und Alarmeinstellungen nicht versehentlich geändert werden.
=> Datum wird im gesperrten Zustand nicht angezeigt.
=> Manuelles Stoppen des Alarms ist möglich.

Drücken Sie "MODE" und "SET" gleichzeitig, um die Uhr zu sperren oder zu entsperren. Ein Schloss wird/ist nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

DISPLAYBELEUCHTUNG

Drücken Sie "Licht", um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Sie bleibt für ca. 3 Sekunden eingeschaltet und schaltet sich automatisch aus, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

VORSICHT VOR WASSER!

Diese Uhr ist nicht geeignet, um beim Schwimmen, Tauchen, Duschen oder Baden getragen zu werden.

Übersetzt mit
www.DeepL.com/Translator
(kostenlose Version)