

TANKKD

A HASTINGS ORIGINAL

Mode d'emploi



Part 1: Installation avec une pompe à filtre à sable uniquement



1. en place des connecteurs d'entrée-sortie

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le réservoir de stockage, comme indiqué sur la photo ci-dessus.

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur du réservoir.

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur du réservoir.

Placez les robinets d'alimentation fournis à l'extrémité de l'entrée et de la sortie.

Connectez-le, coupez l'alimentation et pendant que vous effectuez le reste de l'installation, vous pouvez déjà remplir votre réservoir.

Ici, vous n'avez besoin que de la grande entrée et de la sortie, que vous recevrez en plus de nous

2. Installation de la pompe du filtre à sable

L'installation de la pompe de filtre à sable se trouve dans le manuel fourni par le fabricant. Nous listons les choses les plus importantes pour que vous puissiez en profiter rapidement.

Retirez tout de la boîte et placez les deux tuyaux fournis sur les robinets du réservoir.

Placez la pompe et le filtre à sable à l'emplacement souhaité et connectez le tuyau d'arrivée à B sur la pompe. Connectez l'autre tuyau à A sur le filtre à sable. Vous pouvez trouver ces lettres sur la pompe à sable elle-même. N'oubliez pas de placer les bagues d'étanchéité fournies afin d'éviter les fuites d'eau vers les raccords.

Placez le média filtrant dans le filtre à sable (billes de verre, sable, polysphère) et fermez-le complètement avec un tournevis (croix).

Mettez tout au bon endroit et assurez une bonne connexion à l'électricité.

Réglez la pompe du filtre à sable sur marche et le levier sur le lavage à contre-courant si vous n'utilisez pas de polysphère. Ensuite, mettez-le sur le bouton «play» et votre eau s'écoulera bientôt à travers la pompe à sable et le filtre.

Nous vous recommandons de nettoyer ou de remplacer votre média filtrant tous les mois.

Part 2: Installation avec 39 KW ou 19 KW poele et filtre a sable.



Cette installation diffère légèrement de l'installation sans chauffage 39 KW ou 19 KW.

Mise en place des connecteurs d'entrée-sortie

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le stock tank, comme indiqué sur la photo ci-dessus.

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur du tank.

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur du tank.

Placez les robinets d'alimentation fournis à l'extrémité de l'entrée et de la sortie.

Connectez-le, coupez l'alimentation et pendant que vous effectuez le reste de l'installation, vous pouvez déjà remplir votre tank.

Fermez ensuite le coude fourni sur la sortie, avec du Téflon sur le fil si nécessaire, pour connecter le tuyau résistant à la chaleur plus tard dans l'installation.

2. Installation du filtre à sable et du poêle

Placez la pompe et le filtre à sable à l'emplacement souhaité et connectez le tuyau d'arrivée à B sur la pompe.

Placez le média filtrant dans le filtre à sable (billes de verre, sable, polysphère) et fermez-le complètement avec un tournevis (croix).

Placez ensuite sur le filtre à sable A l'autre coude fourni.

N'oubliez pas de placer les bagues d'étanchéité fournies afin d'éviter les fuites d'eau vers les raccords.

Utilisez du Téflon sur le filetage où vous connectez le coude pour éviter les fuites.

Faites glisser les colliers de serrage sur les deux tuyaux de chauffage fournis à chaque extrémité. TIP: utiliser de l'huile, ça glisse mieux

Placez une extrémité sur la pompe de filtre à sable sur le coude A, l'autre extrémité sur l'ouverture inférieure du poêle. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'ils soient complètement serrés.

Ensuite, placez l'autre tuyau de chauffage sur le coude de la sortie, l'autre extrémité sur l'ouverture supérieure de l'appareil de chauffage. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.

Avec les robinets d'alimentation, vous pouvez contrôler l'utilisation afin que l'eau coule plus vite et / ou plus lentement pour réguler la température de votre eau. Au début, réglez 1 des 2 robinets au quart et à mesure que l'eau se réchauffe, allumez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

ATTENTION! ALLUMER TOUJOURS LA POMPE LORS DE L'UTILISATION DU POELE

Part 3: Installation uniquement avec poêle

Mise en place des connecteurs d'entrée-sortie

Placez les pièces d'entrée-sortie au bon endroit sur les trous que vous avez faits ou faits dans le réservoir de stockage, comme indiqué sur la photo ci-dessus.

L'entrée se fait par le bas et la bague d'étanchéité est toujours placée à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir.

La sortie va en haut, placez également ici la bague d'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur du tank.

Placez le robinet d'alimentation fourni à l'extrémité de l'entrée.

Ensuite, connectez les pièces fournies à la sortie et à l'entrée, avec du Téflon sur le fil si nécessaire, pour connecter le tuyau résistant à la chaleur plus tard dans l'installation.

Assurez-vous que le radiateur n'est pas trop éloigné du tank, maximum 50 cm

Placez toujours le poêle 19KW plus bas que le tank, le 39KW peut être placé à la même hauteur, pour garantir le débit naturel.

Placez les colliers de serrage aux deux extrémités des tuyaux de chauffage avant l'installation

Placez un tuyau de chauffage sur l'entrée et l'ouverture inférieure du poêle et serrez fermement les colliers de serrage aux deux extrémités.

Ensuite, placez l'autre tuyau de chauffage sur le morceau de la sortie, l'autre extrémité sur l'ouverture supérieure de l'appareil de chauffage. Serrez fermement les deux avec une clé jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.

!!!:

Placez toujours le radiateur sur une surface stable.

Utilisez du bois sec

Si vous travaillez sans pompe, il doit toujours y avoir une circulation naturelle, sinon le poêle surchauffera, entraînant un bris de verre ou un effondrement complet du poêle.

Ne laissez pas le poêle sans surveillance.

À temp. en dessous de zéro, vidangez les réchauffeurs et les pompes (des robinets sont fournis sur les deux modèles).

Vous devez toujours maintenir un bon feu pour obtenir un chauffage optimal.

Lorsqu'ils sont connectés sans pompe, les appareils de chauffage peuvent devenir chauds. Fais attention !


Les éléments de cheminée sont toujours placés joint sur joint et glissent ensemble très facilement si vous placez les bons côtés ensemble. NE FORCEZ PAS ceux-ci.

Utilisez toujours des bagues d'étanchéité avec les pièces d'accouplement!

Nous fournissons un tuyau de chauffage de 3 m lorsqu'il est installé avec une pompe. Si vous le souhaitez plus longtemps, vous devez le commander en plus

EXTERNAL WOOD BURNER FOR HOT TUB SET

1. External wood burner
2. Ash arrester
3. Fireplace grates
4. Connecting clamp for a traction barrier
5. Traction barrier- chimney coupling
6. Chimney 1.0 m – 2 pcs.
7. Rain cap



Set up ideal



FAQ:

Utilisez le moins de produits chimiques possible pour prolonger la durabilité de votre tank. Si de la corrosion se produit, vous pouvez l'enlever avec de la peinture mixte et votre réservoir pourra y résister pendant au moins 5 ans de plus.

Si vous n'utilisez pas votre tank pendant une longue période, videz-le et placez-le avec le bas vers le haut.

Après tout, l'eau stagnante n'est pas bonne pour la couche galvanisée.

Si vous travaillez avec une pompe de filtre à sable, réglez-la quotidiennement pendant au moins 4 heures, cela peut être fait manuellement ou via le programme automatiquement intégré (voir manuel fourni avec la pompe de filtre à sable correspondante)

!! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

!! une chaleur extrême peut faire chauffer les bords du réservoir de stockage: attention ou utiliser des nouilles de piscine

Lors de l'utilisation d'un réchaud mixte, d'une pompe à filtre à sable, faites toujours fonctionner la pompe pendant l'utilisation et pendant au moins 1 heure après la fin de la séance de chauffage, afin d'éviter une surchauffe du poêle, qui entraînerait des dommages pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables. .

TANKKD BV n'est pas responsable des accidents ou de la manipulation et / ou de l'installation incorrectes des produits livrés.